



Motorkap afstellen

Hoogteligging:

De hoogteligging aan de zijkant wordt bepaald door de rubbers (4) op het voorscherm.
(niet instelbaar)

Opmerking:

zorg voor een goede afstelling van de slotvanger.

Uitsteller verwijderen/aanbrengen

Verwijder de clip (5).

Doe de motorkap iets verder open en druk de uitsteller naar buiten.

Ondersteun de motorkap.

Verwijder de bout (6) en neem de uitsteller uit.

Aanbrengen gaat in omgekeerde volgorde.

Aanhaalmoment bout (6) 23 Nm.