

Deel P 440/460	Groep 37
Betreft zekeringkast modeljaar'92	NO. NL431
	Datum 910911

Service Bulletin

Vanaf modeljaar'92 is op de 440/460 een nieuwe zekeringkast geïntroduceerd. De zekeringkast is gemonteerd in het dashboard, op dezelfde plaats als bij de 480 serie.

De zekeringkast biedt plaats voor 32 zekeringen, waarvan de functie is aangegeven in het instructieboekje en op de sticker aan de binnenzijde van het deksel van de zekeringkast.

De volgende opmerkingen zijn van toepassing op de nieuwe zekeringkast.

1. Transport

Zekering 9 (interieurverlichting en sunroof)

Om te voorkomen dat de accu tijdens transport ontladen wordt door het branden van de interieurverlichting is zekering 9 verwijderd en geplaatst in positie 20. (positie 20 is een reserveplaats)

2. Sterkte zekeringen

De waarden welke in het instructieboekje worden aangegeven zijn niet correct voor de volgende zekeringen.

Zekering 9 : 10 A volgens het instructieboekje
moet zijn : 7,5 A wanneer geen sunroof aanwezig is.
15 A wanneer een sunroof aanwezig is.

Zekering 17: 5 A volgens het instructieboekje.
moet zijn : 7,5 A

3. Zekering functie's

Voor de LHD auto's zijn de functie's van zekering 12 en 13 verwisseld. De juiste functies voor zekering 12 en 13 van de LHD auto's zijn:

Zekering 12 = brandstofpomp

Zekering 13 = verwarming van lambda sonde

Deze fout wordt gecorrigeerd door een wijziging in de kabelboom jan. 1992.