



Bild nr 11 b

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.	Det.nr	Ant.
	<u>Generator, kmpl</u>	238767-8	1	238769-4	1
	.Hus	S.E.S.		S.E.S.	
	. . Polsko	S.E.S.		S.E.S.	
11 b- 1	. . . Skruv	190888-8	2	190888-8	2
11 b- 2	. . Fältlindning, spole 1	238863-5	1	238863-5	1
	. . Fältlindning, spole 2	238864-3	1	238864-3	1
11 b- 3	. . Isolerremsa	77674-0	1	77674-0	1
11 b- 4	. . Skruv för ledningsanslutning, "D+"	238790-0	1	238790-0	1
	. . Skruv för ledningsanslutning, "DF"	238866-8	1	238866-8	1
11 b- 5	. . . Isolerplatta	238791-8	2	238791-8	2
11 b- 6	. . . Isolerbusning	238792-6	2	238792-6	2
11 b- 7	. . . Isolerbricka	238865-0	4	238865-0	4
11 b- 8	. . . Mutter	151233-4	4	151233-4	4
11 b- 9 Fjäderbricka	906988-1	4	906988-1	4
11 b-10	. . Skruv för ledningsanslutning	104306-6	1	104306-6	1
11 b-11	. . . Fjäderbricka	906988-1	1	906988-1	1
11 b-12	. Lagersköld, vid drivsida	238793-4	1	238793-4	1
11 b-13	. <u>Lagersköld, kmpl.</u> , vid kommutatorsida	238867-6	1		
	. Lagersköld, kmpl., vid kommutatorsida			238872-6	1
11 b-14	. . Bussning	238579-7	1		
11 b-15	. . Bricka	238868-4	1		
11 b-16	. . Smörjfilt	238869-2	1		
11 b-17	. . Smörjkopp	35028-0	1		
11 b-18	. . Borsthållare, plus och minus	238795-9	2	238795-9	2
11 b-19	. . . Isolerplatta, för plus borsthållare	238796-7	1	238796-7	1
11 b-20	. . . Anslutningsplatta för plus borsthållare	238797-5	1	238797-5	1
11 b-21	. . . Nit för borsthållare	238798-3	4	238798-3	4
11 b-22 Isolerbusning	77511-4	2	77511-4	2
11 b-23 Isolerbricka	48492-3	2	48492-3	2
11 b-24	. . . Underläggsplatta för minus borsthållare	238799-1	1	238799-1	1
11 b-25	. . . Elborstsats	238871-8	1	238871-8	1
11 b-26 Skruv	115114-1	2	115114-1	2
11 b-27 Fjäderbricka	906983-2	2	906983-2	2
11 b-28 Fjäder för elborste	238801-5	2	238801-5	2
11 b-29	. Fjäderring för kullager			233667-5	1
11 b-30	. Skruv, anslutning "D+" -borsthållare plus	14116-8	1	14116-8	1
11 b-31	. . Fjäderbricka	906983-2	1	906983-2	1
11 b-32	. Skruv för lagersköld	190721-1	2	190721-1	2
11 b-33	. . Fjäderbricka	906987-3	2	906987-3	2

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.	Det.nr	Ant
11 b-34	. Skyddsband	238802-3	1	238802-3	1
11 b-35	. . Skruv	115123-2	1	115123-2	1
11 b-36	. . Mutter	238803-1	1	238803-1	1
11 b-37	. Rotor, kompl	238870-0	1	238873-4	1
11 b-38	. . Kullager, på drivsida, SKF:6203	11010-6	1	11010-6	1
11 b-39	. . . Låsring	238805-6	1	238805-6	1
11 b-40	. . . Oljeskyddsbricka, rund, inre	238806-4	1	238806-4	1
11 b-41	. . . Oljeskyddsbricka, trekantig	238807-2	1	238807-2	1
11 b-42 Skruv	115116-6 ¹⁾	3	115116-6 ¹⁾	3
11 b-43 Fjäderbricka	906983-2 ¹⁾	3	906983-2 ¹⁾	3
11 b-44	. . . Oljeskyddsbricka, rund, yttre	233774-9	1	233774-9	1
11 b-45	. . . Distansring	77691-4	1	77691-4	1
11 b-46	. . Kullager, på kommutatorsida, SKF:6202			11009-8	1
11 b-47	. . . Oljeskyddsbricka			233775-6	1
11 b-48	. . . Distansring			233776-4	1
11 b-49	. Remskiva	233577-6	1	233577-6	1
11 b-50	. . Mutter	190718-7	1	190718-7	1
11 b-51	. . . Fjäderbricka	906988-1	1	906988-1	1
11 b-52	. . Woodruffkil	910115-5	1	910115-5	1

1. Ingår ej i komplett rotor.

Utgåva 1. 11. 62