



Bild nr 6 Oljepump och oljesump

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
	<u>SMÖRJSYSTEM</u>		
	Oljepump, kompl.	403962-4	1
6- 1	. Hus, kompl.	403022-7	1
6- 2	. . Lagertapp för kugghjul	44451-3	1
6- 3	. . Bussning för drivaxel	18130-5	2
6- 4	. Lock	403568-9	1
6- 5	. Hus för silduk	403464-1	1
6- 6	. . Sugrör	403571-3	1
6- 7	. Skruv för lock och hus	902253-4	4
6- 8	. . Fjäderbricka	906987-3	4
6- 9	. Silduk	403483-1	1
6-10	. . Låsring	118123-9	1
6-11	. Kugghjul, drivande, kompl	419018-7	1
6-12	. . Reffelpinne	S.E.S.	1
6-13	. . Drivaxel	S.E.S.	1
6-14	. Kugghjul, drivet	418103-8	1
6-15	. Drivhjul vid kamaxel	403884-0	1
6-16	. . Reffelpinne	951947-1	1
6-17	Skruv för oljepump	902281-5	2
6-18	. Låsbricka, dubbel	S 403181-1	1
6-19	Tryckrör med fläns, oljepump - block	403232-2 <sup>1)</sup>	1
	Tryckrör med fläns, oljepump - block	418085-7 <sup>2)</sup>	1
6-20	. Packning för fläns	403122-5 <sup>1)</sup>	1
	. Packning för fläns	S 418083-2 <sup>2)</sup>	1
6-21	. Skruv för fläns, l = 16	902253-4 <sup>1)</sup>	1
	. Skruv för fläns, l = 25	902256-7 <sup>2)</sup>	1
6-22	. . Fjäderbricka	906987-3	1
6-23	. Skruv för fläns, l = 35	902258-3	1
6-24	. . Kopparpackning	11991-7	1
6-25	. Förskruvning vid oljepump	20139-2	1
6-26	<u>Oljesump</u>	403827-9	1
6-27	. Oljeavtappningspropp	16322-0 <sup>3)</sup>	1
	. Oljeavtappningspropp	190798-9 <sup>4)</sup>	1
6-28	. . Kopparpackning	11994-1 <sup>3)</sup>	1
	. . Kopparpackning	18818-5 <sup>4)</sup>	1
6-29	Packning för oljesump	S 403017-7	1
6-30	Skruv för oljesump	902251-8	18
6-31	. Underläggsbricka	11961-0	15
6-32	. Kopparpackning	11991-7	2
6-33	. Fjäderbricka	906987-3	16

1. T.o.m. motor nr 124556 för B16A.  
T.o.m. motor nr 56094 för B16B.
2. Fr.o.m. motor nr 124557 för B16A.  
Fr.o.m. motor nr 56095 för B16B.
3. T.o.m. motor nr 72257 för B16A. T.o.m. motor nr 24166 för B16B.
4. Fr.o.m. motor nr 72258 för B16A. Fr.o.m. motor nr 24167 för B16B.