



Bild nr 37 Styrinrättning

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
<u>MANÖVERORGAN</u>			
<u>STYRINRÄTTNING</u>			
	<u>Styrinrättning, komplett</u>	250080	1
37- 1	. <u>Styrhus</u> , komplett	659213	1
37- 2	. . Bussning	85627	2
37- 3	. . Tätningsring	114271	1
37- 4	. <u>Lock</u> , komplett för utgående axel	659214	1
	. . Bussning	S.E.S.	
37- 5	. Propp för oljepåfyllning	180764	1
37- 6	. Packning för lock	656704	1
37- 7	. Skruv för lock	902280	4
37- 8	. Fjäderbricka	86284	4
37- 9	. <u>Utgående axel</u> , komplett	659217	1
37-10	. . Justerskruv	659218	1
37-11	. . . Justerbricka, tj. = 2,15	659331 ¹⁾	1
	tj. = 2,20	659219 ¹⁾	1
	tj. = 2,25	659220 ¹⁾	1
	tj. = 2,30	659221 ¹⁾	1
	tj. = 2,35	659222 ¹⁾	1
	tj. = 2,40	659223 ¹⁾	1
	tj. = 2,45	659224 ¹⁾	1
37-12 Låsring	659225	1
37-13	. Låsmutter för justerskruv	150203	1
37-14	. <u>Lock</u> , undre, med kabelrör för styrhus	656705	1
37-15	. . Packning (justermellanlägg) tj. = 0,10	656707	*
	tj. = 0,12	656708	*
	tj. = 0,15	656709	*
	tj. = 0,30	656710	*
37-17	. Skruv för undre lock	902279	4
37-18	. . Fjäderbricka	906990	2
37-19	. . Låsbricka	190296	2
37-20	. <u>Rattrör</u> , komplett	659215	1
37-21	. . Kullager	85611	1
37-22	. Fjäder vid kullager	85612	1
37-23	. . Bricka	85613	1
37-24	. <u>Rattaxel</u> med påpressad styrsnäcka	659216	1
37-25	. . Kullagerring, övre	85616	1
37-26	. . Kullagerring, undre	85617	1
37-27	. . Kulhållare med kulor (kulring)	85618	2
37-28	. . Mutter för ratt	80544	1

1. Alternativt.

* Beställes efter behov.

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
	Skruv för styrinrättning	902317	3
	. Underläggsbricka	11963	3
	. Fjäderbricka	906993	3
37-29	<u>Ratt</u>	658245 ¹⁾	1
37-28	. Mutter	80544*	1
37-30	. . Låsbricka	658371	1
	<u>Signalring, komplett</u>	658376	1
37-31	. Kontaktplatta	658357	1
37-32	. Signalknapp (emblem)	658361	1
37-33	. . Packning	658346	1
37-34	. Hållare för signalknapp	658362	1
37-35	. . Fjäder	658358	1
37-36	. . Skruv	191291	3
37-37	. Hållare med kontaktbricka, för signalring	658378	1
37-38	. . Bussning	654652	3
37-39	. . . Justermellanlägg, tj. = 0,5mm	120166	3
	. . . Justermellanlägg, tj. = 0,15mm	120214	3
37-40	. . . Spärryttare	951665	3
37-41	Skruv för signalring	106960	2
37-42	<u>Signalledning, komplett</u>	88467	1
37-43	. Kabelskoning	83694	1
37-44	. Käpa för fjäder	87807	1
37-45	. . Fjäder	82385	1
37-46	. Bussning	88244	1
37-47	. Kabelsko	11423	1
37-48	<u>Stöd för ratttrör</u>	658024	1
37-49	. Konsol	658023	1
37-50	. Gummibussning	82489	1
37-51	Skruv för stöd och konsol	955525	2
37-52	. Bricka	120799	2
37-53	Tätning för ratttrör, vid mellanbräde	89937	1
37-54	<u>Länkarm (pitmanarm)</u>	651796	1
37-55	. Mutter	950389	1
	<u>Styrstänger och parallellstag: se framaxel sid nr 52-53</u>		
	<u>Omkopplingsanordning för körriktningvisare</u>		
37-56	Hus för omkopplare	658186	1
37-57	. Skruv	951473	1
37-58	. . Mutter	951743	1

1. Förekommer med 3 eller 5mm spår för körvisareomkopplarens medbringare.
Den nu lagerförda rattan har 5mm spår, vid reservdelsbyte av ratt med 3 mm spår skall medbringare 659303 monteras.

* Ingår i komplett styrinrättning.

Bild nr	Benämning	Det.nr	Ant.
37-59	Omkopplare, kompl.	658333-0	1
37-60	. Fjäder	659252-1	2
37-61	. Fjäder	659253-9	1
37-62	. Knapp	658225-8	1
37-63	Skruv för omkopplare	940139-9	2
37-64	. Låsbricka	951693-1	2
37-65	Medbringare för omkopplare	658360-3 ¹⁾	1
	Medbringare för omkopplare	659303-2 ²⁾	1
37-66	Jordledningsbleck för ljussignalanordning	658947-7	1
37-67	Blinkautomat	660582-8	1
37-68	Fjäderklammer	88769-5	1
37-69	. . Skruv	191390-4	1
	. . Bricka	120085-6	1

1. För ratt med 3 mm spår för körvisaromkopplarens medbringare, t.o.m. chassi nr 222628 utom nr 205450-205499, 205740-205749, 206309, 206424-206426, 206479-206546, 206606-206691, 206732-206976, 206992-207045, 207048-207173, 207209-222354, 222357-222475, 222590, 222591.
2. För ratt med 5 mm spår för körvisaromkopplarens medbringare, fr.o.m. chassi nr 222629 samt nr 205450-205499, 205740-205749, 206309, 206424-206426, 206479-206546, 206606-206691, 206732-206976, 206992-207045, 207048-207173, 207209-222354, 222357-222475, 222590, 222591.