

Skillnadsförteckning mellan PV 831-832 och PV 832-S (Disponent

<u>Benämning</u>	<u>PV 831-832</u>		<u>PV 832-S</u>	
	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
<u>Bakre utblåsningrör</u>				
Ändrör, förkromat	-	-	89198	1
<u>Främre stötfångare</u>				
Skena	88480	1	89209	1
Mittemblem	83318	1	-	-
<u>Bakre stötfångare</u>				
Skena	88481	1	83613	1
Bärjärn	88473	1	89194	1
Avbärare	-	-	83317	2
Bricka	-	-	83650	2
Bult	-	-	14667	2
Skyddsplåt för bakre stötfångare, komplett	-	-	83529	1
<u>Framstycke</u>				
Stomme för kylargaller, komplett	88788	1	89195	1
List, övre	88422	1	88422	1
Fästlist för övre list	88807	1	88807	1
List, nedre	88419	2	88419	3
<u>Motorhuv</u>				
Motorhuv	88200	1	89227	1
Huvlyftare	-	-	94442	2
Snabbmutter	-	-	82660	4
Emblem, vänster	-	-	89206	1
Emblem, höger	-	-	89207	1
Emblem, V	-	-	89208	1
Skruv	-	-	14027	9
<u>Bakre stänkskärm</u>				
Stänkskydd	81138	2	-	-
Stänkskydd, vänster	-	-	95639	1
Stänkskydd, höger	-	-	95640	1
Stöd för stänkskydd	82794	2	82794	2

<u>Benämning</u>	PV 831-832		PV 832-S	
	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
Skruv för stänkskydd	100104	6	100104	6
Mutter	10433	6	10433	6
Fjäderbricka	10603	6	10603	6
Stenskydd, vänster	95117	1	95594	1
Stenskydd, höger	95118	1	95595	1
Skruv, rostfri	-	-	115902	10
Mutter.	151223	10	151223	10
Bricka	11976	10	11976	10
Fjäderbricka	10602	10	10602	10
<u>Framsäte</u>				
Ryggram	91280	1	95692	1
Resårhus för dyna, höger	91399	1	95622	1
Resårhus för dyna, vänster	91400	1	95623	1
Fästplåt för askkopp i framsätets rygg	-	-	95689	1
<u>Baksäte</u>				
Ryggram, komplett	91285	1	95596	1
Resårhus för dyna	91259	1	95624	1
Resårhus för rygg	91260	1	-	-
Resårhus för rygg, vänster	-	-	95597	1
Resårhus för rygg, höger	-	-	95598	1
Resårhus för fällbart armstöd	-	-	95599	1
<u>Handtag</u>				
Dörrhandtag, inre	94755	4	95600	4
Hissvev, komplett	92393	4	95601	4
<u>Armstöd</u>				
Armstöd på framdörr, färg ljus- och mörkgrå	93878	2	-	-
Armstöd på framdörr, färg blå	93895	2	-	-
Armstöd på framdörr, färg grå	-	-	95236	2
Armstöd vid baksäte, vänster, komplett	94165	1	94174	1
Armstöd vid baksäte, höger, komplett	94166	1	94166	1

<u>Benämning</u>	PV 831-832		PV 832-S	
	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
<u>Solskydd</u>				
Solskydd	99347	2	99349	2
<u>Backspegel</u>				
Utvändig backspegel	-	-	89199	2
<u>Askkopp</u>				
Askkopp med cigarrtändare på fransätets rygg	-	-	95591	1
Skruv, självgående	-	-	105897	2
Hylsa för cigarrtändare	-	-	93932	1
<u>Plädhållare</u>				
Plädhållare, komplett	99355	1	-	-
Plädhållare, komplett	-	-	99370	2
Ändbeslag	-	-	91378	2
Skruv	-	-	14925	4
Bricka	-	-	91944	4
Bult för plädhållare	-	-	95691	2
Kåpa för plädhållare (över bult)	-	-	95690	2
Skruv för kåpa	-	-	115895	2
<u>Instegshandtag</u>				
Instegshandtag på bakstolpe	93439	2	99372	2
Fäste för instegshandtag, i bakdörr, vänster	94377	2	95604	2
Fäste för instegshandtag, i bakdörr, höger	94378	2	95605	2
Skruv	14037	8	14037	8
Låsbricka	17830	8	17830	8
Rör för instegshandtag, i bakdörr, färg grå	95606	2	95606	2
<u>Handskfack</u>				
Handskfackslucka, komplett	93542	1	95628	1
<u>Körvisare</u>				
Körvisare (blinkers)	88743	2	89359	2

<u>Benämning</u>	PV 831-832		PV 832-S	
	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
<u>Mattor</u>				
Gumminatta för bakre golv	94663	1	-	-
Velourmatta för bakre golv	-	-	95728	1
Velourmatta på golv, under fällstolar	-	-	95731	1
Velourmatta över värmetrumma	-	-	95730	1
Velourmatta på fällstolar (fastklistrade)	-	-	95732	2
Sparkskydd på framsätets rygg (velourmatta)	-	-	95733	1
Sparkskydd för sitsresare till baksäte (velourmatta)	-	-	95729	1
<u>Stopp- och baklykta</u>				
Lampa för nummerplåt, komplett	93887	1	95638	1
<u>Instrument</u>				
Hållare för instrumentlampa	82159	3	82159	4
Fjäder	82385	3	82385	4
Bussning	82386	3	82386	4
Bricka	82387	3	82387	4
Glödlampa för instrumentbelysning	11448	2	11448	3
Radiogaller	-	-	89202	1
Mutter	-	-	10431	4
Fjäderbricka	-	-	10601	4
Nät för galler	-	-	89203	1
Tyg, beige	-	-	99165	0,2 r
Dragströmbrytare för takbelysning, backlykta och dimmljus	-	-	77593	3
Knapp för dragströmbrytare	-	-	95613	3
Panel för dragströmbrytare	-	-	89200	1
Skruv	-	-	115483	2
Mutter	-	-	151223	2
Fjäderbricka	-	-	10602	2
Kontrollampa, gul, för backlykta	-	-	305214	1
Kontrollampa, röd, för körvisare	303739	1	303739	1
Glödlampa för 305214 och 303739	11497	2	11497	2
Cigarrtändare (1 st bakre, vänster, arnstöd)	-	-	93928	2

<u>Benämning</u>	PV 831-832		PV 832-S	
	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>	<u>Det.nr</u>	<u>Ant.</u>
Glödkropp	-	-	93931	2
Knapp	-	-	93555	2
Bricka	-	-	93554	2
Klocka, komplett	-	-	89248	1
<u>Backlykta, dimmljus och sökarlykta</u>				
Backlykta (svartlackerad)	77734	1	-	-
Backlykta (förkromad)	-	-	79503	2
Glödlampa	-	-	11496	2
Dimmljus, Bosch LM/NE 130 A 3	-	-	77995	2
Glödlampa, 35 watt	-	-	182027	2
Sökarlykta	-	-	79287	1
Fäste	-	-	79199	1
Gummipackning	-	-	79200	1
Skruv för sökarlykta	-	-	105874	2
Skruv för fäste	-	-	105898	3
<u>Radio</u>				
Radio, Philips NX 624 V	-	-	79553	1
Kortvågslåda, Philips AF 7509-06	-	-	79555	1
Högtalare, Philips 9742/08 (instrumentbräda)	-	-	79341	1
Högtalare, Philips AF 7301-01+AF 7201 (bakre hylla)	-	-	79559	1
Skyddsplåt för högtalare 79559	-	-	89205	1
Skruv	-	-	13155	4
Tyg för högtalare 79559	-	-	99171	0,02 m
Antenn, 3-delad	-	-	89204	1