



VOLVO PARTS
1 030 11731



Sida	Grupp	Strömförsörjnings- och	Power And Starter System	Illustration 11731	0100					
4	3	Startsystem		1975-01						
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	1	-	-	-	241529-7	Tändfördelare	Distributor		B20A	1010
	1	-	-	-	243186-4	Tändfördelare	Distributor		B20B	1020
	1	-	-	-	243314-2	Tändfördelare	Distributor		B20E. 142 CH-393949, 144 CH-427999, 145 CH-210049	1040 1041 1042
	1	-	-	-	243764-8	Tändfördelare	Distributor		B20F. 142 CH-393949, 144 CH-427999, 145 CH-210049	1050 1051 1052
	-	-	-	-		Det sida 8, 2-A11	Comps. page 8, 2-A11			1060
	1	-	-	-	462551-3	Tändfördelare	Distributor		B20E. 142 CH 393950- 144 CH 428000- 145 CH 210050-	1061 1062 1063
	1	-	-	-	462552-1	Tändfördelare	Distributor		B20F. 142 CH 393950- 144 CH 428000- 145 CH 210050-	1064 1065 1066
	-	-	-	-		Det sida 10, 2-A13	Comps. page 10, 2-A13			1067
2	1	-	-	-	925060-6	Tätningring	Seal ring	S		1070
3	1	-	-	-	418276-2	Fläns	Flange	S		1070
4	1	-	-	-	418265-5	Packning	Packing	S		1070
5	1	-	-	-	955515-2	Skruv	Screw	0		1100
6	1	-	-	-	941906-0	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		1110
7	1	-	-	-	955825-5	Mutter	Nut	0		1120
8	2	-	-	-	955524-4	Skruv	Screw	0		1130
9	2	-	-	-	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		1140
10	1	-	-	-		Skruvhjul	Worm		SE GRUPP 2A	1150
11	ERF	-	-	-	192055-2	Vakuumslang	Vacuum hose	1	B20A, B20B	1160
11a	ERF	-	-	-	192055-2	Vakuumslang	Vacuum hose		B20E, B20F.	1170
11b	1	-	-	-	943513-2	Nippel	Nipple		B20E, B20F.	1180
11c	ERF	-	-	-	418646-6	Gummihatt	Rubber cap			1181
12	1	-	-	-	241609-7	Tändspole	Ignition coil	1		1190
13	1	-	-	-	945870-4	Skruv, tid utf	Screw, early prod			1200
	1	-	-	-	955294-4	Skruv, sen utf	Screw, late prod		142 CH 393950- 144 CH 428000- 145 CH 210050-	1201 1202 1203
14	1	-	-	-	955894-1	Bricka, tid utf	Washer, early prod			1210
	1	-	-	-	941907-8	Bricka, sen utf	Washer, late prod		142 CH 393950- 144 CH 428000- 145 CH 210050-	1211 1212
14a	1	-	-	-		Start- och rattlås	Ignition switch and column lock		SE SIDA 36	1220
15	1	-	-	-	273525-6	Tändstiftssats	Sparking plug kit		B20A	1250
	4	-	-	-		•Tändstift	•Sparking plug			1260
	1	-	-	-	273524-9	Tändstiftssats	Sparking plug kit		B20B, B20F	1270
	4	-	-	-		•Tändstift	•Sparking plug			1271
	1	-	-	-	273536-3	Tändstiftssats	Sparking plug kit		B20E ALT 1	1274
	4	-	-	-		normal körning	normal driving			1275
	1	-	-	-	273528-0	Tändstiftssats	Sparking plug kit		B20E ALT 2	1276
	4	-	-	-		hård körning	hard driving			1277
	4	-	-	-		•Tändstift	•Sparking plug			1278
16	1	-	-	-	275660-9	Tändledningssats	Ignition cable kit		B20A B20B B20E HST	1280 1290
	-	-	-	-					B20E VST, B20F	2010
	1	-	-	-	275661-7	Tändledningssats	Ignition cable kit			2020
17	1	-	-	-	419706-7	•Tändledning	•High tension cable	S		2030
18	2	-	-	-	954513-8	••Ledningssko	••Cable terminal	S		2040
19	2	-	-	-	241608-9	••Skyddsmuff	••Cap	S		2050
20	4	-	-	-		•Tändledning	•Ignition cable	8		2060
21	4	-	-	-	954513-8	••Ledningssko	••Cable terminal	S		2070
22	4	-	-	-	241608-9	••Skyddsmuff	••Cap	S		2080
23	4	-	-	-	241605-5	••Dämpmotstånd	••Damping resistance	S	EXCL B20E HST	2090
	4	-	-	-	241850-7	••Dämpmotstånd	••Damping resistance	S	B20E HST	2100
24	4	-	-	-	241607-1	••Skyddsmuff	••Cap	S		2110
25	4	-	-	-	241606-3	••Skyddsmuff	••Cap	S		2120
26	1	-	-	-	943857-3	Gummiklammer	Rubber clamp		M40 RV VST. B20E	



Sida 6 Grupp 3 Strömförsörjnings- och Startsystem Power And Starter System Illustration 11731 0100
Page 6 Group 3 1975-01

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
27	1	-	-	-	678369-0	Ledning tändspole-avbrytare	Low-tension cable	8		2130
28	1	-	-	-	956953-4	•Ledningssko	•Cable terminal			2140
29	1	-	-	-	956926-0	•Ledningssko	•Cable terminal			2150
30	1	-	-	-	418120-2	•Gummiskydd	•Rubber cap			2160
30a	1	-	-	-	664425-6	Gummiklammer	Rubber clamp			2170
31	1	-	-	-		Växelströmgenerator med upphängning	Alternator and mountings		SE SIDA 12, 2-A15	2180
32	-	-	-	-		Laddningsregulator	Charging relay		SE SIDA 12, 2-A15	2190
	-	-	-	-		Växelström				2200
33	1	-	-	-	240360-8	Startmotor	Starter motor			2210
	-	-	-	-		•Det se sida 18	•Components see page 18			2220
34	2	-	-	-	940184-5	Skruv	Screw			2230
35	2	-	-	-	941909-4	Fjädrande bricka	Resilient washer			2240
36	2	-	-	-	940157-1	Mutter	Nut			2260
37	1	-	-	-	261025-1	Batteri	Battery	8	TUDOR 6EXF	2270
38	1	-	-	-	681450-3	Batterihylla	Battery shelf			2280
39	1	-	-	-	942624-8	Skruv	Screw			2290
40	1	-	-	-	960141-0	Bricka	Washer			2300
41	1	-	-	-	679006-7	Fäste	Anchorage			2320
42	1	-	-	-	940161-3	Skruv	Screw			2330
43	1	-	-	-	955894-1	Bricka	Washer			2340
44	1	-	-	-	955921-2	Bricka	Washer			2350
45	1	-	-	-	1215083-5	Batteriledning	Battery cable		142 CH-393949	2360
									144 CH-427999	2370
									145 CH-210049	2380
	1	-	-	-	1215082-7	Batteriledning	Battery cable		142 CH 393950-	2390
									144 CH 428000-	2400
									145 CH 210050-	2410
46	1	-	-	-	192196-4	•Ledningssko	•Cable terminal	8	TID UTF	2420
	1	-	-	-	943387-1	•Ledningssko	•Cable terminal	8	SEN UTF	2430
47	1	-	-	-	940319-7	•Skruv	•Screw			2440
48	1	-	-	-	940320-5	•Mutter	•Nut			2450
49	1	-	-	-	956504-5	•Ledningssko	•Cable terminal		TID UTF	2460
	1	-	-	-	944158-5	•Ledningssko	•Cable terminal	8	SEN UTF	2470
50	1	-	-	-	1214032-3	Kåpa	Casing			2480
51	1	-	-	-	688412-6	Hållare	Bracket		TID UTF	2490
	1	-	-	-	1215080-1	Hållare	Bracket		SEN UTF	2500
52	1	-	-	-	673580-7	Gummikåpa	Rubber casing			2510
53	1	-	-	-	955921-2	Fjäderbricka	Spring washer			2520
54	1	-	-	-	955782-8	Mutter	Nut			2530
55	1	-	-	-	943412-7	Stomledning, batteri	Earth cable, battery			2540
56	1	-	-	-	190339-2	Stomledning, motor-kaross	Earth cable engine-body			2550
57	2	-	-	-	955523-6	Skruv, jordning	Screw, earth			2560
58	2	-	-	-	960141-0	Bricka	Washer			2570
59	1	-	-	-	955524-4	Skruv, jordning	Screw, earth			2590
60	1	-	-	-	955894-1	Bricka	Washer			2600