



VOLVO PARTS
 1 040 29160
 (105:3)

Sida Page	Grupp Group	Planetväxelhus överväxel	Planetary gearing housing overdrive	Illustration 29160 1984-12	0885						
150	4										
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
	AW70	AW71									
1	1	-	-	-	1239842-6	Planetväxelhus, överväxel	Planetary gear housing overdrive	5	42)		0020
	1	-	-	-	1239909-3	Planetväxelhus, överväxel	Planetary gear housing overdrive	4	43)		0040
	-	1	-	-	1239692-5	Planetväxelhus, överväxel	Planetary gear housing overdrive	5	40)		0060
	-	1	-	-	1239917-6	Planetväxelhus, överväxel	Planetary gear housing overdrive	4	41)		0080
2	1	1	-	-		.Nållager	.Needle bearing	8			0100
3	2	2	-	-		.Plugg	.Plug	8			0120
4	1	1	-	-		.Plugg	.Plug	8			0140
5	1	-	-	-	1239851-7	Kopplingshus, CO, solhjul	Clutch housing, CO, sun wheel	8	42)	ERS AV 1 ST 1239905-1, 1 ST 1239903-6	0160
	1	-	-	-	1239905-1	Kopplingshus, CO, solhjul	Clutch housing, CO, sun wheel	4	43)		0180
	-	1	-	-	1239714-7	Kopplingshus, CO, solhjul	Clutch housing, CO, sun wheel	8	40)	ERS AV 1 ST 1239913-5, 1 ST 1239911-9, 1 ST 1239915-0, 1 ST 1239916-8	0240
	-	1	-	-	1239913-5	Kopplingshus, CO, bussning	Clutch housing, CO, bushing	4	41)		0260
5a	2	2	-	-	1239719-6	Kolv	Piston	8	40, 42)	ERS AV 1ST 1239907-7, 1ST 1239892-1	0280
6	1	1	-	-	1239907-7	Kolv	Piston	4	41, 43)		0300
-7	1	1	-	-		.Kulventil	.Ball valve	8			0320
8	18	18	-	-	1239721-2	Fjäder	Spring	4			0360
9	1	1	-	-	1239722-0	Hållare	Retainer	4			0380
10	1	1	-	-		Stållamell, CO	Steel disc, CO	S			0400
11	1	1	-	-		Friktionslamell, CO	Friction disc, CO	S			0420
12	1	1	-	-		Tryckplatta, CO	Thrust plate, CO	S			0440
13	1	1	-	-	1233024-7	O-ring	O-ring	S 3			0460
14	1	1	-	-	1233025-4	O-ring	O-ring	S 3	40, 42)		0480
	1	1	-	-	1239892-1	O-ring	O-ring	4	41, 43)		0500
15	1	1	-	-	1239517-4	Låsring	Circlip	3			0520
16	1	1	-	-	1233050-2	Låsring	Circlip	3			0540
17	1	1	-	-	1239726-1	Låsring	Circlip	3			0560
18	1	-	-	-	1239854-1	Bromsnav, B0	Brake hub, B0	4			0580
	-	1	-	-	1239725-3	Bromsnav, B0	Brake hub, B0	4		EXCL VXL 1208357, 1208358	0600
x	-	1	-	-	1340022-1	Bromsnav, B0	Brake hub, B0	4		VXL 1208357, 1208358	0620
19	1	-	-	-	1239847-5	Planetväxel, ingående axel	Planetary gearing, input shaft	4			0640
	-	1	-	-	1239708-9	Planetväxel, ingående axel	Planetary gearing, input shaft	4		VXL MARKED 319, NR-82HF89999	0660
	-	1	-	-	1239968-9	Planetväxel, ingående axel	Planetary gearing, input shaft	4		VXL MARKED 319, NR 82JF80001-	0680
20	4	4	-	-	1239877-2	.Plugg	.Plug	3			0700
21	-	1	-	-	1239727-9	Lagerbricka	Bearing race	3			0720
22	-	1	-	-	1239706-3	Axialnållager	Needle thrust bearing	3	40)		0740
	-	1	-	-	1239915-0	Axialnållager, med lagerbricka	Needle thrust bearing, with thrust washer	3	41)		0780
23	1	-	-	-	1239848-3	Tryckbricka	Thrust washer	3			0800
	-	1	-	-	1239709-7	Tryckbricka	Thrust washer	3			0820

40. VXL 1208222 MARKED 222 NR 03711 HF80292.
 41. VXL 1208222 MARKED 222 NR 03711 HF80293-. VXL 1208319 MARKED 319. VXL 1208357 MARKED 357. VXL 1208358 MARKED 358.
 42. VXL 1208220 MARKED 220, 1208284 MARKED 284 NR-03701 HC81084
 43. VXL 1208220 marked 220, 1208284 MARKED 284 NR 03701 HC81085-. VXL 1208320 MARKED 320. VXL 1208356 MARKED 356.

