



**VOLVO**  
Genuine Parts  
PV 640 44266

A	L.H.D					STEERING GEAR		STYRVÄXEL		Group				
	B	R.H.D					P	S	Description	Benämning	Grupp			
C		L.H.D									Notes	Anmärkning	64	
	D	R.H.D					E	S	R	Page			Sida	
E		P.S									747			
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P	S	Description	Benämning	Notes	Anmärkning	S	R
		A	B	C	D	E								
1	(1359900)	1	-	-	-	-	SP	Steering gear .....	Styrväxel .....	CAM			5	
	5003666-4	1	-	-	-	-	EU	Steering gear, exch .....	Styrväxel, bytes .....				5	
	3516941-6	-	-	1	-	-		Steering gear .....	Styrväxel .....	CAM			5	
	5003666-4	-	-	1	-	-	EU	Steering gear, exch .....	Styrväxel, bytes .....				5	
	(1359901)	-	1	-	-	-	SP	Steering gear .....	Styrväxel .....	CAM			5	
	5003667-2	-	1	-	-	-	EU	Steering gear, exch .....	Styrväxel, bytes .....				5	
	3516942-4	-	-	-	1	-		Steering gear .....	Styrväxel .....	CAM			5	
	5003667-2	-	-	-	1	-	EU	Steering gear, exch .....	Styrväxel, bytes .....				5	
2		1	1	1	1	-	NS	Housing .....	Hus .....					
3		1	1	1	1	-	NS	Valve .....	Ventil .....					
4		1	1	1	1	-	NS	Gear complete .....	Kuggdrev komplett .....					
5		1	1	1	1	-	NS	Input shaft .....	Ingående axel .....					
6		1	1	1	1	-	NS	Torsion bar .....	Torsionsstav .....					
7	1387451-6	2	2	2	2	-		Steering rod .....	Styrstag .....					2
8	1387445-8	1	1	1	1	-		Rack .....	Kuggstång .....					4
8a	1387866-5	1	1	1	1	-		O-ring .....	O-ring .....					4
9		1	1	1	1	-	NS	Bushing .....	Bussning .....					
10		1	1	1	1	-	KN	Bearing .....	Lager .....					
11		1	1	1	1	-	NS	Seal .....	Tätning .....					
12		1	1	1	1	-	NS	Dust cap .....	Dammskydd .....					
13		1	1	1	1	-	NS	Retaining ring .....	Spärring .....					
14	1330256-7	1	1	1	1	-	IK	Cover .....	Lock .....					4
15		1	1	1	1	-	KN	Seal .....	Tätning .....					
16	1277730-6	1	1	1	1	-	IK	Bushing .....	Bussning .....					4
17	1330257-5	1	1	1	1	-	IK	Retaining ring .....	Spärring .....					3
18	963921-2	1	1	1	1	-	IK	Nut .....	Mutter .....					2
19	1272926-5	1	1	1	1	-	IK	Operating piston .....	Ansättningskolv .....					4
20	1387644-6	1	1	1	1	-	IK	Spring .....	Fjäder .....					3
21	1359667-1	1	1	1	1	-		Cover .....	Lock .....					4
22	1273593-2	1	1	1	1	-	IK	Back-up ring .....	Stödring .....					4
23	1272939-8	1	1	1	1	-	IK	Seal .....	Tätning .....					4
24	1359701-8	1	1	1	1	-	IK	Piston ring .....	Kolvring .....					3
25	1359700-0	1	1	1	1	-	IK	O-ring .....	O-ring .....					2
26	1359665-5	1	1	1	1	-	IK	Bushing .....	Bussning .....					4
27	1359663-0	1	1	1	1	-	IK	O-ring .....	O-ring .....					2
28	1272939-8	1	1	1	1	-	IK	Seal .....	Tätning .....					4
29	1272943-0	1	1	1	1	-	IK	Locking wire .....	Låstråd .....					4
30	1387450-8	1	-	1	-	-		Oil pipe long .....	Oljerör långt .....					4
	1387443-3	-	1	-	1	-		Oil pipe long .....	Oljerör långt .....					4
31	1387449-0	1	-	1	-	-		Oil pipe short .....	Oljerör kort .....					4
	1387442-5	-	1	-	1	-		Oil pipe short .....	Oljerör kort .....					4
31a	1387453-2	1	1	1	1	-		O-ring .....	O-ring .....					3
32	3516944-0	2	2	-	-	-		Drag link end .....	Styrstagsända .....	(1205658)				1
	3516944-0	-	-	2	2	-		Drag link end .....	Styrstagsända .....					1
33	971073-2	2	2	-	-	-	IK	Nut .....	Mutter .....	(961977)				2
34		2	2	2	2	-	KN	Protecting bellows .....	Skyddsbälg .....					
35	1387840-0	2	2	2	2	-	IK	Clamp .....	Klamma .....					3
36	1387437-5	2	2	2	2	-	IK	Clamp outer .....	Klamma yttre .....					3
	270597-8	2	2	2	2	-		Bellows kit replacement of bellows .....	Bälgsats byte av skyddsbälg ...	SEE 64-755				2
	271570-4	1	1	1	1	-		Repair kit .....	Reparationssats .....	SEE 64-755				2
	271558-9	1	1	1	1	-		Repair kit dust cover, seals ....	Reparationssats dammskydd, tätningar .....	SEE 64-755				2