



A	B	C	D	E	VEVMEKANISM					KURBELMECHANISMUS					Grupp Gruppe
					B20					Sida Seite					
															21
															123
Pos	Artikel nr Artikelnr.	Antal /Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R				
		A	B	C	D	E									
1	272056-3	4	-	-	-	-	Kolvsats	Kolbensatz							
	272057-1	X	-	-	-	-	•• Kolvsats	•• Kolbensatz	1) (272008) MARKED D	2					
	272058-9	X	-	-	-	-	•• Kolvsats	•• Kolbensatz	(272057) MARKED G	2					
	272059-7	X	-	-	-	-	•• Kolvsats	•• Kolbensatz	(272011)	4					
2		4	-	-	-	-	•• Kolvsats	•• Kolbensatz	(272010)	5					
3	463096-8	X	-	-	-	-	KN • Kolv	• Kolben							
	463534-8	X	-	-	-	-	KN • Kolvtapp	• Kolbenbolzen							
4	1276511-1	8	-	-	-	-	••• Kolvtapp	••• Kolbenbolzen		4					
5	275334-1	X	-	-	-	-	IK • Spårring	• Nutring	(945848)	2					
	275335-8	X	-	-	-	-	• Kolvringsats	• Kolbenringsatz							
	275336-6	X	-	-	-	-	••• Kolvringsats	••• Kolbenringsatz	(275306)	2					
6	1219237-3	4	-	-	-	-	••• Kolvringsats	••• Kolbenringsatz	(275314)	3					
7	463092-7	4	-	-	-	-	••• Kolvringsats	••• Kolbenringsatz	(275307)	5					
8	463090-1	8	-	-	-	-	KN •• Kompressionsring	•• Verdichtungsring							
9	463643-7	8	-	-	-	-	KN •• Kompressionsring	•• Verdichtungsring							
10	271063-0	1	-	-	-	-	•• Oljeskraping	•• Ölabstreifring							
11	1219237-3	4	-	-	-	-	Vevstake	Pleuel	2) (463021)	3					
12	463092-7	4	-	-	-	-	Vevstake	Pleuel	3)	3					
13	463090-1	8	-	-	-	-	• Bussning	• Buchse		2					
	463643-7	8	-	-	-	-	• Skruv	• Schraube		2					
	271064-8	X	-	-	-	-	• Mutter	• Mutter		2					
	271065-5	X	-	-	-	-	Vevlagersats	Hublagersatz							
	1219000-5	4	-	-	-	-	•• Vevstakslagersats	•• Pleuellagersatz		2					
14	271214-9	X	-	-	-	-	•• Vevstakslagersats	•• Pleuellagersatz		5					
15	271215-6	X	-	-	-	-	•• Vevstakslagersats	•• Pleuellagersatz		5					
16	271216-4	X	-	-	-	-	•• Vevstakslagersats	•• Pleuellagersatz		5					
	1219000-5	1	-	-	-	-	KN • Lagerskål	• Lagerschale							
	271214-9	X	-	-	-	-	KN • Lagerskål	• Lagerschale							
	271215-6	X	-	-	-	-	KN • Lagerskål	• Lagerschale							
	271216-4	X	-	-	-	-	KN • Lagerskål	• Lagerschale							
17	418264-8	1	-	-	-	-	Vevaxel	Kurbelwelle	(463400)	5					
18	910121-3	1	-	-	-	-	Lageröverfall	Lagerdeckel	SEE 21-121						
19	460783-4	1	-	-	-	-	Ramlagersats	Hauptlagersatz							
20	462564-6	1	-	-	-	-	•• Ramlagersats	•• Hauptlagersatz		2					
21	962913-0	1	-	-	-	-	•• Ramlagersats	•• Hauptlagersatz		5					
22	460511-9	1	-	-	-	-	•• Ramlagersats	•• Hauptlagersatz		5					
23	460327-0	1	-	-	-	-	KN • Lagerskål	• Lagerschale							
24	(463545)	1	-	-	-	-	KN • Lagerskål	• Lagerschale							
	1326333-0	1	-	-	-	-	KN • Lagerskål	• Lagerschale							
25	191873-9	1	-	-	-	-	KN • Lagerskål	• Lagerschale							
26	(463084)	1	-	-	-	-	KN • Lagerskål	• Lagerschale							
27		1	-	-	-	-	SP Svånghjul	Schwungrad	SEE 21-115						
	1326333-0	1	-	-	-	-	• Kuggkrans	• Zahnkranz							
	191873-9	1	-	-	-	-	• Styrpinne	• Führungsstift							
	(463084)	1	-	-	-	-	SP Medbringare	Antriebsflansch	4) MAN.TRANS REPL 1 PCS 1336119-1, 1 PCS 1340758 (419633)	4					
		1	-	-	-	-	Kuggkrans	Zahnkranz	5) AUTO.TRANS REPL 1 PCS 1326336-3	2					

1) För kolvar märkta C, D, E. / Für Kolben mit Kennzeichnung C, D od. E.

2) B20A(498184) ENG -18513, B20A(498185) ENG -3367, B20A(498075) ENG -4750130, B20F(498190) ENG -7050, B20F(498191) ENG -6024, B20F(498078) ENG -4780090.

3) B20A(498184) ENG 18514-, B20A(498185) ENG 3368-, B20A(498075) ENG 4750131-, B20A(498196,498197,498198), B20F(498190) ENG 7051-, B20F(498191) ENG 6025-, B20F(498078) ENG 4780091-, B20F(498222,498223).

4) Vid montering av 1219001-3 på B20 skall 1219286-0 demonteras. / Bei der Montage von 1219001-3 bei B20- Muss1219286-0 ausgebaut werden.

5) Vid montering av 1326336-3 på B20 skall stift demonteras. / Bei Montage von 1326336-3 bei B20- Motor müssen Stifte (Zündkerzen?) ausgebaut werden.

A							VEVMEKANISM		KURBELMECHANISMUS		Grupp	
											Gruppe	
											21	
											Sida	
											Seite	
B							B20		125			
C												
D												
E												
Pos	Artikel nr Artikeinr.	Antal /Anzahl					P S	Benämning	Bezeichnung	Anmärkning Anmerkung	S R	
		A	B	C	D	E						
28	463087-7	1	-	-	-	-		Stödplåt .....	Stutzblech .....	SEE 21-143	4	
29	463088-5	1	-	-	-	-		Fläns .....	Flansch .....	AUTO.TRANS	4	
30	1336913-7	1	-	-	-	-		Styrbussning .....	Führungsbuchse .....	AUTO.TRANS	3	
31	946379-5	8	-	-	-	-		Skruv .....	Schraube .....	AUTO.TRANS	2	
32	181799-8	1	-	-	-	-		Kullager .....	Kugellager .....	MAN.TRANS	2	
33	418663-1	1	-	-	-	-		Skyddsplåt .....	Schutzblech .....	MAN.TRANS ALTER	3	
34	191848-1	1	-	-	-	-		Spärring .....	Nutring .....	MAN.TRANS	2	
35	418238-2	1	-	-	-	-		Tätningssläns .....	Dichtflansch .....	ALTER 1. B20A	2	
36	418621-9	1	-	-	-	-	IK	Filtring .....	Filzdichtring .....	ALTER 1. B20A	2	
37	418625-0	1	-	-	-	-		Hållare .....	Halter .....	ALTER 1. B20A	3	
38	418623-5	1	-	-	-	-	IK	Spärring .....	Nutring .....	ALTER 1. B20A	3	
39	1218634-2	1	-	-	-	-		Tätningssläns .....	Dichtflansch .....	ALTER 2. B20F	4	
40	430118-0	1	-	-	-	-	IK	Tätningssläns .....	Dichtflansch .....	ALTER 2. B20F	4	
41	430134-7	1	-	-	-	-	IK	Tätningssläns .....	Dichtflansch .....	ALTER 2. B20F	4	
42	940100-1	6	-	-	-	-		Packning .....	Dichtung .....	(418257)	2	
43	941906-0	6	-	-	-	-		Skruv .....	Schraube .....	(418257)	2	
								Fjäderbricka .....	Federscheibe .....		2	