

A						STEERING STEERING GEAR STEERING		STYRNING STYRVÄXEL RATTAXEL		Group Grupp	
B						SHAFT				64	
C										Page Sida	
D										1111	
E											
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
1	(1359340)	1	-	-	-	-	SP	Steering gear	Styrväxel	1) 2) CAM L.H.D REPL 1 PCS 1387500-0.	2
	5003604-5	1	-	-	-	-	EU	Steering gear, exch	Styrväxel, bytes		4
	(1359341)	1	-	-	-	-	SP	Steering gear	Styrväxel	1) 2) CAM R.H.D REPL 1 PCS 1387501-8.	4
	5003605-2	1	-	-	-	-	EU	Steering gear, exch	Styrväxel, bytes		4
		-	-	-	-	-		•SEE 64 •1129	•SEE 64 •1129		
	1387500-0	1	-	-	-	-		Steering gear	Styrväxel	1) 3) CAM L.H.D	5
	5003682-1	1	-	-	-	-	EU	Steering gear, exch	Styrväxel, bytes		5
	1387501-8	1	-	-	-	-		Steering gear	Styrväxel	1) 3) CAM R.H.D	5
	5003683-9	1	-	-	-	-	EU	Steering gear, exch	Styrväxel, bytes		5
		-	-	-	-	-		•SEE 64 •1129	•SEE 64 •1129		
	(1359495)	1	-	-	-	-	SP	Steering gear	Styrväxel	2) 4) ZF L.H.D REPL 1 PCS 1387500-0.	5
	(3516940)	1	-	-	-	-	SP	Steering gear	Styrväxel	3) 4) ZF L.H.D REPL 1 PCS 1387500-0.	5
		-	-	-	-	-		•SEE 64 •1133	•SEE 64 •1133		
2	968682-5	2	-	-	-	-		Flange screw	Flänsskruv		2
3	971098-9	2	-	-	-	-		Flange lock nut	Flänslåsmutter	(949279)	2
4	946109-6	2	-	-	-	-		Lock nut	Låsmutter	ALTER 1	2
	971099-7	2	-	-	-	-		Flange lock nut	Flänslåsmutter	ALTER 2	2
5	1359225-8	1	-	-	-	-		Steering shaft upper	Rattaxel övre		4
6	1229939-2	1	-	-	-	-		Spring	Fjäder		3
7	1273005-7	1	-	-	-	-		Spring support	Fjäderstöd		4
8	3530164-7	1	-	-	-	-		Spacer ring	Distansring		3
8a	1229934-3	2	-	-	-	-		Bearing	Lager		4
9	6819676-5	1	-	-	-	-		Bearing housing	Lagerhus		4
10	3530698-4	1	-	-	-	-		Sleeve	Hylsa	LG 25mm (1359389)	3
11	955899-0	1	-	-	-	-		Washer	Bricka	ALTER	2
12	1387736-0	2	-	-	-	-		Screw	Skruv	W/O AIR BAG	3
	3530090-4	2	-	-	-	-		Screw	Skruv	AIR BAG	3
13		-	-	-	-	-		Column lock	Rattlås	SEE 36 •627	
14	(1359228)	1	-	-	-	-	SP	Spacer ring	Distansring	REPL 1 PCS 1272365-6, 1 PCS 3530164-7.	3
	1272365-6	1	-	-	-	-		Spacer ring	Distansring		3
15	945495-0	1	-	-	-	-		Retaining ring	Spårring		2
16		-	-	-	-	-		Anchorage	Fäste	SEE 36 •629	
17	3530677-8	1	-	-	-	-		Slip ring	Släpring	W/O AIR BAG (1273636)	3
18	(3516420)	1	-	-	-	-	SP	Contact unit	Kontaktenhet	AIR BAG	3
19		2	-	-	-	-		Screw	Skruv		
20	1330496-9	1	-	-	-	-		Bearing housing	Lagerhus		4
20a	3530349-4	1	-	-	-	-		Seal	Tätning	740 4DRS CH 467729- 740 5DRS CH 292142-	3
21	969473-8	3	-	-	-	-		Six point socket screw	Sextandhålskruv		2
22	1359711-7	1	-	-	-	-		Steering shaft	Rattaxel		4
23	1359712-5	1	-	-	-	-		Universal joint	Universalknut		4
24	977107-2	3	-	-	-	-		Flange screw	Flänsskruv	(1272992)	3
25	948645-7	3	-	-	-	-		Flange lock nut	Flänslåsmutter		2
26	664822-4	2	-	-	-	-		Lock spring	Låsfjäder		1
27		1	-	-	-	-		Steering wheel	Ratt	SEE 64 •1137	
28	1272364-9	1	-	-	-	-		Screw	Skruv		3

- 1) Service plate marked 2. / Serviceskylten märkt 2.
 2) 740 4DRS CH -294099. 740 5DRS CH -176799.
 3) 740 4DRS CH 294100-. 740 5DRS CH 176800-.
 4) Service plate marked 3. / Serviceskylten märkt 3.