



Grupp Group		4		P 120		VOLVO	
Sida Page		46		Utgåva Issue		3	
		Växellåda M 40		M 40 Transmission		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	254306	254307					
	1		Växellåda, kmpl.	Transmission, cpl.	254306-4	1) 254199-	
		1	Växellåda, kmpl.	Transmission, cpl.	254307-2	2) 254201-	
1	1		. Hus, kmpl. Housing, cpl.	380329-3		
		1	. Hus, kmpl. Housing, cpl.	380162-8		
2	1	1	. . Lagertapp Bearing pin	656517-0		
3	3	3	. . Hattplugg Plug	191496-9		
4	2	2	. . Pinne Pin	191529-7		
5	1	1	. Propp Plug	952358-0		
6	1	1	. Propp Plug	951901-8		
7	1	1	. Lock Cover	380190-9		
8	1	1	. Tätningsring Seal ring S	191685-7		
9	1	1	. Packning Gasket S	656505-5		
10	3	3	. Skruv Screw	956554-0		
11	3	3	. Bricka Washer	61947-8		
12	1	1	. Lock Cover	380127-1		
13	1	1	. Packning Gasket S	380128-9		
14	3	3	. Skruv Bolt	921840-5	l = 3/4"	
15	1	1	. Skruv Bolt	102045-2	l = 1 1/8"	
16	4	4	. Kopparbricka Copper washer	18651-0		
17	1	1	. Tätningsring Seal ring S	19933-1		
18	1	1	. Luftningsnippel Air-venting nipple	380211-3		
19	1	1	. Ingående axel Main drive pinion	380136-2		
20	1	1	. Kullager Ball bearing	11145-0	SKF-6207 NR	
21	1	1	. Låsring, tj. = 2,0 Snap ring, Th. = 2.0	190737-7	} alt.	
		1 tj. = 2,1 Th. = 2.1	190814-4		
		1 tj. = 2,2 Th. = 2.2	190815-1		
		1 tj. = 2,3 Th. = 2.3	191105-6		
22	1	1	. Kugghjul Gear	380172-7		
23	48	48	. Rulle Roller	19567-7		
24	4	4	. Distansring Spacer ring	87176-4		
25	2	2	. Tryckbricka Thrust washer	656551-9		
26	1	1	. Mellanaxel Countershaft	380157-8		
27	1	1	. Backhjul, kmpl. Reverse gear, cpl.	656510-5		
28	1	1	. . Bussning Bushing	S.E.S.		
29	1	1	. Axel Shaft	656512-1		
30	1	1	. Huvudaxel Main shaft	380137-0		
31	14	14	. Rulle Roller	181120-7		
32	1	1	. Kullager Ball bearing	11013-0	SKF-6206	
33	1	1	. Låsring, tj. = 2,0 Snap ring, Th. = 2.0	914533-5	} alt.	
		1 tj. = 2,1 Th. = 2.1	190738-5		
		1 tj. = 2,2 Th. = 2.2	190739-3		
34	1	1	. Distansring Spacer ring	380175-0		
35	1	1	. Synkroniseringsnav 3-4:an Synchronising hub, 3rd and 4th	380138-8		
36	3	3	. Medbringare Locating key	656514-7		
37	2	2	. Fjädderring Spring clip	86713-5		
38	1	1	. Kopplingshylsa Coupling sleeve	656518-8		

1. Golvväxel.
2. Rattväxel.

1. Floor shift.
2. Steering wheel shift.

Grupp Group		4		P 120		VOLVO	
Sida Page		Utgåva Issue		Växellåda M 40		M 40 Transmission	
48		3				Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	254306	254307					
39	2	2	. Synkroniseringskona	. Synchronising cone	656138-5		
40	1	1	. Låsring, tj. = 2,0	. Snap ring, Th. = 2.0	191497-7	} alt.	
	1	1	. tj. = 2,1	. Th. = 2.1	191498-5		
	1	1	. tj. = 2,2	. Th. = 2.2	191499-3		
41	1	1	. Kuggghjul, 3:an	. Gear, 3rd	380140-4		1)
	1		. Kuggghjul, 3:an	. Gear, 3rd	380216-2		2)
42	1		. Nålåger	. Needle bearing	181331-0		2)
43	2	2	. Distansring	. Spacer ring	380143-8		
44	1	1	. Låsring, tj. = 2,55	. Snap ring, Th. = 2.55	191493-6	} alt.	
	1	1	. tj. = 2,65	. Th. = 2.65	191494-4		
	1	1	. tj. = 2,75	. Th. = 2.75	191495-1		
45	1	1	. Kuggghjul, 2:an	. Gear, 2nd	380174-3		1)
	1		. Kuggghjul, 2:an	. Gear, 2nd	380218-8		2)
46	1	1	. Kuggghjul, 1:an	. Gear, 1st	380150-3		1)
	1		. Kuggghjul, 1:an	. Gear, 1st	380217-0		2)
47	1		. Nålåger	. Needle bearing	181330-2		2)
48	2	2	. Synkroniseringskona	. Synchronising cone			Se pos 39. See fig. 39.
49	1	1	. Kopplingshylsa	. Coupling sleeve	380142-0		
50	3	3	. Medbringare	. Locating key	380141-2		
51	2	2	. Fjädersring	. Spring clip			Se pos 37. See fig. 37.
52	1	1	. Hastighetsmätardrev	. Speedometer gear	380159-4		5 kugg. 5 teeth, Se sida 24, 30 See page 24, 30
53	1	1	. Medbringare	. Flange			3)
54	1	1	. Medbringare	. Flange	87614-4		
55	1	1	. Mutter	. Nut	950428-3		
56	1	1	. Bricka	. Washer	906832-1		
57	1		. Skiftaxel, 3-4:an	. Shift rail, 3rd and 4th	380240-2		
58		1	. Skiftaxel, 3-4:an	. Shift rail, 3rd and 4th	380120-6		
59	1		. Medbringare	. Flange	380133-9		
60	1		. Låsskruv	. Lock screw	656553-7		
61	1		. Skiftgaffel	. Shift fork	656537-8		
62		1	. Skiftgaffel	. Shift fork	380237-8		
63	1		. Låsskruv	. Lock screw			Se pos 60. See fig. 60.
64	1		. Skiftaxel, 1-2:an	. Shift rail, 1st and 2nd	380131-3		
65		1	. Skiftaxel, 1-2:an	. Shift rail, 1st and 2nd	380122-2		
66		1	. Medbringare	. Flange	380113-1		
67		1	. Spännstift	. Tensioner pin	951965-3		
68	1		. Skiftgaffel	. Shift fork	380132-1		
69		1	. Skiftgaffel	. Shift fork	380124-8		
70	1	1	. Spännstift	. Tensioner pin			Se pos 67. See fig. 67.
71	2	2	. Medbringartapp	. Flange pin	656549-3		
72	1		. Skiftaxel, backväxel	. Shift rail, reverse	380231-1		
73		1	. Skiftaxel, backväxel	. Shift rail, reverse	380121-4		
74	1		. Skiftgaffel	. Shift fork	380134-7		
75		1	. Skiftgaffel	. Shift fork	380134-7		380125-
76	1	1	. Låsskruv	. Lock screw			Se pos 60. See fig. 60.
77	1	1	. Hävarm, kmpl.	. Lever, cpl.	656539-4		
78	1	1	. Pinne	. Pin	950542-1		

1. För växellåda märkt 254199 eller 254201.
2. För växellåda märkt 254294.
3. Densamma som på P 110. Förekommer endast på ett visst antal fordon inom USA-marknaden. Se vidare sida 52.

1. For transmissions marked 254199 or 254201.
2. For transmissions marked 254294.
3. Identical as fitted to P 110. Only appears on a certain number of chassis operating on the United States market. See page 52.

Grupp Group		4		P 120		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	50	Utgåva Issue	3				
Pos Fig.	Antal Qty.		Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	254306	254307					
79	1	1	. Medbringartapp	. Flange pin		Se pos 71, See fig. 71.	
80	3	3	. Kula	. Ball	67089-3		
81	3	3	. Fjäder	. Spring	87972-6		
82	1	1	. Manöveraxel	. Operating shaft	380107-3		
83	1	1	. Tätningsring	. Seal ring	191918-2		
84	1	1	. Returfjäder	. Return spring	380238-6		
85	2	2	. Hövarm	. Lever	380112-3		
86	2	2	. Spännstift	. Tensioner pin		Se pos 67, See fig. 67.	
87	1	1	. Kula	. Ball	61177-2		
88	1	1	. Fjäder	. Spring	380239-4		
89	1	1	. Skyddskåpa	. Protector casing	380188-3		
90	1	1	. Skyddskåpa	. Protector casing	380135-4		
91	2	2	. Skruv	. Screw	950052-1	1)	
	2	2	. Skruv	. Screw	950256-8	2)	
92	2	2	. Kopparpackning	. Copper packing	190990-2	1)	
93	1	1	. Lock	. Cover	380373-1	380130	
94	1	1	. Lock	. Cover	380119-8		
95	1	1	. Spärrtapp	. Lock pin	656575-8		
96	1	1	. Fjäder	. Spring	656576-8		
97	1	1	. Bussning	. Bushing	656574-1		
98	1	1	. Överfall	. Cap	656547-7		
99	2	2	. Nit	. Rivet	952517-1		
100	1	1	. Spärrplatta	. Lock plate	656542-8		
101	2	2	. Bricka	. Washer	18696-5		
102	2	2	. Spärryttare	. Lock washer	951669-1		
103	1	1	. Fjäder	. Spring	656544-2		
104	1	1	. Packning	. Gasket	380161-0	S	
	1	1	. Packning	. Gasket	380332-7	S	
105	6	6	. Skruv	. Bolt	921824-9		
106	6	6	. Skruv	. Bolt	921821-5		
107	6	6	. Fjäderbricka	. Spring washer	190819-3		
108	6	6	. Fjäderbricka	. Spring washer	951697-2		
109	1	1	. Axel	. Shaft	380114-9		
110	2	2	. Bussning	. Bushing	380189-1		
111	2	2	. Hållare	. Retainer	380118-0		
112	4	4	. Skruv	. Bolt	921804-1		
113	4	4	. Fjäderbricka	. Spring washer	906988-1		

1. Växellåda t.o.m. tillverkningsnr 166091. Skruven har kullrigt huvud.
2. Växellåda fr.o.m. tillverkningsnr 166092. Skruven har kullrigt försänkt huvud.

1. Up to transmission serial No. 166091. Screws have domed heads.
2. W.e.f. transmission serial No. 166092. Screws have domed countersink heads.