



Sida	Grupp	Strömförsörjnings-och startsystem			Power and starter systems	Illustration Utgåva	5		
Page	4	Group				9000 Issue			
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	1	-	-	-	241530-5	Tändfördelare	Distributor	B20B	010
	-	-	-	-		•Det se sida 8	•Components see page 8		020
	1	-	-	-	241719-4	Tändfördelare	Distributor	B20E, 182 CH-32799	030
	1	-	-	-	243184-9	Tändfördelare	Distributor	ERS AV 243314-2	031
	1	-	-	-	243314-2	Tändfördelare	Distributor	B20E, 182 CH 32800-37549	032
	1	-	-	-	243314-2	Tändfördelare	Distributor	ERS AV 243314-2	033
	1	-	-	-		•Det se sida 10	Components see page 10	B2DE, 182 CH 37550-, 183	034
	1	-	-	-	925060-6	Tätningssring	Seal ring	B20F	040
2	1	-	-	-	418276-2	Fläns	Flange		045
3	1	-	-	-	418265-5	Packning	Gasket		050
4	1	-	-	-	955515-2	Skruv	Screw		070
5	1	-	-	-	941906-0	Fjädrande bricka	Resilient washer		080
6	1	-	-	-	955825-5	Mutter	Nut		090
7	1	-	-	-	955524-4	Skruv	Screw		100
8	2	-	-	-	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer		110
9	2	-	-	-	238641-5	Tändspole	Ignition coil	1) 5) VST	130
10	1	-	-	-	239451-8	Tändspole	Ignition coil	5) HST	140
11	1	-	-	-	241609-7	Tändspole	Ignition coil	14)	150
12	1	-	-	-	955780-2	•Mutter	•Nut	0) 5)	160
13	3	-	-	-	191038-9	Skruv	Screw	0) 5)	170
14	3	-	-	-	192292-1	Bricka	Washer	0) 5)	180
15	3	-	-	-	94100-5	Gummibussning	Rubber bushing	3) 5)	190
16	1	-	-	-	94099-9	Gummipackning	Rubber gasket	3) 5)	200
17	3	-	-	-	190320-2	Mutter	Nut	0) 5)	210
18	1	-	-	-	955524-4	Skruv	Screw	14)	220
19	1	-	-	-	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer	14)	230
20	3	-	-	-	955945-1	Låsbricka	Lock washer	0) 5)	240
21	3	-	-	-	955779-4	Mutter	Nut	0) 5)	250
22	2	-	-	-	190665-0	Skruv	Screw	0) 5)	260
23	2	-	-	-	192292-1	Bricka	Washer	0) 5)	270
24	1	-	-	-	673261-4	Låscylinder med två nycklar	Lock cylinder with two keys	1) 5)	280
25	1	-	-	-	673339-8	Nyckelämne, neiman	Key blank neiman	1) 5)	290
26	1	-	-	-	88495-7	•Nyckelring	•Key ring		300
	1	-	-	-		•Skyddsbricka	•Cap	8	310
27	1	-	-	-	672656-6	Distanshylsa	Spacer sleeve	5)	320
28	1	-	-	-	682656-4	Start-och rattlås med två nycklar	Ignition switch and column lock with two keys		340
	1	-	-	-	243076-7	•Varningskontakt	•Warning contact		350
29	1	-	-	-	680196-3	Nyckelämne	Key blank	14)	360
30	1	-	-	-	682654-9	Bussning	Bushing	14)	370
31	1	-	-	-	682655-6	Fäste	Anchorage	182 CH30001-38653	400
	1	-	-	-	1212291-7	Fäste	Anchorage	183 CH-796	401
	1	-	-	-	944086-8	Skruv	Screw	182 CH 38654-	402
32	1	-	-	-	687109-9	Skruv	Screw	183 CH 797-	403
	1	-	-	-	944086-8	Skruv	Screw	182 CH 30001-38653	404
	1	-	-	-	943565-2	Skruv	Screw	183 CH-796	405
	1	-	-	-		Tändstift	Sparkign plug	182 CH 38654-	406
	4	-	-	-		Tändstift	Sparkign plug	183 CH 797-	407
32	1	-	-	-				14)	410
33	1	-	-	-				14)	420
34	4	-	-	-				8) B20B BOSCH W200 T35	430
	4	-	-	-				8) B20E W240 T35	440
								B20F W200 T35	441



Sida	Grupp	Strömförnings-och startsystem	Power and starter system	Illustration Utgåva						
6	3			3						
Page	Group			9000 Issue						
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
35	1	-	-	-	275662-5	Tändledningssats	Ignition cable kit		4) HST	010
	1	-	-	-	275661-7	Tändledningssats	Ignition cable kit		VST	020
36	4	-	-	-		•Tändledning	•Ignition cable	S		030
37	4	-	-	-	954513-8	••Ledningssko	••Cable terminal	S		040
38	4	-	-	-	241608-9	••Skyddsmuff	••Cap	S		050
39	4	-	-	-	241605-5	••Dämpmotstånd	••Damping resistance	S	EXCL B20E HST	060
	4	-	-	-	241850-7	••Dämpmotstånd	••Damping resistance	S	B20E HST	070
40	4	-	-	-	241606-3	••Skyddsmuff	••Cap	S		080
41	4	-	-	-	241607-1	••Skyddsmuff	••Cap	S		090
42	1	-	-	-		••Tändledning, tändspole	••High-tension cable	S	14)	100
	1	-	-	-	419708-3	••Tändledning, tändspole	••High-tension cable	S	5) HST	110
43	2	-	-	-	954513-8	•••Ledningssko	•••Cable terminal			120
44	2	-	-	-	241608-9	•••Skyddsmuff	•••Cap			130
45	1	-	-	-	240360-8	Startmotor	Starter motor	4		180
	-	-	-	-		•Det se sida 18	•Components see page 18			190
46	2	-	-	-	940184-5	Skruv	Screw	0		200
47	2	-	-	-	941909-4	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		210
48	2	-	-	-	940157-1	Mutter	Nut	0		220
49	1	-	-	-	955782-8	Mutter	Nut	0		230
50	1	-	-	-	955921-2	Bricka	Washer	0		240
51	1	-	-	-		Batteri	Battery	8	6EX4E 12V 60AH	250
53	1	-	-	-	669338-6	Spännjärn	Tensioner arm	3	VST	270
	1	-	-	-	662270-8	Spännjärn	Tensioner arm	3	HST	280
54	2	-	-	-	669339-4	Fästskruv	Anchorage bolt	3	VST	290
	1	-	-	-	669339-4	Fästskruv	Anchorage bolt	3	HST	300
	1	-	-	-	662296-3	Fästskruv	Anchorage bolt	3	HST	310
55	2	-	-	-	956903-9	Vingmutter	Butterfly nut	0		320
56	2	-	-	-	955825-5	Mutter	Nut	0	HST	330
57	1	-	-	-		Växelströmgenerator	Alternator			340
		-	-	-		det se sida 12	components see page 12			350
58	1	-	-	-		Laddningsregulator	Charging relay		SE SIDA 12	360
59	1	-	-	-	943513-2	Nippel	Nipple		14)	370
60	840	-	-	-	192055-2	Gummislang	Rubber hose	1	5) VST	380
	900	-	-	-	192055-2	Gummislang	Rubber hose	1	5) HST	390
	940	-	-	-	192055-2	Gummislang	Rubber hose	1	6,7)	400
	720	-	-	-	192055-2	Gummislang	Rubber hose		15)	410
61	2	-	-	-	943857-3	Plastklammer	Plastic clamp		14)	420

4) T. o. m. ch -30000 tillkommer tändledning 419708-3 som måste köpas separat. Ch -30000. High-tension cable 419708-3 must be purchased separately. Pour les châssis numérotés jusqu'à 30000, le câble d'allumage 419708-3 devra être acheté séparément. Ab Fahrgestellnummer 30000 kommt hinzu Zündkabel 419708-3, welches separat gekauft werden muss. Hasta el No. Ch -30000 se añade el cable del encendido 419708-3 que se compra por separado.

5) 182 ch -30000.

6) 182 ch 30001-.

7) 182 ch -32799.

9) 182 ch -37549.

10) 182 ch 37550-, 183.

14) 182 ch 30001-, 183.