



Grupp Group		4					P 180 (B18)			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page		Utgåva Issue					Växellåda			Gearbox	
16		10									
Pos Fig.	Antal Qty.					Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
	254225	254379	254211	254575	254580						
	1					Växellåda	Gearbox	254225-6			
		1				Växellåda	Gearbox	254379-1			
			1			Växellåda	Gearbox	254211-6			
				1		Växellåda	Gearbox	254575-4			
					1	Växellåda	Gearbox	254580-4			
1	1	1				. Hus	. Housing	380329-3			
			1			. Hus	. Housing	380227-9			
				1		. Hus	. Housing	380610-6			
2	1	1	1			. Lagertapp	. Bearing pin	656517-0			
3	3	3	3	3	3	. Hattplugg	. Plug	191496-9			
4	2	2	2	2	2	. Pinne	. Pin	191529-7			
5	1	1	1	1	1	. Propp	. Plug	952358-0			
6	1	1	1	1	1	. Propp	. Plug	951901-8			
7	1	1	1	1	1	. Lock	. Cover	380190-9			
8	1	1	1	1	1	. Tätningring	. Seal ring	191685-7			
9	1	1	1	1	1	. Packning	. Gasket	656505-5			
10	3		3			. Skruv	. Screw	956554-0	1) -191700-		
	3	3	3			. Skruv	. Screw	192622-9	2)		
				3	3	. Skruv	. Screw	192622-9			
11	3		3			. Bricka	. Washer	61947-8	1)		
12	3	3	3	3	3	. Gummiring	. Rubber ring	380381-4	2)		
13	1	1				. Lock	. Cover	380127-1			
				1	1	. Lock	. Cover	380448-1			
14			1			. Lagerhylsa	. Bearing cage	380425-9	-380182		
15	1	1	1			. Packning	. Gasket	380128-9			
				1	1	. Packning	. Gasket	380616-3			
16	3	3		3	3	. Skruv	. Screw	955534-3	l = 19		
17	1	1		1	1	. Skruv	. Screw	941939-1	l = 28,6		
18	4	4		4	4	. Kopparpackning	. Copper packing	18651-0			
19	1	1				. Tätningring	. Seal ring	19933-1			
				1	1	. Tätningring	. Seal ring	942350-0			
			1			. Tätningring	. Seal ring	380295-6			
20	1	1		1	1	. Luftningsnippel	. Air-venting nipple	380211-3			
21			1			. Mellanfläns	. Intermediary flange	380434-1	-380183-		
22			1			. Packning	. Gasket	380446-5	-380185-		
23			4			. Skruv	. Screw	955535-0			
24			1			. Lösbricka	. Lock washer	380379-8	A = 55,2		
			1			. Lösbricka	. Lock washer	380380-6	A = 68,7		
25	1	1	1	1	1	. Ingående axel	. Main drive pinion	380136-2			
26	1	1	1	1	1	. Kullager	. Ball bearing	11145-0	SKF-6207ZNR		
27	1	1	1	1	1	. Låsring, tj = 2,0	. Snap ring, Th = 2.0	190737-7			
						tj = 2,1	Th = 2.1	190814-4	Alt		
						tj = 2,2	Th = 2.2	190815-1			
						tj = 2,3	Th = 2.3	191105-6			
28	1	1	1	1	1	. Kugghjul	. Gear	380172-7			
						. Kugghjul	. Gear	380621-3			

1. M40 (254225) M41 (254211) -300100.
2. M40 (254225) M41 (254211) 300101-.

Grupp Group		4					P 180 (B18)		VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	18	Utgåva Issue		6		Växellåda		Gearbox		
Pos Fig.	Antal Qty.					Benämning	Description	Def. nr Part No.	Anmärkning Notes	
	254225	254379	254211	254575	254580					
29	48	48	48	48	48	. Rulle Roller	19567-7	SKF: 2,5 x 19,8	
30	4	4	4	4	4	. Distansring Spacer ring	87176-4		
31	2	2	2	2	2	. Tryckbricka Thrust washer	65651-9		
32	1	1	1	1	1	. Mellanaxel Countershaft	380157-8		
33	1	1	1	1	1	. Backhjul Reverse gear	380366-5		
					1	. Backhjul Reverse gear	380613-0		
34	1	1	1	1	1	. Bussning Bushing	S E S		
35	1	1	1	1	1	. Axel Shaft	656512-1		
					1	. Axel Shaft	380615-5		
36	1	1				. Huvudaxel Main shaft	380137-0		
					1	. Huvudaxel Main shaft	380447-5		
37				1		. Huvudaxel Main shaft	380184-2		
38	14	14	14	14	14	. Rulle Roller	181120-7	SKF: 228718	
39	1	1	1			. Kullager Ball bearing	11013-0	SKF: 6206	
					1	. Kullager Ball bearing	11024-7		
40	1	1	1			. Låsring, tj = 2,0 Snap ring, Th = 2.0	914533-5	Alt	
						tj = 2,1	Th = 2.1	190738-5		
						tj = 2,2	Th = 2.2	190739-3		
					1	. Låsring, tj = 2,5 Snap ring, Th = 2.5	914537-6	Alt	
						tj = 2,6	Th = 2.6	942339-4		
						tj = 2,7	Th = 2.7	942340-1		
41			1			. Låsring, tj = 2,0 Snap ring, Th = 2.0	190684-1	Alt	
						tj = 2,1	Th = 2.1	190685-8		
						tj = 2,15	Th = 2.15	190686-6		
						tj = 2,25	Th = 2.25	190687-4		
						tj = 2,3	Th = 2.3	190688-2		
42	1	1	1	1	1	. Distansring Spacer ring	380175-0		
43	1	1	1	1	1	. Synkroniseringsnav, 3-4-an Synchronising hub, 3rd and 4th	380138-8		
44	3	3	3	3	3	. Medbringare Locating key	656514-7		
45	2	2	2	2	2	. Fjädersring Clamping ring	86713-5		
46	1	1	1	1	1	. Kopplingshylsa Engaging sleeve	656518-8		
47	2	2	2	2	2	. Synkroniseringskona Synchronising cone	656138-5		
48	1	1	1	1	1	. Låsring, tj = 2,0 Snap ring, Th = 2.0	191497-7	Alt	
						tj = 2,1	Th = 2.1	191498-5		
						tj = 2,2	Th = 2.2	191499-3		
49	1	1	1	1	1	. Kugghjul, 3-an Gear, 3rd	380216-2		
					1	. Kugghjul, 3-an Gear, 3rd	380619-7		
50	1	1	1	1	1	. Nållager Needle bearing	181331-0		
51	2	2	2	2	2	. Distansring Spacer ring	380143-8		
52	1	1	1	1	1	. Låsring, tj = 2,55 Snap ring, Th = 2.55	191493-6	Alt	
						tj = 2,65	Th = 2.65	191494-4		
						tj = 2,75	Th = 2.75	191495-1		
53	1	1	1	1	1	. Kugghjul, 2-an Gear, 2nd	380218-8		
					1	. Kugghjul, 2-an Gear, 2nd	380174-3		
54	1	1	1	1	1	. Nållager Needle bearing	181330-2		
55	1	1	1	1	1	. Kugghjul, 1-an Gear, 1st	380217-0		
					1	. Kugghjul, 1-an Gear, 1st	380150-3		

Grupp Group		4					P 180 (B18)			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	20	Utgåva Issue			10	Växellåda	Gearbox				
Pos Fig.	Antal Qty.					Benämning	Description	Def. nr Part No.	Anmärkning Notes		
	254225	254379	254211	254575	254580						
56	1	1	1	1		Nållager	Needle bearing	181330-2			
57	2	2	2	2	2	Synkroniseringskona	Synchronising cone	656138-5			
58	1	1	1	1	1	Kopplingshylsa	Engaging sleeve	380142-0			
59	3	3	3	3	3	Medbringare	Locating key	380141-2			
60	2	2	2	2	2	Fjädderring	Clamping ring	86713-5			
61	1	1				Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	380159-4			
						Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	380304-6			
						Hastighetsmätardrev	Speedometer gear	380449-9			
62	1					Medbringare	Companion	653014-1			
63		1				Medbringare	Companion	87614-4			
			1			Medbringare	Companion		Se sida 28		
				1	1	Medbringare	Companion				
64	1	1				Mutter	Nut	384281-2			
			1			Mutter	Nut	950428-3			
				1	1	Mutter	Nut	88726-5	Se sida 28		
65	1	1				Bricka	Washer	955900-6			
			1			Bricka	Washer		Se sida 28		
				1	1	Bricka	Washer	80513-5			
66	1	1	1	1	1	Skiftaxel, 3-4-an	Shift rail, 3rd and 4th	380240-2			
67	1	1	1	1	1	Medbringare	Companion	380133-9			
68	1	1	1	1	1	Låsskruv	Lock screw	656553-5			
69	1	1	1	1	1	Skiftgaffel, 3-4-an	Shift fork, 3rd and 4th	656537-8			
70	1	1	1	1	1	Låsskruv	Lock screw	656553-5			
71	1	1	1	1	1	Skiftaxel, 1-2-an	Shift rail, 1st and 2nd	380131-3			
72	1	1	1	1	1	Skiftgaffel, 1-2-an	Shift fork, 1st and 2nd	380132-1			
73	2	2	2	2	2	Medbringartapp	Locating key	656549-3			
74	1	1	1	1	1	Spännstift	Tensioner pin	951965-3			
75	1	1	1	1	1	Skiftaxel, backväxel	Shift rail, reverse	380231-1			
						Skiftaxel, backväxel	Shift rail, reverse	656535-2	1)		
76	1	1	1	1	1	Skiftgaffel	Shift fork	380134-7			
77	1	1	1	1	1	Låsskruv	Lock screw	656553-5			
78	1	1	1	1	1	Hävarm	Lever	380622-1	656559		
79	1	1	1	1	1	Pinne	Pin	950542-1			
80	1	1	1	1	1	Medbringare	Companion	656549-3			
81	3	3	3	3	3	Låskula	Interlock ball	67089-3			
82	3	3	3	3	3	Fjäder	Spring	87972-6			
83	1	1	2			Medbringare	Companion	380220-4			
						Medbringare	Companion	380648-6			
84	1	1	2	1		Låsskruv	Lock screw	656553-5			
85	1	1	1	1		Skyddskåpa	Cover	380135-4			
						Skyddskåpa	Cover	380368-1	2)		
86	2	2				Skruv	Screw	950052-1	3)		
						Skruv	Screw	950256-8	4)		
87	2		2			Kopparpackning	Copper packing	190990-2	3)		
88			1			Kam	Cam	380398-8			

1. Ers av: 1 st 380231-1.
2. Ers av: 1 st 380135-4.
3. M40 (254225) M41 (254211) -166091.
4. M40 (254225) M41 (254211) 166092-.

Grupp Group		4					P 180 (B18)			VOLVO Reservdelskatalog Parts catalogue	
Sida Page	22	Utgåva Issue		11			Växellåda	Gearbox			
Pos Fig.	Antal Qty.					Benämning	Description	Del. nr Part No.	Anmärkning Notes		
	254225	254379	254211	254575	254580						
89			1			. Kil Key	191882-0			
90			1			. Låsring Circlip	380222-0			
91	1	1	1	1	1	. Packning Packing S	381107-2	380161		
92					1	Skiftaxel, backväxel	Shift rail, reverse	380231-1			
93					1	Medbringare	Companion	380648-6			
94					1	Låsskruv	Lock screw	656553-5			
95					1	Skyddskåpa	Cover	380135-4			