



VOLVO
KA 1229

Grupp Group		3		PV 445, P 210		VOLVO Reservdeiskatalog Parts catalogue	
Sida Page	Utgåva Issue	64	2				
		Strömställare		Switches			
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Det. nr Part No.	Anmärkning Notes		
1	1	Ljusomkopplare, kompl.	Light switch, cpl.	651810	1)		
2	1	. Låsskruv (för tråd)	. Lock screw (for cable)	14102			
3	1	. Låsskruv (för spiral)	. Lock screw (for sheath)	14836			
4	5	Skruv	Screw	115114	1)		
5	5	Fjäderbricka	Spring washer	906983	1)		
	1	Draganordning, kompl.	Push-pull mechanism, cpl.	89999	1)		
6	1	. Knopp	. Button	88462			
7	1	. Hylsa	. Sleeve	309832			
8	1	. Mutter	. Nut	951209			
9	1	. Lösbricka	. Lock washer	951699			
10	erf	. Tråd	. Cable	55192			
11	erf	. Spiral	. Sheath	88783			
	1	Ljusomkopplare	Light switch	660693	2,5)		
	1	Mutter	Nut	654442	2,5)		
	1	Knopp	Button	658191	2,5)		
12	1	Skylt "ljus"	"Ljus" embellisher	304175	1)		
	1	Skylt "ljus"	"Ljus" embellisher	656183	2,5)		
	1	Skylt "light"	"Light" embellisher	651789	3)		
	1	Skylt "light"	"Light" embellisher	656237	4,5)		
13	1	Startknapp	Starter button			Se sida 14. See page 14.	
	1	Startlås	Starter switch			Se sida 14. See page 14.	
14	1	Avbländningsomkopplare	Foot dipper switch	307785	1)		
15	2	Skruv	Screw	14081	1)		
16	2	Fjäderbricka	Spring washer	906988	1)		
17	1	Kåpa	Casing	87481	1)		
18	1	Packning	Gasket	87482	1)		
19	2	Skruv	Screw	955125	1)		
20	1	Gummibussning	Rubber bushing	87687	1)		

- P 44505 t.o.m. chassi nr 4254.
P 44506 t.o.m. chassi nr 12092.
P 44507 t.o.m. chassi nr 8412.
P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
P 44511 t.o.m. chassi nr 3795.
- P 44505 fr.o.m. chassi nr 4255.
P 44506 fr.o.m. chassi nr 12093.
P 44507 fr.o.m. chassi nr 8413.
P 44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
P 44511 fr.o.m. chassi nr 3796.
- P 44508 t.o.m. chassi nr 8351.
- P 44508 fr.o.m. chassi nr 8352.
- P 2100-2101.

- P 44505 up to chassis No. 4254.
P 44506 up to chassis No. 12092.
P 44507 up to chassis No. 8412.
P 44508 up to chassis No. 8351.
P 44511 up to chassis No. 3795.
- P 44505 w.e.f. chassis No. 4255.
P 44506 w.e.f. chassis No. 12093.
P 44507 w.e.f. chassis No. 8413.
P 44508 w.e.f. chassis No. 8352.
P 44511 w.e.f. chassis No. 3796.
- P 44508 up to chassis No. 8351.
- P 44508 w.e.f. chassis No. 8352.
- P 2100-2101.

Grupp Group		3		PV 445, P 210		VOLVO	
Sida Page		66		Utgåva Issue		1	
		Strömställare, cigarettändare		Switches, cigarette lighter		Reservdelskatalog Parts catalogue	
Pos Fig.	Antal Qty.	Benämning	Description	Def. nr Part No.	Anmärkning Notes		
	1	Avbländningsomkopplare	Foot-dipper switch	659014	6)		
	2	Skruv	Screw	950231	6)		
	2	Mutter	Nut	190320	6)		
		Dörrkontakt	Door contact			Se sida 56. See page 56.	
21	1	Strömställare (instrumentbelysning)	Switch (instrument lighting)	323968	2)		
22	1	Strömställare (instrumentbelysning)	Switch (instrument lighting)	88281	3)		
23	2	Skruv	Screw	950008	3)		
24	2	Skruv	Screw	115114	3)		
25	2	Låsbricka	Lock washer	951692	3)		
		Strömställare (vindrutetorkare)	Switch (windshield wiper)			Se sida 63. See page 63.	
		Strömställare (värmeelement)	Switch (heater unit)			Se grupp 9. See Group 9.	
	1	Cigarettändare, kpl.	Cigarette lighter, cpl.	79832	4) *		
	1	Cigarettändare, kpl.	Cigarette lighter, cpl.	279700	6) *		
26	1	. Hylsa	. Sleeve	93932			
27	1	. Glödkropp	. Glow element	93931			
28	1	. Bricka	. Washer	93554			
29	1	. Knopp, förnicklad	. Button, nickled	88592			
	1	. Knopp, svart	. Button, black	654282			
30	1	. Prydnadsbricka	. Embellisher	654444	5)		

1. P 44505 fr. o. m. chassi nr 4255.
P 44506 fr. o. m. chassi nr 12093.
P 44507 fr. o. m. chassi nr 8413.
P 44508 fr. o. m. chassi nr 8352.
P 44511 fr. o. m. chassi nr 3796.

2. P 44511 t. o. m. chassi nr 500.
3. P 44505 t. o. m. chassi nr 4254.
P 44506 t. o. m. chassi nr 12092.
P 44507 t. o. m. chassi nr 8412.
P 44508 t. o. m. chassi nr 8351.
P 44511 chassi nr 501-3795.

4. P 44505 t. o. m. chassi nr 4254.
P 44506 t. o. m. chassi nr 12092.
P 44507 t. o. m. chassi nr 8412.
P 44508 t. o. m. chassi nr 8351.
P 44511 t. o. m. chassi nr 3795.

5. Ingår ej i cigarettändare, kpl. 79832.

6. P 2100-2101.

* Extra utrustning.

1. P 44505 w. e. f. chassis No. 4255.
P 44506 w. e. f. chassis No. 12093.
P 44507 w. e. f. chassis No. 8413.
P 44508 w. e. f. chassis No. 8352.
P 44511 w. e. f. chassis No. 3796.

2. P 44511 up to chassis No. 500.
3. P 44505 up to chassis No. 4254.
P 44506 up to chassis No. 12092.
P 44507 up to chassis No. 8412.
P 44508 up to chassis No. 8351.
P 44511 chassis Nos. 501-3795.

4. P 44505 up to chassis No. 4254.
P 44506 up to chassis No. 12092.
P 44507 up to chassis No. 8412.
P 44508 up to chassis No. 8351.
P 44511 up to chassis No. 3795.

5. Not included in cpl. cigarette lighter 79832.

6. P 2100-2101.

* Extra equipment.