RESERVDELS KATALOG

LASTVAGNAR

LV 110—112

Ill. nr	Benämning	Det. nr	Ant.	Anm.

4. BRÄNSLE- OCH AVGASSYSTEM.

Bränslesystem.

Bensintank, komplett, 50 lit., LV 110	22307	1
Bensintank, komplett, 75 lit., LV 111—112	28011	1
Krage för lock	64161	1
Lock	4806	1
Fläns för tankarmatur	64332	1
Förskruvning för sugrör	21874	1
Sugrör	21851	1
Avtappningsförskruvning	64308	1
Avtappningspropp	64663	1
Packning	16332	1
Fastspänningsband med ändbeslag	21849	2
Mutter	10435	2
Filtunderlägg	13274	2
Skyddsplåt under bensintank LV 110	21848	1
Skyddsplåt under bensintank LV 111—112	29745	1
Konsol för bensintank	21845	2
Fästskruv	100304	8
Mutter	10435	8
Fjäderbricka	10605	8
Tankarmatur, t. o. m. chassi nr 767	64621	1
Tankarmatur, fr. o. m. chassi nr 768	40689	1
Packning	64632	1
Fästskruv	14076	5
Bricka	18664	5
Bensinledningar.		
Överfallsmutter för anslutning till bensintank	10918	1
Dubbelkona	10913	1
Kopparrör, tank—böjlig slang, L=3450	15714	1
Överfallsmutter för kragat rör, med hals	16204	1
Böjlig slang (med gängade ändar)	64757	1
Kopparrör, pump—förgasare, L=500	15753	1
Vinkelförskruvning, på förgasare	10898	1
Dubbelkona	10913	1
Överfallsmutter	10918	1
Skyddsslang för kopparrör L=220	13731	1
Skyddsslang för kopparrör L=485	11478	1
Klamma för kopparrör	10864	6
Skruv	14024	6
Mutter	10432	6
Fjäderbricka	10602	6