



**VOLVO**

# WERKPLAATS- BULLETIN

## PERSONENWAGENS

BETR.	REMSYSTEEM	PRODUK	P
		GROEP	52
DATUM	Augustus 1966	NO.	6

### Remleidingen

Om bepaalde redenen willen wij uw aandacht vestigen op het belang van remleidingen die geen defekt vertonen en die op de juiste wijze zijn gemonteerd. Controleer tijdens het inspekteren van het remsysteem en het uitvoeren van werkzaamheden hieraan, of de remleidingen niet zodanig zijn beschadigd dat er gevaar van lekkage aanwezig is; controleer ook of de leidingen zorgvuldig zijn vastgezet en zodanig zijn gelegen dat zij onder het rijden niet tegen bewegende delen kunnen schuren. Vernieuw elke beschadigde leiding, zet een losse leiding stevig vast met een klem en overtuig uzelf er van dat de leiding niet dichterbij 10 mm vanaf een bewegend onderdeel is gelegen. Het passend buigen van de leidingen moet met de hand gebeuren voordat de leiding wordt vastgezet, aangezien het buigen van vastgezette leidingen dikwijls tot resultaat heeft dat zij bij hun bevestigingspunten vervormd raken. Monteer uitsluitend een remleiding die reeds tevoren passend gebogen is.