



VOLVO

WERKPLAATS- BULLETIN

PERSONENWAGENS

BETR.	PRODUK
MOTORKAP- EMBLEEM 142, 144	P
	GROEP
	84
DATUM	NO.
Maj 1968	4

Bevestiging motorkapembleem Volvo 142, 144.

Teneinde een betere bevestiging van het motorkapembleem te verkrijgen, zijn de pootjes aan het embleem langer en dikker gemaakt en wordt een nieuw type klemmetje gebruikt. Deze verbeterde bevestiging is in onze produktie ingevoerd, vanaf het chassis nummer 988 voor de 142, en 33621 voor de 144. Het onderdeelnummer voor het embleem is niet gewijzigd, alleen het nieuwe type klemmetje heeft het onderdeelnummer 191695 gekregen.

Wanneer een oud type embleem door een nieuwe uitvoering wordt vervangen, moeten de aanwezige gaatjes in de motorkap met een 4 mm boortje worden opgeboord. De gaatjes moeten vanaf de buitenzijde van de motorkap worden geboord, door de versterkingsbalk aan de binnenzijde heen. Open vervolgens de motorkap en boor vanaf de binnenzijde de gaatjes in de versterkingsbalk op tot 16 mm. Deze gaten zijn nodig voor het aanbrengen van het nieuwe type klemmetje. Alvorens met het boren te beginnen, moet eerst de motorkaphaak worden losgeschroefd.

Ingeval het oude type embleem wordt gemonteerd op een motorkap volgens bovenstaande werkwijze, dienen de pootjens aan de binnenkant van de motorkap te worden omgebogen.