

HOOFD GROEP 8	GROEP 81	NO 206
DATUM October 1990		
BETR. Volvo Body Aligner		
240		

Draagarmbevestiging bij het werken met de "Volvo Body Aligner"

De draagarmbevestiging is bij 240-auto's m.i.v. modeljaar 1988 met flensbouten en flensmoeren vastgezet. Bij het werken met de "Volvo Body Aligner" passen de nieuwe bout en moer echter niet in de mal 950964 (SK-964). Bij het werken met de VBA moeten de flensbout en flensmoer dus vervangen worden door bouten en moeren zonder flens, d.w.z.:

Bout M14x110, Volvo O/N 971 008-8
Moer M14x11, Volvo O/N 971 073-2

Als het werken met de VBA klaar is, moeten de flensbout en flensmoer weer op de draagarmen aangebracht worden.

