



- Stuk de nieuwe plug, zodat deze klemmend in het gat van het motorblok past, zie onderstaande tekening A.
- Maak de aanlegvlakken van het gat in het motorblok en de nieuwe afdichtplug goed schoon, en behandel het gat en de plug met Loctite, Volvo O/N 1161055.
- Plaats de afdichtplug in het gat en breng hem aan met behulp van het gereedschap volgens onderstaande tekening B.

