



Samenstellen

- Voorzie de nokken van de verdeleras van een dun laagje vet.
- (Plaats de condensator en sluit de massakabel aan.)
- Sluit de dubbel-connector (4) van de contactpunten-cassette aan op de condensator.
- Plaats de cassette in de membraandoos-eenheid.
- Plaats het geheel in het verdelerhuis.

Contacthoek en ontsteking afstellen

(Met het contactpunten-cassette-systeem kan men de contacthoek **alleen** afstellen met een contacthoekmeter (Volvo Monotester), zie Servicehandboek Hoofdgroep 3, Elektrische installatie 340, pagina 40.)

- Verschuif het kunststof afdekplaatje (5).
- Plaats inbussleutel (3 mm) in boutje (3).
- Torn de motor met behulp van een hulpstarterschakelaar.*
- Stel de contacthoek af op $57 \pm 3^\circ$.
- Sluit kunststof afdekplaatje (5).
- Plaats anti-condenskap, rotor en verdelerkap.

* **Opmerking:** de contacthoek is ook af te stellen met een lopende motor.