



T-studs aanbrengen

Na vervanging van de dakplaat of A-stijl moeten T-studs aangebracht worden.

Raadpleeg hiervoor Service bulletin 8-81-402.

De lokatie van de achterste twee T-studs is afwijkend na chassisnummer 389578.