



VOLVO PARTS
 1 023 10896

Sida Page	Grupp Group	Bränslesystem B20 insprutningsmotor 24)	Fuel system B20 fuel injection engine 24)	Illustration 10896 1979-11	0250		
Pos. Fig.	Antal/Quantity	Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit B P S R	Anmärkning Notes	
1	1		Bränsletank	Fuel tank		SE SIDA 30, 1-G07	1010
2	1		Avdunstningskontroll	Evaporate control		SE SIDA 30, 1-G07	1020
2a	-		Bränslepump med monteringsdetaljer	Fuel pump with installation components	8	31)	1030
3	1	688971-1	•Bränslerör	•Fuel pipe			1035
4	350	1255410-1	•Bränsleslang	•Fuel hose		(943707)	1036
5	2	943472-1	•Slangklamma	•Hose clamp		(951788)	1040
6	1	460900-4	•Elektrisk bränslepump	•Electric fuel pump		(461235) B20E	1050
7	1	460900-4	•Elektrisk bränslepump	•Electric fuel pump		B20F	1060
8	1	686054-8	•Skyddsplåt	•Backing plate			1070
9	1	941265-1	•Bussning	•Bushing			1075
10	1	89047-5	•Bussning	•Bushing			1080
11	2	190364-0	•Skruv	•Screw			1100
12	2	955893-3	•Fjädrbricka	•Spring washer			1110
13	2	685346-9	•Gummibussning	•Rubber bushing	8	ERS AV 1ST 685347-7, 1ST 96443-7.	1120
14	4	685355-0	•Gummikudde	•Rubber cushion			1130
15	4	950352-5	•Mutter	•Nut			1131
16	ERF	419796-8	•Bränsleslang	•Fuel hose			1150
17	1	243214-4	•Bränslefilter	•Fuel filter			1160
18	150	419796-8	•Bränsleslang	•Fuel hose			1170
19	4	945652-6	•Slangklammer	•Hose clip			1180
20	1	943857-3	•Klammer	•Clamp			1190
21	2650	941354-3	Bundyrör	Bundy piping			1200
22	105	1266500-6	Bränsleslang	Fuel hose		(419796)	1210
23	4	945652-6	Slangklammer	Hose clip		(943572)	1220
24	1250	941354-3	Bundyrör	Bundy piping			1230
25	620	419796-8	Bränsleslang	Fuel hose			1240
26	2100	941354-3	Bundyrör	Bundy piping			1250
27	1	954322-4	Överfallsmutter	Cap nut			1260
28	105	419796-8	Bränsleslang	Fuel hose			1270
29	4	945652-6	Slangklammer	Hose clip		(943572)	1280
30	1500	941354-3	Bundyrör	Bundy piping			1290
31	840	419796-8	Bränsleslang	Fuel hose			1300
32	1	461621-5	Konsol	Bracket		(460499)	1310
33	1	243129-4	Tryckregulator	Pressure regulator			1320
34	96MM	419796-8	Bränsleslang	Fuel hose		2 ST, L 48	1330
35	4	945652-6	Slangklammer	Hose clip		(943572)	1340
36	1	460453-4	Bränslerör	Fuel pipe			1350
37	2	419755-4	Hållare, V	Retainer, L			1360
38	2	419770-3	Hållare, H	Retainer, R			1370
39	4	956570-6	Skruv	Screw			1375
40	4	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer			1380
41	4	960218-6	O-ring	O-ring		TID UTF. ERS AV 1 ST	1385
42	4	960168-3	O-ring	O-ring		960168-3, 2 ST 962658-1	1395
43	4	962658-1	Bricka	Washer		SEN UTF	1400
44	4	461674-4	Insprutningsventil	Fuel injector		SEN UTF	1410
45	4	419785-1	Tätningring	Seal ring		(241720)	1420
46	4	419784-4	Tätningring	Seal ring			1430
47	4	419795-0	Bricka	Washer			1440
48	4	419783-6	Lås	Lock			1450
49	4	945650-0	Slangklammer	Hose clip			1460
50	1	947987-4	Klamma	Clamp		(682101)	1470
51	1						1480

24. 142 CH 249930-. 144 CH 263070-. 145 CH 103380-.

31. För 142 CH 283772-288571 och 144 CH 296567-301101 gäller, se sida 20. For 142 chassis 283772-288571 and 144 chassis 296567-301101 see page 20. Pour 142 CH 283772-288571 et 144 CH 296567-301101 se réfère, voir page 20.

Gültigkeit für 142, Fahrgestellnummer 283772-288571 und 144, Fahrgestellnummer 296567-301101, siehe Seite 20.

Para los veh culos 142, chasis 283772-288571 y para los veh culos 144 chasis 296567-301101 consúltese la página 20.

Sida Page	Grupp Group	Bränslesystem B20 insprutningsmotor			Fuel system B20 fuel injection engine	Illustration 10896	250				
28	2c	24)			24)	1979-11					
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
46	8	-	-	-	952624-5	Klammer	Clamp				1490
47	ERF	-	-	-	190665-0	Skruv	Screw				1500
48	ERF	-	-	-	940090-4	Fjäderbricka	Spring washer				1510
49	8	-	-	-	951188-2	Klammer	Clamp			USA, CAN	1520
50	4	-	-	-	677980-5	Klammer	Clamp				1530
51	ERF	-	-	-	190665-0	Skruv	Screw				1540
52	1	-	-	-		Insugningsrör	Induction manifold			SE GRUPP 2A	2008
53	1	-	-	-	241811-9	Kallstartventil	Cold start valv				2009
54	1	-	-	-	419831-3	Packning	Packing				2010
55	2	-	-	-	956540-9	Skruv	Screw				2012
x 56	235	-	-	-	1266500-6	Bränsleslang	Fuel hose			(419796)	2014
57	2	-	-	-	945652-6	Slangklammer	Hose clip				2015
x 58	1	-	-	-	946600-4	Nippel	Nipple			(944560)	2018
59	350	-	-	-	419796-8	Slang	Hose				2020
60	2	-	-	-	945652-6	Slangklammer	Hose clip				2030
61	1	-	-	-	460025-0	Gummiklammer	Rubber clamp				2040
62	1	-	-	-	243183-1	Tryckgivare	Pressure sensor			B20E	2050
	1	-	-	-	243316-7	Tryckgivare	Pressure sensor			B20F	2050
63	1	-	-	-	687832-6	Konsol	Bracket				2070
64	3	-	-	-	955140-9	Skruv	Screw				2080
65	3	-	-	-	955138-3	Skruv	Screw				2090
66	1	-	-	-	943655-1	Ställskruv	Adjustment screw				2100
67	1	-	-	-	955835-4	Mutter	Nut				2110
x 68	1	-	-	-	461560-5	Spjällkontakt	Throttle valve switch			(243366)	2120
69	2	-	-	-	950003-4	Skruv	Screw				2130
70	2	-	-	-	940120-9	Bricka	Washer				2140
71	225	-	-	-	942390-6	Gummislang	Rubber hose				2150
72	1	-	-	-	241853-1	Tillsatsluftslid	Auxiliary air slide				2160
73	1	-	-	-	419894-1	Packning	Packing				2170
74	2	-	-	-	956554-0	Skruv	Screw				2180
75	2	-	-	-	941906-0	Fjädrande bricka	Resilient washer				2190
76	1	-	-	-	460003-7	Gummislang	Rubber hose				2200
77	1	-	-	-	241810-1	Temperaturgivare	Temperature sender				2210
78	1	-	-	-	955782-8	Mutter	Nut				2220
79	1	-	-	-	241726-9	Temperaturgivare	Temperatur sender				2230
80	1	-	-	-	957173-8	Packning	Packing				2240
81	1	-	-	-	460391-6	Mellanstycke	Spacer				2250
82	1	-	-	-	941912-8	Fjädrande bricka	Resilient washer				2260
83	1	-	-	-	243130-2	Termotidgivare	Thermal-time sensor				2270
84	1	-	-	-	243315-9	Styrenhet	Control unit				2280
x 85	1	-	-	-	1207723-6	Skyddsplåt	Backing plate			8 (688955)	2290
86	6	-	-	-	190666-8	Skruv	Screw				2300
87	6	-	-	-	955893-3	Bricka	Washer				2310
88	-	-	-	-		Reläer	Relays			SE GRUPP 3	2320
89	-	-	-	-		Luftfilter	Air filter			SE SIDA 86, 1-15	2330