




VOLVO PARTS
1 030 11731



Sida	Grupp	Strömförsörjnings- och	Power And Starter System	Illustration 11731	0100
Page	Group	Startsystem		1975-01	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				
		Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit
					Anmärkning Notes
1	1	241529-7	Tändfördelare	Distributor	B20A
	1	243186-4	Tändfördelare	Distributor	B20B
	1	243314-2	Tändfördelare	Distributor	B20E. 142 CH-393949, 144 CH-427999, 145 CH-210049
	1	243764-8	Tändfördelare	Distributor	B20F. 142 CH-393949, 144 CH-427999, 145 CH-210049
	1	462551-3	Det sida 8, 2-A11	Comps. page 8, 2-A11	B20E. 142 CH 393950- 144 CH 428000- 145 CH 210050-
	1	462552-1	Tändfördelare	Distributor	B20F. 142 CH 393950- 144 CH 428000- 145 CH 210050-
	1	925060-6	Det sida 10, 2-A13	Comps. page 10, 2-A13	
2	1	418276-2	Tätningssring	Seal ring	S
3	1	418265-5	Fläns	Flange	4
4	1	955515-2	Packning	Packing	S
5	1	941906-0	Skruv	Screw	0
6	1	955825-5	Fjädrande bricka	Resilient washer	0
7	1	955524-4	Mutter	Nut	0
8	2	941907-8	Skruv	Screw	0
9	2		Fjädrande bricka	Resilient washer	0
10	1		Skruvhjul	Worm	SE GRUPP 2A
11	ERF	192055-2	Vakuumslang	Vacuum hose	1 B20A, B20B
11a	ERF	192055-2	Vakuumslang	Vacuum hose	B20E, B20F.
11b	1	943513-2	Nippel	Nipple	B20E, B20F.
11c	ERF	418646-6	Gummihatt	Rubber cap	
12	1	241609-7	Tändspole	Ignition coil	1
13	1	945870-4	Skruv, tid utf	Screw, early prod	
	1	955294-4	Skruv, sen utf	Screw, late prod	142 CH 393950- 144 CH 428000- 145 CH 210050-
14	1	955894-1	Bricka, tid utf	Washer, early prod	
	1	941907-8	Bricka, sen utf	Washer, late prod	142 CH 393950- 428000- 145 CH 210050
14a	1		Start- och rattlås	Ignition switch and column lock	SE SIDA 36
15	1	273525-6	Tändstiftssats	Sparkign plug kit	B20A
	4	273524-9	•Tändstift	•Sparkign plug	B20B, B20F
	1	273536-3	Tändstiftssats	Sparkign plug kit	B20E ALT 1
	4		normal körning	normal driving	
	1	273528-0	•Tändstift	•Sparkign plug	B20E ALT 2
	4		Tändstiftssats	Sparkign plug kit	
	1	275660-9	hård körning	hard driving	
16	1		•Tändstift	•Sparkign plug	
	1		Tändledningssats	Ignition cable kit	B20A B20B B20E HST B20E VST, B20F
17	1	275661-7	Tändledningssats	Ignition cable kit	
18	2	419706-7	•Tändledning	•High tension cable	S
19	2	954513-8	•Ledningssko	•Cable terminal	S
20	4	241608-9	•Skyddsmuff	•Cap	S
21	4		Tändledning	Ignition cable	8
22	4	954513-8	•Ledningssko	•Cable terminal	S
23	4	241608-9	•Skyddsmuff	•Cap	S
	4	241605-5	•Dämpmotstånd	•Damping resistance	S EXCL B20E HST
	4	241850-7	•Dämpmotstånd	•Damping resistance	S B20E HST
24	4	241607-1	•Skyddsmuff	•Cap	S
25	4	241606-3	•Skyddsmuff	•Cap	S
26	1	943857-3	Gummiklammer	Rubber clamp	M40 RV VST. B20E



Sida	Grupp	Strömförsörjnings- och			Power And Starter System			Illustration 11731	0100	
6	3	Startsystem								
Page	Group			1975-01						
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
27	1	-	-	-	678369-0	Ledning tändspole-avbrytare	Low-tension cable	8		2130 2140
28	1	-	-	-	956953-4	•Ledningssko	•Cable terminal			2150
29	1	-	-	-	956926-0	•Ledningssko	•Cable terminal			2160
30	1	-	-	-	418120-2	•Gummiskydd	•Rubber cap			2170
30a	1	-	-	-	664425-6	Gummiklammer	Rubber clamp			2180
31	1	-	-	-		Växelströmgenerator med upphängning	Alternator and mountings		SE SIDA 12, 2-A15	2190 2200
32	-	-	-	-		Laddningsregulator	Charging relay		SE SIDA 12, 2-A15	2210
	-	-	-	-		Växelström				2220
33	1	-	-	-	240360-8	Startmotor	Starter motor			2230
	-	-	-	-		•Det se sida 18	•Components see page 18			2240
34	2	-	-	-	940184-5	Skruv	Screw			2250
35	2	-	-	-	941909-4	Fjädrande bricka	Resilient washer			2260
36	2	-	-	-	940157-1	Mutter	Nut			2270
37	1	-	-	-	261025-1	Batteri	Battery	8	TUDOR 6EXF	2280
38	1	-	-	-	681450-3	Batterihylla	Battery shelf			2290
39	1	-	-	-	942624-8	Skruv	Screw			2300
40	1	-	-	-	960141-0	Bricka	Washer			2310
41	1	-	-	-	679006-7	Fäste	Anchorage			2320
42	1	-	-	-	940161-3	Skruv	Screw			2330
43	1	-	-	-	955894-1	Bricka	Washer			2340
44	1	-	-	-	955921-2	Bricka	Washer			2350
45	1	-	-	-	1215083-5	Batteriledning	Battery cable		142 CH-393949 144 CH-427999 145 CH-210049	2360 2370 2380
	1	-	-	-	1215082-7	Batteriledning	Battery cable		142 CH 393950- 144 CH 428000- 145 CH 210050-	2390 2400 2410
46	1	-	-	-	192196-4	•Ledningssko	•Cable terminal	8	TID UTF	2420
	1	-	-	-	943387-1	•Ledningssko	•Cable terminal	8	SEN UTF	2430
47	1	-	-	-	940319-7	•Skruv	•Screw			2440
48	1	-	-	-	940320-5	•Mutter	•Nut			2450
49	1	-	-	-	956504-5	•Ledningssko	•Cable terminal		TID UTF	2460
	1	-	-	-	944158-5	•Ledningssko	•Cable terminal	8	SEN UTF	2470
50	1	-	-	-	1214032-3	Kåpa	Casing			2480
51	1	-	-	-	688412-6	Hållare	Bracket		TID UTF	2490
	1	-	-	-	1215080-1	Hållare	Bracket		SEN UTF	2500
52	1	-	-	-	673580-7	Gummikåpa	Rubber casing			2510
53	1	-	-	-	955921-2	Fjäderbricka	Spring washer			2520
54	1	-	-	-	955782-8	Mutter	Nut			2530
55	1	-	-	-	943412-7	Stomledning, batteri	Earth cable, battery			2540
56	1	-	-	-	190339-2	Stomledning, motor-kaross	Earth cable, engine-body			2550
57	2	-	-	-	955523-6	Skruv, jordning	Screw, earth			2560
58	2	-	-	-	960141-0	Bricka	Washer			2570
59	1	-	-	-	955524-4	Skruv, jordning	Screw, earth			2590
60	1	-	-	-	955894-1	Bricka	Washer			2600