



VOLVO PARTS
1 021 11716



Sida	Grupp	Cylinderlockspackningar och tillhörande tätningsringa	Cylinder head gaskets and related seals	Illustration 11716	0350					
26	2a			1975-01						
Page	Group									
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	1	-	-	-	460443-5	B20A ALT 1 •Cylinderlockspackning	B20A ALT 1 •Cylinder head gasket	ROT 90-100	1) TJ 1,4	0020
	1	-	-	-	460322-1	•Cylinderlockspackning	•Cylinder head gasket		2) TJ 1,2	0040
2	1	-	-	-	418656-5	•Tättningsring	•Seal ring		1) TJ 9,5	0060
	1	-	-	-	418655-7	•Tättningsring	•Seal ring		2) TJ 8,5	0080
3	1	-	-	-	418658-1	•Tättningsring	•Seal ring		1) TJ 9,5	0100
	1	-	-	-	418657-3	•Tättningsring	•Seal ring		2) TJ 8,5	0120
	-	-	-	-						0140
	-	-	-	-						0150
1	1	-	-	-		B20A ALT 2 •Cylinderlockspackning	B20A ALT 2 •Cylinder head gasket	ROT 85-90	1) TJ 2,6	0160
	1	-	-	-		•Cylinderlockspackning	•Cylinder head gasket		2) TJ 2,4	0180
	1	-	-	-	460443-5	••Cylinderlockspackning	••Cylinder head gasket		1) TJ 1,4	0200
	1	-	-	-	460322-1	••Cylinderlockspackning	••Cylinder head gasket		1) TJ 1,2	0220
2	2	-	-	-	460322-1	••Cylinderlockspackning	••Cylinder head gasket		2) TJ 1,2	0260
3	1	-	-	-	419782-8	•Tättningsring	•Seal ring		TJ 10,0	0280
	1	-	-	-	419781-0	•Tättningsring	•Seal ring		TJ 10,0	0300
	-	-	-	-						0310
	-	-	-	-						0320
1	1	-	-	-	419763-8	B20B-D ALT 1 •Cylinderlockspackning	B20B-D ALT 1 •Cylinder head gasket	ROT 97-100	TJ 0,8	0340
2	1	-	-	-	418655-7	•Tättningsring	•Seal ring		TJ 8,5	0360
3	1	-	-	-	418657-3	•Tättningsring	•Seal ring		TJ 8,5	0380
	-	-	-	-						0400
	-	-	-	-						0420
1	1	-	-	-		B20B-D ALT 2 •Cylinderlockspackning	B20B-D ALT 2 •Cylinder head gasket	ROT 90-97	8 TJ 2,0	0440
	1	-	-	-	460322-1	••Cylinderlockspackning	••Cylinder head gasket		TJ 1,2	0460
	1	-	-	-	419763-8	••Cylinderlockspackning	••Cylinder head gasket		TJ 0,8	0480
2	1	-	-	-	418656-5	•Tättningsring	•Seal ring		TJ 9,5	0500
3	1	-	-	-	418658-1	•Tättningsring	•Seal ring		TJ 9,5	0520
	-	-	-	-						0540
	-	-	-	-						0560
1	1	-	-	-		B20B-D ALT 3 •Cylinderlockspackning	B20B-D ALT 3 •Cylinder head gasket	ROT 85-90	8 TJ 2,6	0580
	1	-	-	-	460443-5	••Cylinderlockspackning	••Cylinder head gasket		TJ 1,4	0600
	1	-	-	-	460322-1	••Cylinderlockspackning	••Cylinder head gasket		TJ 1,2	0620
2	1	-	-	-	419782-8	•Tättningsring	•Seal ring		TJ 10,0	0640
3	1	-	-	-	419781-0	•Tättningsring	•Seal ring		TJ 10,0	0660
	-	-	-	-						0670
	-	-	-	-						0680
1	1	-	-	-	419763-8	B20E ALT 1 •Cylinderlockspackning	B20E ALT 1 •Cylinder head gasket	ROT 97-100	6) TJ 0,8	0700
	1	-	-	-	460322-1	•Cylinderlockspackning	•Cylinder head gasket		7) TJ 1,2	0720
2	1	-	-	-	418655-7	•Tättningsring	•Seal ring		TJ 8,5	0740
3	1	-	-	-	418657-3	•Tättningsring	•Seal ring		TJ 8,5	0760
	-	-	-	-						0770
	-	-	-	-						0780
	-	-	-	-						0800
1	1	-	-	-	460322-1	B20F ALT 1 •Cylinderlockspackning	B20F ALT 1 •Cylinder head gasket	ROT 90-93	TJ 1,2	0820
2	1	-	-	-	418655-7	•Tättningsring	•Seal ring		TJ 8,5	0860
3	1	-	-	-	418657-3	•Tättningsring	•Seal ring		TJ 8,5	0880

- B20A (498250) MO-101587. B20A (498251) MO-10626. B20A (498252) MO-10689. B20A (498253) MO -7000 B20A (498064) MO-210.
- B20A(498250) MO 101588-. B20A(498251) MO 10627-. B20A(498252) MO 10690-. B20A(498253) MO 7001-. B20A(498064) MO 211-. B20A(498030-498033,498050).
- Vid åtgärd på B20E skall cylinderlocket ersättas av ett för B20F. Cylinderlockspackningar och tättningsringar enligt anvisningar för B20F. When processing a B20E the cylinder head must be replaced by a cylinder head for the B20F. The cylinder head gaskets and seal rings should be used in accordance with the instructions for the engines. Lors de mesures prises sur le B20E, la culasse doit être remplacée par une culasse pour B20 F. Les joints de culasses et rondelles d'étanchéité doivent être employés selon les indications concernant le B20F. Bei Massnahmen am B20E-Motor soll der Zylinderkopf durch einen B20F - Zylinderkopf ersetzt werden. Zylinderkopfdichtungen und Dichtungsringe werden lt. Anweisungen für den B20F-Motor verwendet. Al hacer reparaciones en los motores B20E la culata deberá substituirse por la correspondiente a los motores B20F. Las juntas de culata y anillos retén se utilizarán de acuerdo a las instrucciones correspondientes a los motores B20F.
- B20E(498268 - 498271, 498066).
- B20E(498038 - 498041, 498052).



Sida Page	28	Grupp Group	2a	Cylinderlockspackningar och tillhörande tätningringa	Cylinder head gaskets and related seals	Illustration 11716 1975-01	0350
--------------	----	----------------	----	---	--	-------------------------------	------

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	-	-	-	-		B20FALT 2	B20FALT 2	8	ROT 85-90	0900
	-	-	-	-		•Cylinderlockspackning	•Cylinder head gasket		TJ 2,4	0920
2	1	-	-	-	460322-1	••Cylinderlockspackning	••Cylinder head gasket		TJ 1,2	0940
	2	-	-	-	419782-8	•Tätningring	•Seal ring		TJ 10,0	0960
3	1	-	-	-	419781-0	•Tätningring	•Seal ring		TJ 10,0	0980
	1	-	-	-					TJ 10,0	1000