



VOLVO PARTS
1 021 13477



Sida	Grupp				Motor med monterings-	Engine and installation	Illustration 13477	0050		
Page	Group				detaljer	components	1975-01			
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	B20A B20B	B20E B20F								
1	1	1	-	-	460938-4	Cylinderblock .Det. sida 10, I-B13	Cylinder block .Comps. page 10, I-B13			0020 0030
2	1	1	-	-	419808-1	Oljefälla	Oil trap	4		0040
3	1	1	-	-	419805-7	Tätningring	Seal ring	S		0060
4	1	1	-	-	955512-9	Skruv	Screw	0		0080
5	1	1	-	-	419771-1	Flamskydd	Flame shield	2		0100
6	530	-	-	-	942390-6	Slang	Hose			0120
	-	1000	-	-	942390-6	Slang	Hose		10)	0140
	-	800	-	-	942390-6	Slang	Hose		11)	0160
7	-	X	-	-	943857-3	Klammer	Clamp	0		0180
8	1	1	-	-	419311-6	Svänghjulsåpa	Flywheel casing	3	M40, M41, BW 35 SE GRUPP 4	0200
9	4	4	-	-	940160-5	Skruv	Screw	0		(
10	4	4	-	-	941909-4	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		0240
11	2	2	-	-		Skruv	Screw	0	SE GRUPP 3	0260
12	1	1	-	-	419314-0	Konsol	Bracket	3		0280
13	2	2	-	-	940162-1	Skruv	Screw	0	L 38	0300
14	4	4	-	-	955535-0	Skruv	Screw	0	L 32	0320
15	6	6	-	-	942336-9	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		(
16	-	-	-	-		Vevrörelse	Crankshaft and related parts		SE SIDA 12, I-B15	0360 0380
17	-	-	-	-	27 6294-6	Drevsats	Gear kit	2		0400
	1	1	-	-		.Vevaxeldrev	.Crankshaft gear			0420
	1	1	-	-		.Kamaxeldrev	.Camshaft gear			0440
	1	1	-	-		.Packning	.Gasket		SE POS 22	0460
	1	1	-	-		.Filtring	.Felt ring		SE POS 19	0480
	1	1	-	-		.Låsring	.Circlip		SE POS 21	0500
	1	1	-	-		.Tryckfläns	.Pressure flange		SE SIDA 18, I-B21	0520
	2	2	-	-		.Skruv	.Screw		SE SIDA 18, I-B21	0540
18	1	1	-	-	418479-2	Transmissionsåpa	Timing gear casing	3		0560
19	1	1	-	-	418622-7	Filtring	Felt ring	S		0580
20	1	1	-	-	418626-8	Hållare	Retainer			0600
21	1	1	-	-	418624-3	Låsring	Circlip	S		0620
22	1	1	-	-	418272-1	Packning	Gasket	S		0640
23	2	2	-	-	955514-5	Skruv	Screw	0	L 25	0660
	7	7	-	-	940158-9	Skruv	Screw	0	L 45	0680
24	9	9	-	-	941906-0	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		0700
25	-	-	-	-		Kamaxel	Camshaft		SE SDIA 18, I-B21	0720
26	-	-	-	-		Cylinderlock	Cylinder head		SE SIDA 20, I-B23	(
27	1	-	-	-	460443-5	Cylinderblockspackning	Cylinder head gasket	S	1) B20A TID UTF. ALT.	0760
	1	-	-	-	460322-1	Cylinderblockspackning	Cylinder head gasket	S	SE SIDA 26, I-C05	0770
	1	1	-	-	419763-8	Cylinderblockspackning	Cylinder head gasket	S	2) B20A SEN UTF. ALT.	0780
	-	1	-	-	460322-1	Cylinderblockspackning	Cylinder head gasket	S	SE SIDA 26, I-C05	0790
	-	1	-	-	460322-1	Cylinderblockspackning	Cylinder head gasket	S	B20B, B20E (498268-498271, 498066) ALT	0800
	-	1	-	-	460322-1	Cylinderblockspackning	Cylinder head gasket	S	SE SIDA 26, I-C05	0830
	-	1	-	-	460322-1	Cylinderblockspackning	Cylinder head gasket	S	B20E (498038-498041, 498052) ALT	0840
	-	1	-	-	460322-1	Cylinderblockspackning	Cylinder head gasket	S	SE SIDA 26, I-C05	0860
	-	1	-	-	460322-1	Cylinderblockspackning	Cylinder head gasket	S	SE SIDA 26, I-C05	0870
	-	1	-	-	460322-1	Cylinderblockspackning	Cylinder head gasket	S	B20F, ALT.	0880
	-	1	-	-	460322-1	Cylinderblockspackning	Cylinder head gasket	S	SE SIDA 26, I-C05	0890
28	10	10	-	-	191523-0	Skruv	Screw	0	STD	0900
	8	8	-	-	191523-0	Skruv	Screw	0	MS, L 122	0920
	2	2	-	-	943002-6	Skruv	Screw	0	MS, L 130	0940
29	1	1	-	-	418862-9	Ventilåpa	Valve casing	3		0960
30	1	1	-	-	419678-8	Packning	Gasket	S		0980
31	4	4	-	-	950045-5	Skruv	Screw	0		1000
32	1	1	-	-	460649-7	Ventilationshuv	Breather cap		(419745)	1020

1. B20A (498250) MO - 101587. B20A (498251) MO - 10626. B20A (498252) MO - 10689. B20A (498253) MO - 7000 B20A (498064) MO - 210.
2. B20A (498250) MO 101588 -. B20A (498251) MO 10627 -. B20A (498252) MO 10690 -. B20A (498253) MO 7001 -. B20A (498064) MO 211 -. B20A (498030 - 498033, 498050)
10. 142 ch - 393949. 144 ch - 427999. 145 ch - 210049.
11. 142 ch 393950 -. 144 ch 428000 -. 145 ch 210050 -.



Sida	Grupp	Motor med monterings-		Engine and installation	Illustration 13477	0050				
4	2a	detaljer		components						
Page	Group				1975-01					
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	B20A B20B	B20E B20F								
33	1	1	-	-	940096-1	Packning	Gasket	S		1160
34	1	1	-	-	460003-7	Slang	Hose	2		1180
35	1	1	-	-	460082-1	Nippel	Nipple	3		1200
36	1	-	-	-	462518-2	Insugnings- och Avgasrör	Induction and Exhaust manifold		B20A. (460115)	1220
	-	-	-	-	460550-7	Insugnings- och avgasrör	Induction and exhaust manifold		4) B20B. ERS AV 1 ST	1240
	1	-	-	-	462516-6	Insugnings- och avgasrör	Induction and exhaust manifold		462516-6, 1 ST 952075-0.	1260
	1	-	-	-	952075-0	Propp	Plug		5) B20B	1280
37	ERF	-	-	-	952075-0	Propp	Plug		ALT 1	1300
	1	-	-	-	942461-5	Nippel	Nipple		ALT 2	1320
38	1	-	-	-	418870-2	Packning	Gasket	S		1340
	-	1	-	-	419764-6	Packning	Gasket	S		1360
39	4	-	-	-	418408-1	Styrhylsa	Guide sleeve			1380
40	1	-	-	-	953243-3	Pinnskruv	Stud		L 50	1400
41	8	-	-	-	953241-7	Pinnskruv	Stud		L 45	1420
42	6	-	-	-	419401-5	Bricka	Washer			1440
43	4	-	-	-	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer	S		1460
44	9	-	-	-	955826-3	Mutter	Nut			1480
45	-	1	-	-	460266-0	Insugningsrör	Induction manifold		10)	1500
	-	1	-	-	460948-3	Insugningsrör	Induction manifold		11)	1520
46	-	2	-	-	943912-6	•Bussning	•Bushing		10)	1540
	-	2	-	-	942593-5	•Bussning	•Bushing		11)	1560
47	-	2	-	-	944207-0	•Hattplugg	•Plug		10)	1580
48	-	1	-	-	418677-1	•Expansionsplugg	•Expander plug			1600
49	-	1	-	-	952075-0	Propp	Plug		ALT 1	1620
	-	1	-	-	943199-0	Nippel	Nipple		10) ALT 2	1640
	-	1	-	-	947138-4	Nippel	Nipple		11) ALT 2	1660
50	-	-	-	-		Spjällaxel med Monteringsdetaljer	Spindle with Installation components	8	10)	1680
51	-	1	-	-	460587-9	•Spjällaxel	•Spindle			1700
52	-	1	-	-	460462-5	•Spjällskiva	•Shutter plate			1720
53	-	2	-	-	943781-5	•Skruv	•Screw			1740
54	-	1	-	-	18696-5	•Bricka	•Washer			1760
55	-	1	-	-	951669-1	•Spärryttare	•E-ring			1780
56	-	1	-	-	944208-8	•Filtring	•Felt ring	S		1800
57	-	1	-	-	460560-6	•Fjäder	•Spring			1820
58	-	1	-	-	460574-7	•Hävarm	•Lever			1840
59	-	1	-	-	950363-2	•Mutter	•Nut			1860
60	-	1	-	-	950023-2	•Ställskruv	•Adjustment screw			1880
61	-	1	-	-	940092-0	•Mutter	•Nut			1900
62	-	1	-	-	943655-1	Ställskruv	Adjustment screw		10)	1920
63	-	1	-	-	955835-4	Mutter	Nut		10)	1940
64	-	-	-	-		Spjällaxel med Monteringsdetaljer	Spindle with Installation components	8	11)	1960
65	-	1	-	-	460840-2	•Spjällaxel	•Spindle			1980
66	-	1	-	-	419758-8	•Spjällskiva	•Shutter plate			2000
67	-	2	-	-	943781-5	•Skruv	•Screw			2020
68	-	2	-	-	419568-1	•Gummiring	•Rubber ring	S		2040
69	-	1	-	-	462829-3	•Fjäder	•Spring			2060
70	-	2	-	-	462621-4	•Bricka	•Washer			2080
71	-	1	-	-	682915-4	•Excenterhjul	•Excentric cam			2100
72	-	2	-	-	950363-2	•Mutter	•Nut			2120
73	-	1	-	-	462830-1	•Fjäder	•Spring			2140
74	-	1	-	-	462875-6	•Hävarm	•Lever		VXL M41. EXCL USA. VXL M40, BW35. EXCL CALIF	2160

4. B20B(498256) MO-33321. B20B(498257) MO-11962. B20B(498258) MO-9710. B20B(498259) MO-1021.
 5. B20B(498256) MO 33322-. B20B(498257) MO 11963-. B20B(498258) MO 9711-. B20B(498259) MO 1022-. B20B(498034-498037).
 10. 142 ch - 393949. 144 ch - 427999. 145 ch - 210049.
 11. 142 ch 393950 -. 144 ch 428000 -. 145 ch 210050 -.



Sida Page		Grupp Group		Motor med monterings- detaljer		Engine and installation components		Illustration 13477 1975-01		0050
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes		
	B20A B20B	B20E B20F								
	-	1	-	462879-8	•Hävarm	•Lever		USA VXL M41.	2280	
	-	1	-	956080-6	••Skruv	••Screw		CALIF VXL M40,M41,BW35	2300	
	-	1	-	955780-2	••Mutter	••Nut		USA VXL M41.	2320	
	-	1	-	955780-2	••Mutter	••Nut		CALIF VXL M40,M41,BW35	2340	
	-	1	-	955780-2	••Mutter	••Nut		USA VXL M41.	2360	
	-	1	-	955780-2	••Mutter	••Nut		CALIF VXL M40,M41,BW35	2380	
75	-	1	-	950023-2	•Ställskruv	•Adjustment screw			2400	
76	-	1	-	940092-0	•Mutter	•Nut			2420	
77	-	1	-	191026-4	Plugg	Plug			2440	
78	-	1	-	419728-1	Avgasrör	Exhaust manifold			2460	
79	-	6	-	953241-7	Pinnskruv	Stud	L 45		2480	
80	-	1	-	953243-3	Pinnskruv	Stud	L 50		2500	
81	-	2	-	942900-2	Skruv	Screw			2520	
82	-	6	-	419401-5	Bricka	Washer			2540	
83	-	3	-	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer			2560	
84	-	7	-	955826-3	Mutter	Nut			2580	
85	-	1	-	460054-0	Stag	Stay			2600	
86	-	2	-	940114-2	Skruv	Screw			2620	
87	-	2	-	960148-5	Bricka	Washer			2640	
88	-	1	-	940134-0	Skruv	Screw			2660	
89	-	1	-	460561-4	Distansring	Spacer ring			2680	
90	-	1	-		Lock	Cover	8		2700	
91	-	1	-	61830-6	Packning	Gasket			2720	
92	-	2	-	955523-6	Skruv	Screw			2740	
93	-	-	-		Smörjsystem	Lubricating system			2760	
94	1	1	-	675456-8	Konsol, V	Bracket, L		SE SIDA 22, 1-C01	2780	
	1	1	-	675457-6	Konsol, H	Bracket, R			2800	
95	6	6	-	942900-2	Skruv	Screw			2820	
96	6	6	-	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer			2840	
97	2	2	-	679080-2	Gummikudde	Rubber cushion			2860	
98	4	4	-	955896-6	Bricka	Washer			2880	
99	4	4	-	950365-7	Mutter	Nut			2900	
100	-	-	-		Gummihatt	Rubber cap		SE GRUPP 2C	2920	
	-	-	-		Packningssats, helreovering	Gasket kit, engine reconditioning			2940	
	1	1	-	275494-3	•Tilläggsats, helreovering	•Complementary kit, engine reconditioning			2960	
	1	1	-		•Packningssats, sotning	•Gasket kit decarbonizing			2980	
	1	-	-	275480-2	••Packningssats, insugnings- och avgasrör	••Gasket kit, manifolds			3000	
	-	1	-	275552-8	••Packningssats, insugnings- och avgasrör	••Gasket kit, manifolds			3020	
	1	-	-	275559-3	••Tilläggsats, sotning	••Complementary kit decarbonizing		1) B20A TID UTF	3040	
	1	-	-	275560-1	••Tilläggsats, sotning	••Complementary kit decarbonizing		2) B20A SEN UTF	3060	
	1	1	-	275553-6	••Tilläggsats, sotning	••Complementary kit decarbonizing		B20B, B20E(498268- 498271, 498288, 498289, 498066)	3080	

- B20A (498250) MO-101587. B20A (498251) MO-10626. B20A (498252) MO-10689. B20A (498253) MO -7000 B20A (498064) MO-210.
* after january 1 st 1973.
- B20A(498250) MO 101588-. B20A(498251) MO 10627-. B20A(498252) MO 10690-. B20A(498253) MO 7001-. B20A(498064) MO 211-.
B20A(498030-498033,498050).



Sida 8 Grupp 2a Motor med monterings- Engine and installation Illustration 13477 0050
Page Group detaljer components 1975-01

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	B20A B20B	B20E B20F								
-		1	-	-	275560-1	••Tilläggssats, sotning	••Complementary kit decarbonizing		B20E(498038-498041, 498056, 498057, 498052). B20F	3280 3300 3320 3340 3360
	1	1	-	-	275701-1	Låsbrickssats	Lock washer kit			
-	-	-	-	-				