



VOLVO PARTS
1.023 11782

Sida	Grupp	Förgasare	Carburetter	Illustration 11782	0450					
34	2c									
Page	Group			1975-03						
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	237 342	237 343	237 439	237 440						
1	1	-	-	-	237342-1	Förgasare, främre	Carburetter, forward	3		1010
	-	-	1	-	237439-5	Förgasare, främre	Carburetter, forward	3		1020
	-	1	-	-	237343-9	Förgasare, bakre	Carburetter, rear	3		1030
	-	-	-	1	237440-3	Förgasare, bakre	Carburetter, rear	3		1040
2	1	-	1	-		•Hus	•Body	8		1050
	-	1	-	1		•Hus	•Body	8		1060
3	1	-	1	-	237395-9	•Spjällaxel	•Spindle	S		1070
	-	1	-	1	237360-3	•Spjällaxel	•Spindle	S		1080
4	1	1	1	1	237272-0	•Spjällskiva	•Flap	S		1090
5	2	2	2	2	71693-6	•Skruv	•Screw	S		1100
6	1	2	1	2	237416-3	•Tätning	•Seal	1		1110
7	1	1	1	1	237368-6	•Returfjäder	•Return spring	2		1120
8	-	1	-	1	237362-9	•Hävarm	•Lever	2		1130
9	-	1	-	1	237287-8	•Justerskruv	•Adjuster screw	1		1140
10	-	1	-	1	955844-6	•Mutter	•Nut	0		1150
11	1	-	1	-	237399-1	•Hävarm	•Lever	2		1160
12	-	1	-	1	237364-5	•Hävarm	•Lever	2		1170
13	1	-	1	-	237363-7	•Hävarm	•Lever	2		1180
14	-	1	-	1	237365-2	•Hävarm	•Lever	2		1190
15	1	1	1	1	237308-2	•Bussning	•Bushing	3		1200
16	1	1	1	1	237366-0	•Bricka	•Washer	S		1210
17	1	2	1	2	955949-3	•Låsbricka	•Lock washer	S		1220
18	1	2	1	2	237271-2	•Mutter	•Nut	2		1230
19	1	1	1	1	237286-0	•Stoppsskruv	•Set screw	2		1240
20	1	1	-	-	237496-5	•Fjäder	•Spring	2	(820344)	1250
	-	-	1	1	237469-2	•Fjäder	•Spring	2		1260
20a	-	1	-	1	237421-3	•Kallstart	•Starter	3		1270
21	-	1	-	1	237371-0	•Lock	•Cover	3		1280
22	-	1	-	1		•Axel	•Spindle	8		1290
23	-	1	-	1	237278-7	•Låsbricka	•Lock washer	S		1300
24	-	1	-	1	237277-9	•Fjäder	•Spring	3		1310
25	-	1	-	1		•Lock	•Cover	8		1320
26	-	1	-	1		•Bricka	•Washer	8		1330
27	-	1	-	1	237281-1	•Returfjäder	•Return spring	3		1340
28	-	1	-	1	237373-6	•Hävarm	•Lever	3		1350
29	-	1	-	1	237280-3	•Skruv	•Screw	3		1360
30	-	1	-	1	237309-0	•Bricka	•Washer	S		1370
31	-	1	-	1	940155-5	•Låsbricka	•Lock washer	S		1380
32	-	1	-	1	190481-2	•Mutter	•Nut	0		1390
33	-	2	-	2	237282-9	•Skruv	•Screw	3		1400
34	-	2	-	2	237394-2	•Låsbricka	•Lock washer	S		1410
35	-	1	-	1	237283-7	•Hållare	•Retainer	3		1420
36	-	1	-	1	237284-5	•Låsfjäder	•Lock spring	2		1430
36a	1	1	1	1	237589-7	•Hållare	•Retainer			1440
36b	2	2	2	2	237590-5	•Skruv	•Screw			1450
37	-	1	-	1	237285-2	•Skruv	•Screw	3		1460
38	1	-	1	-	237401-5	•Luftventil	•Air valve			1470
39	1	-	1	-	237375-1	•Packning	•Gasket	S		1480
40	2	-	2	-	237472-6	•Skruv	•Screw	2	(237297)	1490
41	2	-	2	-	955917-0	•Fjäderbricka	•Spring washer	S		1500
42	1	-	1	-	237376-9	•Skruv	•Screw	2		1510
43	1	1	1	1	237474-2	•Temperaturkompensator ..	•Temperature compensator ..		2	
43a	1	1	1	1	237573-1	•Lock	•Cover	2		1521
43b	1	1	1	1	237574-9	•Skruv	•Screw	2		1522
44	1	1	1	1	237378-5	•Gummiring	•Rubber ring	S		1530
45	1	1	1	1	237379-3	•Gummibricka	•Rubber washer	S		1540
46	2	2	2	2	71717-3	•Skruv	•Screw	2		1550
47	2	2	2	2	955946-9	•Låsbricka	•Lock washer	S		1560
48	1	1	1	1	237380-1	•Justerskruv	•Adjuster screw	1		1570
49	1	1	1	1	237381-9	•Fjäder	•Spring	2		1580
50	1	1	1	1	237567-3	•Nålventil	•Needle valve		(237382)	1590
51	1	1	1	1	237311-6	•Bricka	•Washer	S		1600
52	1	1	1	1	237292-8	•Flottör	•Float	1		2010

Sida		Grupp		Förgasare		Carburetter		Illustration 11782		0450
36		2c						1975-12		
Pos.	Antal/Quantity				Detalj nr	Benämning	Description	Sats	Anmärkning	
Fig.	237	237	237	237	Part No					
	342	343	439	440						
53	1	1	1	1	237293-6	•Axel	•Shaft	1		2020
54	1	1	1	1	237295-1	•Flottörhus	•Float housing	4		2030
55	1	1	1	1	237294-4	•Packning	•Gasket	S		2040
56	4	4	4	4	237471-8	•Skruv	•Screw	2		2050
57	2	2	2	2	237472-6	•Skruv	•Screw		(237297)	2080
58	6	6	6	6	955917-0	•Fjäderbricka	•Spring washer	S		2090
59	6	6	6	6	955891-7	•Bricka	•Washer	0		2100
60	1	1	1	1	237616-8	•Propp	•Plug		(237383)	2110
61	1	1	1	1	820356-4	•O-ring	•O-ring	S		2120
62	1	1	1	1	237384-3	•Kolv	•Piston	4		2130
63	1	1	1	1	237566-5	•Membran	•Diaphragm	1	(237385)	2140
64	1	1	1	1	237386-8	•Hållare	•Retainer	4		2150
65	1	1	1	1	237387-6	•Stödring	•Seal	4		2160
66	4	4	4	4	237388-4	•Skruv	•Screw	1		2170
67	1	1	-	-	237344-7	•Bränslenål	•Jet needle	1		2180
	-	-	1	1	237443-7	•Bränslenål	•Jet needle	1		2190
67a	1	1	1	1	237572-3	•Munstycke	•Jet	1		2200
68	1	1	1	1	820361-4	•Låsskruv	•Lock screw	3		2210
69	1	1	1	1	237358-7	•Returfjäder	•Return spring	1		2220
70	1	1	1	1	237391-8	•Lock	•Cover	4		2230
71	3	3	3	3	820352-3	•Skruv	•Screw	1		2240
72	1	1	1	1	820352-3	•Skruv	•Screw	1	(237403)	2250
73	1	1	1	1	237473-4	•Dämpare	•Damper	1		2280
74	1	1	1	1	237427-0	•Packning	•Packing	S		2300
75	-	1	-	1	943513-2	•Nippel	•Nipple		(237312)	2310
76	1	1	1	1	237446-0	•Justerskruv	•Adjuster screw	3	TID UTF	2320
77	1	1	1	1	237447-8	•Kula	•Ball	3	TID UTF	2330
78	1	1	1	1	237448-6	•Skruv	•Sealing screw	3	TID UTF	2340
79	1	1	1	1	237568-1	•Propp	•Plug		SEN UTF	2350
	1	1	1	1	276295-3	Reparationssats	Repair kit	1		2360
	-	-	-	-	276301-9	Gasspjällaxelsats	Throttle spindle kit	1 1)		2370



Sida	Grupp	Förgasare	Carburetter	Illustration 11782	0500				
Page	38	2c		1975-12					
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	237 480	237 481							
1	1	-	-	237480-9	Förgasare, främre	Carburetter, forward	3		1010
	-	1	-	237481-7	Förgasare, bakre	Carburetter, rear	3		1020
2	1	-	-		•Hus	•Body	8		1030
	-	1	-		•Hus	•Body	8		1040
3	1	-	-	237395-9	•Spjällaxel	•Spindle	S		1050
	-	1	-	237360-3	•Spjällaxel	•Spindle	3		1060
4	1	1	-	237272-0	•Spjällskiva	•Flap	S		1070
5	2	2	-	71693-6	•Skruv	•Screw	S		1080
6	1	2	-	237416-3	•Tätning	•Seal	1		1090
7	1	1	-	237368-6	•Returfjäder	•Return spring	2		1100
8	-	1	-	237362-9	•Hävarm	•Lever	2		1110
9	-	1	-	237287-8	•Justerskruv	•Adjuster screw	1		1120
10	-	1	-	955844-6	•Mutter	•Nut	0		1130
11	1	-	-	237399-1	•Hävarm	•Lever	2		1140
12	-	1	-	237364-5	•Hävarm	•Lever	2		1150
13	1	-	-	237363-7	•Hävarm	•Lever	2		1160
14	-	1	-	237365-2	•Hävarm	•Lever	2		1170
15	1	1	-	237308-2	•Bussning	•Bushing	3		1180
16	1	1	-	237366-0	•Bricka	•Washer	S		1190
17	1	2	-	955949-3	•Låsbricka	•Lock washer	S		1200
18	1	2	-	237271-2	•Mutter	•Nut	2		1210
19	1	1	-	237286-0	•Stoppskruv	•Set screw	2		1220
20	1	1	-	237469-2	•Fjäder	•Spring	2		1230
20a	-	1	-	237421-3	•Kallstart	•Starter	3		1240
21	-	1	-		••Lock	••Cover	8		1250
22	-	1	-		••Axel	••Spindle	8		1260
23	-	1	-	237278-7	••Låsbricka	••Lock washer	S		1270
24	-	1	-	237277-9	••Fjäder	••Spring	3		1280
25	-	1	-		••Lock	••Cover	8		1290
26	-	1	-		••Bricka	••Washer	8		1300
27	-	1	-	237281-1	••Returfjäder	••Return spring	3		1310
28	-	1	-	237373-6	••Hävarm	••Lever	3		1320
29	-	1	-	237280-3	••Skruv	••Screw	3		1330
30	-	1	-	237309-0	••Bricka	••Washer	S		1340
31	-	1	-	940155-5	••Låsbricka	••Lock washer	S		1350
32	-	1	-	190481-2	••Mutter	••Nut	0		1360
33	-	2	-	237282-9	•Skruv	•Screw	3		1370
34	-	2	-	237394-2	•Låsbricka	•Lock washer	S		1380
35	-	1	-	237283-7	•Hållare	•Retainer	3		1390
36	-	1	-	237284-5	••Låsfjäder	••Lock spring	2		1400
36a	1	1	-	237589-7	•Hållare	•Retainer			1410
36b	2	2	-	237590-5	•Skruv	•Screw			1420
37	-	1	-	237285-2	•Skruv	•Screw	3		1430
38	1	-	-	237401-5	•Luftventil	•Air valve			1440
39	1	-	-	237375-1	•Packning	•Gasket	S		1450
40	2	-	-	237472-6	•Skruv	•Screw	2		1460
41	2	-	-	955917-0	•Fjäderbricka	•Spring washer	S		1470
42	1	-	-	237376-9	•Skruv	•Screw	2		1480
43	1	1	-	237474-2	•Temperaturkompensator ..	•Temperature compensator ..		2	
43a	1	1	-	237573-1	••Lock	••Cover	2		1491
43b	1	1	-	237574-9	••Skruv	••Screw	2		1492
44	1	1	-	237378-5	•Gummiring	•Rubber ring	S		1500
45	1	1	-	237379-3	•Gummibricka	•Rubber washer	S		1510
46	2	2	-	71717-3	•Skruv	•Screw	2		1520
47	2	2	-	955946-9	•Låsbricka	•Lock washer	S		1530
48	1	1	-	237380-1	•Justerskruv	•Adjuster screw	1		1540
49	1	1	-	237381-9	•Fjäder	•Spring	2		1550
50	1	1	-	237567-3	•Nålventil	•Needle valve		(237382)	1560
51	1	1	-	237311-6	•Bricka	•Washer	S		1570
52	1	1	-	237292-8	•Flottör	•Float	1		1580
53	1	1	-	237293-6	•Axel	•Shaft	1		1590
54	1	1	-	237295-1	•Flottörhus	•Float housing	4		1600
55	1	1	-	237294-4	•Packning	•Gasket	S		2010