



VOLVO PARTS
1 021 13214

Sida	Grupp	Cylinderlock			Cylinder head			Illustration 13214	0250	
14	2a							1975-12		
Page	Group									
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	B30 B30A	B30E B30F								
1	1	-	-	-	430104-0	Cylinderlock	Cylinder head		ALT 1 MÄRKT 430104. ALT 2 MÄRKT 430105. ERS AV 1 ST 461340-2. MÄRKT 461340. MÄRKT 461537. B30E. ALT 1 MÄRKT E ALT2 MÄRKT 461003. B30E. MÄRKT 461342. ERS AV 1 ST 461539-9, 1 ST 462744-4, 1 ST 940114-2. B30E. MÄRKT 461539. B30F. MÄRKT 461344. ERS AV 1 ST 461541-5, 1 ST 462744-4, 1 ST 940114-2. B30F. MÄRKT 461541. B30F. MÄRKT 461288.	1010 1015 1016 1017 1018 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1031 1032 1033 1035 1038
	1	-	-	-	461340-2	Cylinderlock	Cylinder head			
	1	-	-	-	461537-3	Cylinderlock	Cylinder head			
	-	1	-	-	461003-6	Cylinderlock	Cylinder head			
	-	1	-	-	461342-8	Cylinderlock	Cylinder head			
	-	-	-	-						
	-	-	-	-						
	-	1	-	-	461539-9	Cylinderlock	Cylinder head			
	-	1	-	-	461344-4	Cylinderlock	Cylinder head			
	-	1	-	-	461541-5	Cylinderlock	Cylinder head			
	-	1	-	-	461288-3	Cylinderlock	Cylinder head			
2	6	6	-	-	419652-3	•Ventilstyrning, insug	•Valve guide, intake	1	NR 1, 3, 5, 7, 9, 11	1039
3	6	6	-	-	419653-1	•Ventilstyrning, utblåsn	•Valve guide, exhaust	1	NR 2, 4, 6, 8, 10, 12	1050
4	1	1	-	-	430024-0	•Vattenfördelningsrör	•Water distributor pipe			1060
5	2	2	-	-	418717-5	•Expansionsplugg	•Expander plug	1	D 35	1070
6	1	1	-	-	418718-3	•Expansionsplugg	•Expander plug		D 45	1080
6a	-	6	-	-		•Sätessring	•Seat ring	8	CYLINDER HEAD 461288.	1085
7	1	-	-	-	418213-5	Tätningssfläns	Seal flange	3		1090
8	1	-	-	-	418214-3	Packning	Gasket	S		1100
9	2	-	-	-	955512-9	Skruv	Screw	0		1110
10	2	-	-	-	941906-0	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		1120
11	6	-	-	-	419639-0	Insugningsventil	Inlet valve	1	NR 1, 3, 5, 7, 9, 11	1130
	-	6	-	-	419766-1	Insugningsventil	Inlet valve	1	NR 1, 3, 5, 7, 9, 11	1140
12	6	-	-	-	419640-8	Utblåsningsventil	Exhaust valve	1	NR 2, 4, 6, 8, 10, 12	1150
	-	6	-	-	419735-6	Utblåsningsventil	Exhaust valve	1	NR 2, 4, 6, 8, 10, 12	1160
13	12	-	-	-	403717-2	Ventilfjäder	Valve spring	1		1170
	-	12	-	-	418737-3	Ventilfjäder	Valve spring		CH-132566.	1180
	-	12	-	-	403717-2	Ventilfjäder	Valve spring		CH 132567-.	1185
14	12	12	-	-	460181-1	Bricka	Washer		(419644)	1190
15	24	24	-	-	419643-2	Lås	Lock	1		1200
16	12	12	-	-	419702-6	Ventiltätning	Valve seal	S		1210
17	6	6	-	-	418206-9	Lagerbock	Bearing bracket			1220
18	6	6	-	-	191689-9	Skruv	Screw	0		1.
19	1	1	-	-	430026-5	Vipparmsaxel	Rocker arm shaft	4		1240
20	2	2	-	-	955083-1	•Hattplugg	•Plug	0		1250
21	6	6	-	-	418301-8	Vipparm	Rocker arm	3	NR 1, 3, 5, 7, 9, 11	1260
22	6	6	-	-	418298-6	Vipparm	Rocker arm	3	NR 2, 4, 6, 8, 10, 12	1270
23	12	12	-	-	418297-8	•Bussning	•Bushing	3		1280
24	12	12	-	-	418286-1	•Kulbult	•Ball stud	1		1.
25	12	12	-	-	921781-1	•Mutter	•Nut	0		1300
26	5	5	-	-	418426-3	Fjäder	Spring	4		1310
27	2	2	-	-	411140-7	Fjäder	Spring	4		1320
28	2	2	-	-	914456-9	Låsring	Circlip	S		1330