



VOLVO PARTS
1 021 11716



Sida	Grupp	Cylinderlockspackningar och tillhörande tätningssringar			Cylinder head gaskets and related seals			Illustration 11716	0400
22	2a							1975-03	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
1	1	-	-	-	430107-3	B30, B30A, ALT 1 •Cylinderlockspackning	B30, B30A, ALT 1 •Cylinder head gasket	ROT 97-100	1010
2	1	-	-	-	430172-7	•Tätningssring	•Seal ring	TJ 0.8	1020
3	1	-	-	-	430018-2	•Tätningssring	•Seal ring	TJ 8.5	1030
	-	-	-	-				TJ 8.5	1040
	-	-	-	-					1050
1	1	-	-	-	430260-0	B30, B30A, ALT 2 •Cylinderlockspackning	B30, B30A, ALT 2 •Cylinder head gasket	ROT 90-97	1060
2	1	-	-	-	430230-3	•Tätningssring	•Seal ring	TJ 2.0	1070
3	1	-	-	-	430229-5	•Tätningssring	•Seal ring	TJ 9.5	1080
	-	-	-	-				TJ 9.5	1090
	-	-	-	-					1100
1	1	-	-	-	430259-2	B30, B30A, ALT 3 •Cylinderlockspackning	B30, B30A, ALT 3 •Cylinder head gasket	ROT 85-90	1110
2	1	-	-	-	430273-3	•Tätningssring	•Seal ring	TJ 2.5	1120
3	1	-	-	-	430272-5	•Tätningssring	•Seal ring	TJ 10.0	1130
	-	-	-	-				TJ 10.0	1140
	-	-	-	-					1150
1	1	-	-	-	461056-4	B30E, ALT 1 •Cylinderlockspackning	B30E, ALT 1 •Cylinder head gasket	ROT 97-100	1160
2	1	-	-	-	430172-7	•Tätningssring	•Seal ring	TJ 0.8	1170
3	1	-	-	-	430018-2	•Tätningssring	•Seal ring	TJ 8.5	1180
	-	-	-	-				TJ 8.5	1190
	-	-	-	-					1200
	-	-	-	-					1210
	-	-	-	-				1) ROT 90-93, 85-90	1220
	-	-	-	-					1230
1	1	-	-	-	461618-1	B30F, ALT 1 •Cylinderlockspackning	B30F, ALT 1 •Cylinder head gasket	ROT 90-93	1240
2	1	-	-	-	430172-7	•Tätningssring	•Seal ring	TJ 1.2 (461174).	1250
3	1	-	-	-	430018-2	•Tätningssring	•Seal ring	TJ 8.5	1260
	-	-	-	-				TJ 8.5	1270
	-	-	-	-					1280
1	2	-	-	-	461618-1	B30F, ALT 2 •Cylinderlockspackning	B30F, ALT 2 •Cylinder head gasket	ROT 85-90	1290
2	1	-	-	-	430273-3	•Tätningssring	•Seal ring	TJ 2X1.2 (461174).	1300
3	1	-	-	-	430272-5	•Tätningssring	•Seal ring	TJ 10.0	1310

1. Vid åtgärd på B30E skall cylinderlocket ersättas av ett för B30F. Cylinderlockspackningar och tätningssringar enligt anvisning för B30F. When processing a B30E the cylinder head must be replaced by a cylinder head for the B30F. The cylinder head gaskets and seal rings should be used in accordance with the instructions for B30F engines. Lors de mesures prises sur le B30E, la culasse doit être remplacée par une culasse pour B30F. Les joints de culasses et rondelles d'étanchéité doivent être employés selon les indications concernant le B30F. Bei Massnahmen am B30E-Motor soll der Zylinderkopf durch einen B30F-Zylinderkopf ersetzt werden. Zylinderkopfdichtungen und Dichtungsringe werden lt. Anweisungen für den B30F-Motor verwendet. Al hacer reparaciones en los motores B30E la culata deberá substituirse por la correspondiente a los motores B30F. Las juntas de culata y anillos retén se utilizarán de acuerdo a las instrucciones correspondientes a los motores B30F.