



VOLVO PARTS
1 030 14123

Sida	Grupp	Strömförsörjnings- och startsystem			Power and starter systems		Illustration 14123	0100	
4	3						1975-12		
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	1	-	-	-	241532-1	Tändfördelare	Distributor	B30,B30A ERS AV 461660-3	0020
	1	-	-	-	243131-0	Tändfördelare	Distributor	B30E MOT.UTF 498102,498103 ERS AV 1ST 461526.	0040 0060 0080
					461526-6	Tändfördelare	Distributor	B30F MOT.UTF. 498100,498101 ERS AV 1ST 461527	0100 0120 0140
	1	-	-	-	461527-4	Tändfördelare	Distributor	B30E MOT.UTF 498166, 498167	0160 0180
						•Det sida 10, 1-H07	•Comps. page 10, 1-H07	B30F MOT.UTF 498164, 498165	0200 0220
	1	-	-	-	461567-0	Tändfördelare	Distributor	B30F MOT.UTF 498245	0240 0280
						•Det sida 12, 1-H09	•Comps. page 12, 1-H09		0300
2	1	-	-	-	925060-6	Tätningring	Seal ring	S	0320
3	1	-	-	-	418276-2	Fläns	Flange	4	0340
4	1	-	-	-	418265-5	Packning	Packing	S	0360
5	1	-	-	-	955515-2	Skruv	Screw	0	0380
6	1	-	-	-	941906-0	Fjädrande bricka	Resilient washer	0	0400
7	1	-	-	-	955825-5	Mutter	Nut	0	0420
8	2	-	-	-	955524-4	Skruv	Screw	0	0440
9	2	-	-	-	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer	TID UTF	0460
	1	-	-	-	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer	SEN UTF	0480
10	1	-	-	-		Skruvhjul	Worm	SE GRUPP 2A	0500
11a	570	-	-	-	192055-2	Gummislang	Rubber hose	1 6)	0520
	760	-	-	-	192055-2	Gummislang	Rubber hose	1 7) EXCL USA CAN EXCL B30E, B30F	0540 0560
	1	-	-	-	419853-7	Klammer	Clamp	CH 132567-	0580
46b	1	-	-	-	946795-2	Gummiring	Rubber ring	CH 132567-	0600
	830	-	-	-	192055-2	Gummislang	Rubber hose	1 B30E, B30F	0620
11b	630	-	-	-	192055-2	Gummislang	Rubber hose	1 6)	0640
	990	-	-	-	192055-2	Gummislang	Rubber hose	1 7) EXCL USA CAN	0660
11c	720	-	-	-	192055-2	Gummislang	Rubber hose	1 7) USA CAN	0680
11d	60	-	-	-	192055-2	Gummislang	Rubber hose	1 7) USA CAN	0700
11e	720	-	-	-	192055-2	Gummislang	Rubber hose	1 7) USA CAN	0720
12a	1	-	-	-	944270-8	T-rör	T-pipe	7) USA CAN	0740
12b	-	-	-	-		Urluftningsventil	Canister	SE GRUPP 2C	0760
13	1	-	-	-	237312-4	Nippel	Nipple	ERS AV 1ST 943513-2	0780
14	1	-	-	-	419447-8	Gummiring	Rubber ring		0800
14a	1	-	-	-	430271-7	Gummiring	Rubber ring		0820
15	1	-	-	-	241086-8	Tändspole	Ignition coil	CH-132566	0840
	1	-	-	-	462764-2	Tändspole	Ignition coil	CH 132567-	0860
16	1	-	-	-	945870-4	Skruv	Screw		0880
17	1	-	-	-	955894-1	Bricka	Washer		0900
18	1	-	-	-	241612-1	Förkopplingsmotstånd	Resistans	CH-132566	0920
	1	-	-	-	462765-9	Förkopplingsmotstånd	Resistans	CH 132567-	0940
19	2	-	-	-	941905-2	Fjädrande bricka	Resilient washer	TID UTF	0960
20	2	-	-	-	955137-5	Skruv	Screw	0	0980
20a	1	-	-	-	461582-9	Styrenhet	Steering unit	CH 132567-	1000
20b	3	-	-	-	946479-3	Skruv	Screw	CH 132567-	1020
20c	3	-	-	-	945626-0	Fjädermutter	Spring nut	CH 132567-	1040
21	-	-	-	-		Start- och rattlås	Ignition switch and column lock	SE SIDA 36	1060 1080
22	1	-	-	-	273542-1	Tändstiftssats	Sparkignition plug kit	B30, B30A, B30F	1100
	1	-	-	-	273544-7	Tändstiftssats, normal körning	Sparkignition plug kit, normal driving	B30E ALT 1. STD	1120 1140
	1	-	-	-	273543-9	Tändstiftssats, hård körning	Sparkignition plug kit, hard driving	B30E ALT 2.	1160 1180
	6	-	-	-		•Tändstift	•Sparkignition plug	S	1200
23	1	-	-	-	275659-1	Tändledningssats	Ignition cable kit	B30, B30A, B30F	1220

6. Ch -32399.

7. Ch 32400-.

Sida	Grupp	Strömförsörjnings- och	Power and starter systems	Illustration 14123	0100				
6	3	startsystem							
Page	Group			1975-12					
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
24	1	-	-	275663-3	Tändledningssats	Ignition cable kit	S	B30E	1240
25	1	-	-	954513-8	••Ledningssko	••High-tension cable	S		1260
26	2	-	-	241608-9	••Skyddsmuff	••Cable terminal	S		1280
27	6	-	-		•Tändledning, tändstift	•Ignition cable	S		1300
28	6	-	-	954513-8	••Ledningssko	••Cable terminal	S		1320
29	6	-	-	241608-9	••Skyddsmuff	••Cap	S	B30, B30A, B30F	1340
	6	-	-	461385-7	••Dämpmotstånd	••Damping resistans	S	B30E	1360
30	6	-	-	241605-5	••Dämpmotstånd	••Damping resistans	S		1380
31	6	-	-	241607-1	••Skyddsmuff	••Cap	1		1400
32	6	-	-	241606-3	••Skyddsmuff	••Cap	1		1420
32a	6	-	-	243009-8	Dämpmotstånd	Damping resistans		VENV	1440
32b	6	-	-	461385-7	Dämpmotstånd	Damping resistans		VENV (239333)	1460
32c	6	-	-	238403-0	Kåpa	Casing		VENV	1500
33	1	-	-		Växelströmgenerator	Alternator		SE SIDA 12, 1-H09	1520
34	1	-	-		Laddningsregulator	Charging relay		SE SIDA 12, 1-H09	1540
35	1	-	-	241615-4	Startmotor	Starter motor		CH- 130994 ERS AV	1560
	1	-	-	463856-5	Startmotor	Starter motor		1ST 463856-5	1580
	-	-	-		•Det sida 24, 1-H21	•Comps. page 24, 1-H21		CH 130995-	1600
36	2	-	-	940184-5	Skruv	Screw	0		1620
37	2	-	-	941909-4	Fjädrande bricka	Resilient washer	0		1640
38	2	-	-	940157-1	Mutter	Nut	0		1660
39	-	-	-		Batteri	Battery	8		1680
39a	1	-	-	1247553-9	Varningsdekal	Warning decal		USA,CAN	1700
40	-	-	-		Batterihylla	Battery cage		SE GRUPP 8	1720
41	1	-	-	679006-7	Fäste	Holder	3		1740
42	1	-	-	955526-9	Skruv	Screw	0		1760
43	1	-	-	955894-1	Bricka	Washer	0		1780
44	1	-	-	955921-2	Bricka	Washer	0		1800
45	1	-	-	680895-0	Batteriledning	Battery cable		CH- 29351 EXCL USA CAN	1820
	1	-	-	687292-3	Batteriledning	Battery cable		ERS AV 1ST 687292-3	1840
	1	-	-	682675-4	Batteriledning	Battery cable		CH 29352-52789	1860
	1	-	-	687293-1	Batteriledning	Battery cable		EXCL USA CAN	1880
	1	-	-	1214209-7	Batteriledning	Battery cable		CH- 29559 USA CAN	1900
45a	1	-	-	105154-9	•Skruv	•Screw		ERS AV 1ST 687293-1	1920
	1	-	-	940319-7	•Skruv	•Screw		CH 29560-52789	1940
45b	1	-	-	151205-2	•Mutter	•Nut		USA CAN	1960
	1	-	-	940320-5	•Mutter	•Nut		CH 52790-	1980
45c	1	-	-	1214033-1	Kåpa	Casing		(1210154)	2000
46	2	-	-	943306-1	Klammer	Clamp	0		2040
46a	1	-	-	419853-7	Klammer	Clamp		TID UTF 5/16	2060
47	2	-	-	190665-0	Skruv	Screw	0	SEN UTF 1/4	2080
48	1	-	-	943412-7	Stomledning	Earth cable		TID UTF 5/16	2100
	1	-	-	955523-6	Skruv	Screw		SEN UTF 1/4	2120
49	1	-	-	942624-8	Flänsskruv	Flange screw		CH 82201	21
	1	-	-	960141-0	Bricka	Washer			2100
50	1	-	-	190339-2	Stomledning	Earth cable	3		2180
51	1	-	-	955524-4	Skruv	Screw			2180
52	1	-	-	944012-4	Flänsskruv	Flange screw			2200
53	1	-	-	941907-8	Fjädrande bricka	Resilient washer			2220
54	1	-	-	673580-7	Gummikåpa	Rubber casing	1		2240
55	1	-	-	957214-0	Klammer	Clamp	0	TID UTF	2260
	1	-	-	951191-6	Klammer	Clamp	0	SEN UTF	2280
56	1	-	-	190665-0	Skruv	Screw	0	TID UTF	2300
57	1	-	-	955921-2	Bricka	Washer	0		2320
	1	-	-				0	EXCL USA CAN	2340
	1	-	-				0	USA CAN	2360
	1	-	-				0		2380
	1	-	-				0		2400
	1	-	-				0		2420
	1	-	-				0		2440
	1	-	-				0		2460
	1	-	-				0		2480



Sida	Grupp	Strömförsörjnings- och		Power and starter systems		Illustration 14123	0100	
8	3	startsystem				1975-12		
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Detalj nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
58	1	-	-	955782-8	Mutter	Nut	0	
59	1	-	-	714529-5	Gummibandklammer	Rubber band clamp		VST

2500
2520