



VOLVO PARTS
 1 040 31115
 (105:3)

Sida Page	Grupp Group	Växellåda BW55				Gearbox BW55				Illustration	0730
96	4	1208189, 1208197, 1208198, 1208218.				1208189, 1208197, 1208198, 1208218.				31115	
										1984-12	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
	1208 189 BW	1208 197 BW	1208 198 BW	1208 218 BW							
1	1	-	-	-	1208189-9	Växellåda	Gearbox		5	MARKED 023	0020
	-	1	-	-	1208197-2	Växellåda	Gearbox		5	MARKED 022	0040
	-	-	1	-	1208198-0	Växellåda	Gearbox			MARKED PP22	0060
	-	-	-	1	1208218-6	Växellåda	Gearbox		5	MARKED 025	0080
2	1	-	-	1	1233391-0	.Konverter	.Converter		4	(1233000)	0100
	1	-	-	-	5003558-3	.Konverter, utbytesenhet	.Converter, exchange unit		9		0110
	-	1	1	-	1233379-5	.Konverter	.Converter		4		0115
3	1	-	-	1	1233001-5	.Konverterkåpa	.Converter housing		5		0120
	-	1	1	-	1233330-8	.Konverterkåpa	.Converter housing		5		0140
4	2	1	1	2	1233328-2	.Skyddsnet	.Stone guard		5		0140
5	4	-	-	-	955318-1	.Skruv	.Screw		2	M10 X 30	0200
	-	4	4	4	955319-9	.Skruv	.Screw		2	M10 X 36	0220
	-	2	-	-	955342-1	.Skruv	.Screw		2	M12 X 40	0240
	-	2	2	2	955343-9	.Skruv	.Screw		2	M12 X 45	0260
6	4	4	4	4	941908-6	.Låsbricka	.Lock washer		2		0280
	2	2	2	2	940280-1	.Fjädrande bricka	.Resilient washer		2		0280
7	-	-	-	-		.Hus med planetväxel	.Housing with planetary gear			SE SIDA 110, 4-E15	0320
	-	-	-	-		..Mellangavel- utgående axel	..Centre section- output shaft			SE SIDA 116, 4-E21	0340
	-	-	-	-		.Pumphus-kopplingshus	.Pump housing- clutch housing			SE SIDA 122, 4-F03	0360
8	1	-	-	1	1233374-6	.Bakre hus	.Extension housing		8	ERS AV 1277665-4	0400
	-	1	1	-	1233374-6	.Bakre hus	.Extension housing		8	ERS AV 1 ST 1239637-0, 1 ST 1239883-0, 1 ST 1239884-8	0450
					235878-6	..Bussning	..Bushing		3		0456
10	1	1	1	1	235728-3	.Tätningssring	.Seal ring		S3		0460
11	1	1	1	1		.Packning	.Gasket		S8		0500
12	6	6	6	6	1233138-5	.Skruv	.Screw		3		0520
13	6	6	6	6	1233139-3	.Låsbricka	.Lock washer		3		0540
14	1	-	-	-	1233295-3	.Kontrollsystem	.Valve bodies, cpl		8	VXL NR-1038	0560
	1	-	-	-	1233371-2	.Kontrollsystem	.Valve bodies, cpl		8	ERS AV 1ST 1233389-4	0580
	1	-	-	-	1233389-4	.Kontrollsystem	.Valve bodies, cpl		4	VXL NR 1039-28661	0600
	-	1	-	-	1233296-1	.Kontrollsystem	.Valve bodies, cpl		8	ERS AV 1ST 1233389-4	0620
	-	1	-	-	1233371-2	.Kontrollsystem	.Valve bodies, cpl		8	VXL NR 28662-	0640
	-	1	-	-	1233389-4	.Kontrollsystem	.Valve bodies, cpl		4	VXL NR-1354.	0680
	-	1	-	-	1233389-4	.Kontrollsystem	.Valve bodies, cpl		8	ERS AV 1ST 1233389-4	0700
	-	1	-	-	5003562-5	.Kontrollsystem, utbytesenhet	.Valve bodies, cpl, exchange unit		9	VXL NR 1355-1955	0720
	1	-	-	-	5003562-5	.Kontrollsystem, utbytesenhet	.Valve bodies, cpl, exchange unit		9	ERS AV 1ST 1233389-4	0740
	-	-	-	1	5003561-7	.Kontrollsystem, utbytesenhet	.Valve bodies, cpl, exchange unit		9	VXL NR 1956-	0750
	-	-	1	-	1233296-1	.Kontrollsystem	.Valve bodies, cpl		8	VXL NR 1956-	0750
	-	-	-	1	1233297-9	.Kontrollsystem	.Valve bodies, cpl		8	VXL NR 28662-	0750
	-	-	-	1	1233370-4	.Kontrollsystem	.Valve bodies, cpl		8	VXL NR 28662-	0750
	-	-	-	1	1233388-6	.Kontrollsystem	.Valve bodies		4	VXL NR 2516-	0758
	-	-	-	-		..Det se sida 154, 4-G11	..Comps page 154, 4-G11				0759
15	1	1	1	1	955278-7	.Skruv	.Screw		2	VXL NR 2516-	0760
	3	3	3	3	955276-1	.Skruv	.Screw		2	ERS AV 1ST 1233389-4	0780
	11	11	11	11	955275-3	.Skruv	.Screw		2	VXL NR OMKR-2000	0800
	2	2	2	2	955274-6	.Skruv	.Screw		2	ERS AV 1ST 1233388-6.	0820
16	1	1	1	1	1233336-5	.Mellandel	.Spacer, oil strainer		4	VXL NR 2000-2515	0840
17	1	1	1	1	1233337-3	.Packning	.Gasket		3	ERS AV 1ST 1233388-6.	0860
18	1	1	1	1	1233394-4	.Oljesil	.Oil strainer		4	VXL NR 2000-2515	0880
19	5	5	5	5	955250-6	.Skruv	.Screw		2	(1233211)	0900

Sida Page	Grupp Group	Växellåda BW55				Gearbox BW55				Illustration	9730
		1208189, 1208197, 1208198, 1208218.				1208189, 1208197, 1208198, 1208218.					
98	4									31115	
1984-12											
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
	1208 189 BW	1208 197 BW	1208 198 BW	1208 218 BW							
20	1	-	-	-	1239933-3	.ReglagevajerControl wire	4		(1233359)	1060
	-	1	1	1	1233390-2	.ReglagevajerControl wire	3		(1233217)	1080
21	1	1	1	1	1220513-4	.KabelstoppCable stop	4			1100
22	1	1	1	1	1233141-9	.O-ringO-ring	3			1120
23	1	1	1	1		.KamCam			SE SIDA 158, 4-G15	1140
24	1	-	-	1	1233322-5	.VäxelväljaraxelGear selector shaft	8		ERS AV 1ST 1233321-7, 1ST 1233376-1, 1 ST 1233384-5 1ST 381882-0.	1160 1180 1200 1220
	-	1	1	-	1233321-7	.VäxelväljaraxelGear selector shaft	4			1240
25	1	-	-	-	1233112-0	.VäxelväljarkamGear selector shaft	8		ERS AV 1ST 1233376-1, 1ST 1233321-7, 1 ST 1233384-5 1ST 381882-0.	1 1280 1300 1320
	-	1	1	1	1233376-1	.VäxelväljarkamGear selector cam	3			1340
25a	-	1	1	1	1233098-1	..LåsringCirclip	3		(1233377)	1360
26	1	1	1	1	1233384-5	.LåspinneLock spring	3		(1233318) D 5MM	1
27	2	2	2	2	1233064-3	.TätningringSeal ring	S 3			1420
28	1	1	1	1		.Fjäderspär, med rulleSpring catch, with roller			SE SIDA 158, 4-G15	1440
29	1	1	1	1	1233294-6	.ParkeringspärCatch	3			1460
30	1	1	1	1	1233116-1	.LagertappBearing pin	3			1480
31	1	1	1	1	1233117-9	.LåsringLock ring	3			1500
32	1	1	1	1	1233403-3	.VridfjäderTorsion spring	3			1520
33	1	1	1	1	1233292-0	.TryckstångThrust rod	8		ERS AV 1ST 1233404-1	1540 1560
34	1	1	1	1	1233121-1	..FjäderSpring	4			1580
35	1	1	1	1		..TryckhylsaThrust sleeve	8			1600
36	1	1	1	1	951932-3	..LåspinneLock pin	2			1620
37	1	1	1	1	1233404-1	.TryckstångThrust rod	4			1640
38	1	1	1	1	1233124-5	.LåsplattaLock plate	3			1660
39	2	2	2	2	955271-2	.SkruvScrew	2			1680
40	2	2	2	2	941906-0	.Fjädrande brickaResilient washer	2			1700
41	1	1	1	1	1233333-2	.OljesumpOil pan	8		49) ERS AV 1233415-7	1730
	1	1	-	1	1233415-7	.OljesumpOil pan	4		50)	1740
41a	1	1	-	1	1233417-3	..ProppPlug	2		50)	1760
41b	1	1	-	1	235858-8	..BrickaWasher	3		50)	1780
42	1	1	1	1	235739-0	.MagnetMagnet	4			1800
43	1	1	1	1	1233383-7	.PackningGasket	S 3			1
44	14	14	14	14	1233214-4	.SkruvScrew				1820
45	14	14	14	14	941906-0	.Fjädrande brickaResilient washer	2			1860
46	1	1	1	1		.Fjäder, 2:an, B2Spring, 2:nd gear, B2	S			1880
47	1	1	1	1	1233313-4	.Ackumulatorkolv, 2:an, B2Accumulator piston, 2:nd gear, B2	3			1900 1920
48	1	1	1	1	1233223-5	.KolvringPiston ring	S 3			1940
49	1	1	1	1	1233221-9	.KolvringPiston ring	S 3			1960
50	1	-	-	1	1233144-3	.Fjäder, 3:an, C2Spring, 3:rd gear, C2	S 8			1980
51	1	1	1	1	1233314-2	.Ackumulatorkolv, 3:an, C2Accumulator piston, 3:rd gear, C2	3			2000 2020
52	1	1	1	1	1233312-6	.KolvringPiston ring	S 3			2040
53	1	1	1	1	1233320-9	.KolvringPiston ring	S			2060
54	1	1	1	1		.Fjäder, 1:an, C1Spring, 1:st gear, C1	S			2080
55	1	1	1	1	1233380-3	.Ackumulatorkolv, 1:an, C1Accumulator piston, 1:st gear, C1	4			2100 2120
56	1	1	1	1	1233222-7	.KolvringPiston ring	S 3			2140
57	1	1	1	1	273730-2	Kolvringsats	Piston ring kit	3			2160
58	1	-	-	1	273611-4	Fjädersats, ackum.	Spring kit, accum.	3			2180
	-	1	1	-	273690-8	Fjädersats, ackum.	Spring kit, accum.	4			2200 2220

240 - 260 series
1979 - 1984

Reservdelskatalog
Parts Catalogue

4-E05

VOLVO

Sida Page		Grupp Group		Växellåda BW55 1208189, 1208197, 1208198, 1208218.		Gearbox BW55 1208189, 1208197, 1208198, 1208218.		Illustration 31115 1984-12		0730	
100		4									
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
	1208 189 BW	1208 197 BW	1208 198 BW	1208 218 BW							
	1	1	1	1		Tätning och O-ringsatts Packningssatts	Rubber ring and Oil seal kit Gasket kit			SE SIDA 120, 4-F01 SE SIDA 120, 4-F01	2240 2260 2280