



VOLVO PARTS  
 1 030 34144  
 (103:2)

Sida Page	Grupp Group	Strömförsörjnings-och startsystem B17, B19, B21, B23,		Power and starter system B17, B19, B21, B23,		Illustration	0125			
12	3	15)		15)		34144 1984-12				
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
1	1	-	-	-		Tändfördelare.....	Distributor.....		SE SIDA 24, 3-B01	0020
2	1	-	-	-	949659-7	O-ring.....	O-ring.....	2	(925065)	0040
3	1	-	-	-	955296-9	Skruv.....	Screw.....	2		0060
4	1	-	-	-	960141-0	Bricka.....	Washer.....	2		0080
5	1	-	-	-	1219680-4	Positionsgivare.....	Position sender.....	3	L600 MM	0100
	1	-	-	-	1219678-8	Positionsgivare.....	Position sender.....	3	L690 MM	0120
6	1	-	-	-	1219674-7	Konsol.....	Bracket.....	4		0140
7	1	-	-	-	948305-8	Hylsisolator.....	Sleeve insulator.....	2		0160
8	1	-	-	-	1219677-0	Skyddslock.....	Protector cover.....	2		0180
9	ERF	-	-	-	192055-2	Vakuumslang.....	Vacuum hose.....	2	DI3, DY8,3	0200
	ERF	-	-	-	948958-4	Vakuumslang.....	Vacuum hose.....	2	DI4, DY9,2	0220
10	1	-	-	-	1266008-0	Skarvnippel.....	Joint nipple.....	2		0240
11	1	-	-	-	1219567-3	Fördröjningsventil, grön.....	Delay valve..... green.....	2	ALT 1	0260
	1	-	-	-	269740-7	Fördröjningsventil, vit.....	Delay valve..... white.....	2	ALT 2	0300
	1	-	-	-	1276311-6	Fördröjningsventil, gul.....	Delay valve..... yellow.....	2	ALT 3	0320
12	1	-	-	-	1219230-8	Tändspole.....	Ignition coil.....	2	BOSCH	0380
	1	-	-	-	1336137-3	Tändspole.....	Ignition coil.....	2	CHRYSLER (1306058)	0400
13	1	-	-	-	1306056-1	Klamma.....	Clamp.....	4	EXCL TURBO	0440
14	1	-	-	-	947243-2	Skruv.....	Screw.....	2	L16	0460
15	3	-	-	-	958244-6	Skruv.....	Screw.....	2	L13	0480
16	1	-	-	-	1306697-2	Konsol.....	Bracket.....	4	TURBO	0500
17	1	-	-	-	947243-2	Skruv.....	Screw.....	2	L16	0520
18	3	-	-	-	958244-6	Skruv.....	Screw.....	2	L13	0540
19	1	-	-	-	6639218-4	Kondensator avstörning.....	Capacitor, suppression.....	1		0560
20	1	-	-	-	1332135-1	Kondensator.....	Capacitor.....	1	18) B21F, EXCL TURBO, CHRYSLER IGNITION	0600
21	1	-	-	-	1266714-3	Styrenhet.....	Control unit.....	2	BOSCH IGNITION, K-JETRONIC	0620
22	1	-	-	-	1266065-0	Skyddskåpa.....	Casing.....			0640
23	3	-	-	-	955126-8	Skruv.....	Screw.....	2		0660
24	1	-	-	-	1317873-6	Styrenhet.....	Control unit.....	2	B21F CHRYSLER IGNITION (1306057)	0700
	1	-	-	-	1317874-4	Styrenhet.....	Control unit.....	2	18) CHRYSLER IGNITION L-JETRONIC	0720
	1	-	-	-	1317295-2	Styrenhet.....	Control unit.....	2	B23F VXL AUTO	0740
	1	-	-	-	1346105-8	Styrenhet.....	Control unit.....	2	B23F VXL MAN	0800
24a	-	-	-	-	1324909-9	Hylsa, kontaktdon.....	Sleeve, connecting unit.....	2	CHRYSLER IGNITION	0820
25	1	-	-	-	1306508-1	Konsol.....	Bracket.....	4	CHRYSLER IGNITION	0840
26	1	-	-	-	1306694-9	Konsol.....	Bracket.....	4	CHRYSLER IGNITION	0860
27	1	-	-	-	946544-4	Skruv.....	Screw.....	2		0880
28	2	-	-	-	958244-6	Skruv.....	Screw.....	2		0920
29	1	-	-	-	1306821-8	Konsol.....	Bracket.....	4	CHRYSLER IGNITION	0940
30	1	-	-	-	1332520-4	Konsol.....	Bracket.....	4	B23F	0960
31	3	-	-	-	955126-8	Skruv.....	Screw.....	2		0980
32	2	-	-	-	949444-4	Skruv.....	Screw.....	2	B23F	1000
33	1	-	-	-	1306147-8	Förkopplingsmotstånd.....	Series resistance.....	2	B17A B19A B21A B23A	1020
	1	-	-	-	1266014-8	Förkopplingsmotstånd.....	Series resistance.....	2	B21F	1040
34	2	-	-	-	190665-0	Skruv.....	Screw.....	2		1060
35	1	-	-	-		Ratt-och startlås.....	Column lock and ignition switch.....		SE SIDA 152, 3-G09	1080
36	1	-	-	-	273597-5	Tändstiftssats.....	Spark plug kit.....	1	B17A B19A B21A B23A, B21F USA CITY DRIVING	1100
	1	-	-	-	273596-7	Tändstiftssats.....	Spark plug kit.....	1	B19E, B19ET, B21E, B21ET, B21F, EXCL USA	1140
	1	-	-	-						1160
	1	-	-	-						1180

Sida Page	Grupp Group	Strömförsörjnings-och startsystem B17, B19, B21, B23, 15)	Power and starter system B17, B19, B21, B23, 15)	Illustration 34144 1984-12	0125					
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
37	1	-	-	273591-8	Tändstiftssats	Spark plug kit		1	B23E, ERS AV 273596	1200
	1	-	-	273594-2	Tändstiftssats	Spark plug kit		1	B21F, B21FT USA, B23F	1220
	4	-	-		.Tändstift	.Spark plug	S			1240
	-	-	-	275685-6	Tändledningssats	Ignition cable kit		1	B17 B19 B21A B21E,F EXCL TURBO, BOSCH IGNITION, B23	1260 1280 1300 1320
	1	-	-	275692-2	Tändledningssats	Ignition cable kit		1	(275687) B21F EXCL TURBO CHRYSLER IGNITION	1340 1360 1380
38	-	-	-	275686-4	Tändledningssats	Ignition cable kit		1	B21E,F TURBO	1420
39	4	-	-		.Tändledningar	.Ignition cables	S			1440
40	1	-	-	461385-7	..Dämpmotstånd	..Damping resistance	S	1		1460
41	-	-	-	1219778-6	..Dämpmotstånd	..Damping resistance	S	1		1480
	-	-	-		.Tändledning	.Ignition cable				1500
	-	-	-		tändspole	coil- distributor				1520
	-	-	-		tändfördelare					1540
42	1	-	-		Konsol	Bracket		8		1560
43	1	-	-	1317452-9	Clips	Clip		3		1580
44	2	-	-	463858-1	Konsol	Bracket		2		1600
45	2	-	-	1266019-7	Hållare	Holder		2		1620
46	1	-	-	1219375-1	Konsol	Bracket		2		1640
47	130	-	-	1219815-6	Skyddsslang	Protector hose		3		1660
48	1	-	-	1266020-5	Hållare	Holder		2	B19E B21E B23E	1680
49	1	-	-	947687-0	Hållare	Holder		2	B21E B23E VST	1700
50	1	-	-	1346707-1	Startmotor	Starter motor		8	BOSCH O 001 311 103 (463856)	1720 1740
	-	-	-		.Det se sida 28, 3-B05	.Comps page 28, 3-B05				1760
	1	-	-	5001599-9	Startmotor	Starter motor		9		1780
	-	-	-		(utbytesenhet)	(exchange unit)				1800
	1	-	-	1306503-2	Startmotor	Starter motor		8	HITACHI	1820
	-	-	-		.Det se sida 30, 3-B07	.Comps page 30, 3-B07				1840
	1	-	-	5002046-0	Startmotor	Starter motor		9		1860
	-	-	-		(utbytesenhet)	(exchange unit)				1880
51	2	-	-	955352-0	Skruv	Screw		2		1900
52	2	-	-	940280-1	Fjädrande bricka	Resilient washer		2		1920
53	2	-	-	955784-4	Mutter	Nut		2		2000
54	1	-	-		Växelströmgenerator	Alternator with			SE SIDA 50, 3-C03	2020
	-	-	-		med upphängning	mountings				2040
55	1	-	-		Laddningsregulator	Charging relay			SE SIDA 50, 3-C03	2060
56	1	-	-		Ledning,tändspole- avbrytare	Lowtension cable		8	B17A B19A B21A	2100 2120
57	2	-	-	949210-9	.Ledningssko	.Cable terminal		1	(956953)	2140
58	1	-	-	959046-4	.Ledningsskoskydd	.Cable terminalcap		2		2160
59	2	-	-	664425-6	Gummibussning	Rubber bushing		3	B17A B19A B21A	2180
60	1	-	-	1235719-0	Batteri, torrt underhållsfritt	Battery, dry maintenance free		1	60AH (1235272)	2200
	1	-	-	1235780-2	Batteri, torrt underhållsfritt	Battery, dry maintenance free		1	70AH	2220
	1	-	-	1259533-6	Batteri, torrt underhållsfritt	Battery, dry maintenance free		1	88AH	2240
61	1	-	-	1315003-2	Fästplåt	Anchorange plate		4	(1247172)	2260
62	1	-	-	1247171-0	Skruv	Screw		2	L260	2280
63	1	-	-	945717-7	Hållare	Holder		2		2300
64	1	-	-	1258363-9	Batteriledning, +	Battery cable, +		3	EXCL B23F	2320
	1	-	-	1323822-5	Batteriledning, +	Battery cable, +		3	B23F	2340
65	1	-	-	948328-0	.Skruv	.Screw		2		2360
66	1	-	-	948329-8	.Mutter	.Nut		2		2380
67	1	-	-	1215207-0	Batteriledning, -	Battery cable, -		3		2400
68	1	-	-	948328-0	.Skruv	.Screw		2		2420

Sida Page	Grupp Group	Strömförsörjnings-och startsystem B17, B19, B21, B23, 15)	Power and starter system B17, B19, B21, B23, 15)	Illustration 34144 1984-12	0125					
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
69	1	-	-	-	948329-8	.Mutter.....	.Nut.....	2		2400
70	1	-	-	-	949045-9	Jordledning.....	Earth cable.....	3	B21 L230	2420
71	1	-	-	-	941907-8	Fjädrande bricka.....	Resilient washer.....	2		2440
72	1	-	-	-	955782-8	Mutter.....	Nut.....	2	EXCL B23F	2460
	1	-	-	-	948329-8	Mutter.....	Nut.....	2	B23F M6-5	2480
73	1	-	-	-	946485-0	Skruv.....	Screw.....	2	L12	2500
74	1	-	-	-	942605-7	Bricka.....	Washer.....	2		2520
75	1	-	-	-	940148-0	Skruv.....	Screw.....	2	UAC M10X16	2540
	1	-	-	-	940133-2	Skruv.....	Screw.....	2	MAC 3/8 UNC 16	2560
76	1	-	-	-	941908-6	Fjädrande bricka.....	Resilient washer.....	2		2580
	1	-	-	-	942336-9	Fjädrande bricka.....	Resilient washer.....	2		2600
77	1	-	-	-	673580-7	Kåpa.....	Casing.....	2		2620
78	1	-	-	-	1259727-4	Kåpa.....	Casing.....	2	EXCL B23F	2640
	1	-	-	-	1323015-6	Kåpa.....	Casing.....	2	B23F	2660
79	1	-	-	-	952629-4	Klamma.....	Clamp.....	2		2680
80	1	-	-	-	947243-2	Skruv.....	Screw.....	2		2700
81	1	-	-	-	419853-7	Klamma.....	Clamp.....	2	B21E B23E	2720
82	1	-	-	-	1317296-0	Knackningsgivare.....	Knock sensor.....	3	20) B23F	2740