



VOLVO PARTS
 1 021 37121
 (101:5)

Sida Page		Grupp Group				Cylinderhuvud		Cylinder head		Illustration	
32		2a				B17, B19, B21, B23		B17, B19, B21, B23		37121 1984-12	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
	B17	B19	B21	B23							
1	1	1	-	-	1276118-5	Cylinderhuvud, kmpl (ej pulsair)	Cylinder head, cpl (not pulsair)	3		B17, B19A. EXCL B19A(498996,498997)	0020 0040
	-	-	1	-	1276118-5	Cylinderhuvud, kmpl (ej pulsair)	Cylinder head, cpl (not pulsair)	3		B21A. EXCL B21A(498758, 498759,498814,498815, 498864,498865,498914, 498915,498918,498919, 498940-498943,498980, 498981,498984,4989841, 4989880-4989883,4989908)	0060 0080 0100 0120 0140 0160 0180 0200
	-	-	-	1	1276118-5	Cylinderhuvud, kmpl (ej pulsair)	Cylinder head, cpl (ej pulsair)	3		B23A. EXCL B23A(498910, 498911,498968,498969, 4989808,4989809,4989830, 4989831)	0 0240 0260 0280 0300
	1	1	1	1	5001709-4	Utbytescylinder- huvud, kmpl	Exchange cylinder head, cpl	9		FÖR/FOR 1276118-5	0320 0
	-	1	-	-	1277603-5	Cylinderhuvud, kmpl (ej pulsair)	Cylinder head, cpl (not pulsair)	3		B19K	0380 0400
	-	-	1	-	1277603-5	Cylinderhuvud, kmpl (ej pulsair)	Cylinder head, cpl (not pulsair)	3		B21A(4989840,4989841, 4989908)	0420 0440
	-	1	1	-	5002796-0	Utbytescylinder- huvud, kmpl	Exchange cylinder head, cpl	3		FÖR/FOR 1277603-5	0460 0480
	-	1	-	-	1317496-6	Cylinderhuvud, kmpl (pulsair)	Cylinder head, cpl (pulsair)	3		B19A(498996,498997)	0500 0520 0540
	-	1	-	-	5001955-3	Utbytescylinder- huvud, kmpl	Exchange cylinder head, cpl			FÖR/FOR 1317496-6	0560 0580 0600
	-	-	1	-	1276119-3	Cylinderhuvud, kmpl (pulsair)	Cylinder head, cpl (pulsair)	3		B21A(498758,498759, 498814,498815) ERS AV 1 ST 1317496-6, 1 ST 952076-8	0620 0640 0660 0680 0700
	-	-	1	-	1317496-6	Cylinderhuvud, kmpl (pulsair)	Cylinder head, cpl (pulsair)	3		B21A(498864,498865, 498914,498915,498918, 498919,498940-498943, 498980,498981,498980- 4989883)	0720 0740 0
	-	-	-	1	1317496-6	Cylinderhuvud, kmpl (pulsair)	Cylinder head, cpl (pulsair)	3		B23A(498910,498911, 498968,498969,4989808, 4989809,4989830,4989831)	0800 0820 0840 0860
	-	-	1	1	5001955-3	Utbytescylinder- huvud, kmpl	Exchange cylinder head, cpl			FÖR/FOR 1317496-6	0920 0940
	-	1	1	-	463876-3	Cylinderhuvud, kmpl (ej pulsair)	Cylinder head, cpl (not pulsair)	3		B19E, B21E. EXCL B19E(499836, 499837), EXCL TURBO	0960 0980
	-	1	1	-	5001441-4	Utbytescylinder- huvud, kmpl	Exchange cylinder head, cpl	9		FÖR/FOR 463876-3	1000 1020 1040
	-	1	-	-	1277643-1	Cylinderhuvud, kmpl (ej pulsair)	Cylinder head, cpl (not pulsair)	3		B19E(499836),499837)	1060 1080
	-	1	-	-	5002794-5	Utbytescylinder- huvud, kmpl	Exchange cylinder head, cpl	3		FÖR/FOR 1277643-1	1100 1120 1140
	-	-	-	1	1276307-4	Cylinderhuvud, kmpl (ej pulsair)	Cylinder head, cpl (not pulsair)	3		B23E(498786,498834)	1160 1180
	-	-	-	1	5002267-2	Utbytescylinder- huvud, kmpl	Exchange cylinder head, cpl	5		FÖR/FOR 1276307-4	1200 1220 1240

Sida Page	Grupp Group	Cylinderhuvud B17, B19, B21, B23	Cylinder head B17, B19, B21, B23	Illustration 37121 1984-12	250						
34	2a										
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
	B17	B19	B21	B23							
x	-	-	-	1	1317613-6	Cylinderhuvud, kmpl (ej pulsair)	Cylinder head, cpl (not pulsair)	3	B23E(498902,498903, 498974,498975)	1260 1280	
	-	-	-	1	5001967-8	Utbytescylinder- huvud, kmpl	Exchange cylinder head, cpl		FÖR/FOR 1317613-6	1300 1320 1340	
x	-	-	-	1	1277646-4	Cylinderhuvud, kmpl (ej pulsair)	Cylinder head, cpl (not pulsair)	3	B23E(499844,499845)	1360 1380	
	-	-	-	1	5002893-5	Utbytescylinder- huvud, kmpl	Exchange cylinder head, cpl	3	FÖR/FOR 1277646-4	1400 1420 1440	
x	-	-	-	1	1317612-8	Cylinderhuvud, kmpl (pulsair)	Cylinder head, cpl (pulsair)	3	B23E(498900,498901, 498922,498923,498972, 498973,498978,498979)	1500 1520 1540 1560	
	-	-	-	1	5001957-9	Utbytescylinder- huvud, kmpl	Exchange cylinder head, cpl		FÖR/FOR 1317612-8	1560	
x	-	-	-	1	1277422-0	Cylinderhuvud, kmpl (pulsair)	Cylinder head, cpl (pulsair)	3	B23E(499812,499813, 499888,499889)	1620 1640	
	-	-	-	1	5002821-6	Utbytescylinder- huvud, kmpl	Exchange cylinder head, cpl	5	FÖR/FOR 1277422-0	1660 1680	
	-	-	1	-	1277596-1	Cylinderhuvud, kmpl	Cylinder head, cpl	3	(1266116)	1700 1720 1740	
	-	-	1	-	1277596-1	Cylinderhuvud, kmpl	Cylinder head, cpl	3	B21F(498778-498783, 498788,498789,498830- 498833,498848,498849)	1760 1780 1800 1820	
x	-	-	1	-	5002820-8	Utbytescylinder- huvud, kmpl	Exchange cylinder head, cpl	5	FÖR/FOR 1277596-1	1840 1860 1880	
	-	-	1	-	1277432-9	Cylinderhuvud, kmpl	Cylinder head, cpl	3	(1317615)	1900 1920 1940 1960	
	-	-	1	-	1277344-6	Cylinderhuvud, kmpl	Cylinder head, cpl	3	B21F(498962,498963)	1980 2000	
x	-	-	-	1	1277423-8	Cylinderhuvud, kmpl	Cylinder head, cpl	3	B23F	2040 2060 2080	
	-	-	-	1	5002822-4	Utbytescylinder- huvud, kmpl	Exchange cylinder head, cpl	5	FÖR/FOR 1277423-8	2100 2120	
	-	1	1	-	1317617-7	Cylinderhuvud, kmpl	Cylinder head, cpl	3	B19ET, B21ET, B21FT	2160	
	-	1	1	-	5001956-1	Utbytescylinder- huvud, kmpl	Exchange cylinder head, cpl	9	FÖR/FOR 1317617-7	2180 2200	
2	1	1	1	1		.Cylinderhuvud	.Cylinder head	8	EXCL B21F(498962, 498963)	2220	
3	-	-	1	-	1317317-4	.Cylinderhuvud	.Cylinder head	3	B21F(498962,498963)	2240 2260 2280 2300 2320 2340 2360 2380 2400 2420 2440 2460 2480 2500	
	4	4	4	4	419652-3	..Ventilstyrn. insug	..Valve guide, inlet	2	STD. D13,5	2240	
	4	4	4	4	1266193-0	..Ventilstyrn. insug	..Valve guide, inlet	2	OD 0,1 MM. D 13,6	2260	
	4	4	4	4	1266195-5	..Ventilstyrn. insug	..Valve guide, inlet	2	OD 0,2 MM. D 13,7	2280	
	4	4	4	4	1266196-3	..Ventilstyrn. insug	..Valve guide, inlet	2	OD 0,3 MM. D 13,8	2300	
4	4	4	4	4	463771-6	..Ventilstyrn. utblås	..Valve guide, outlet	2	STD. D13,5	2320	
	4	4	4	4	1266188-0	..Ventilstyrn. utblås	..Valve guide, outlet	2	OD 0,1 MM. D 13,6	2340	
	4	4	4	4	1266190-6	..Ventilstyrn. utblås	..Valve guide, outlet	2	OD 0,2 MM. D 13,7	2360	
	4	4	4	4	1266191-4	..Ventilstyrn. utblås	..Valve guide, outlet	2	OD 0,3 MM. D 13,8	2380	
5	4	4	4	4	1266416-5	..Ventilsäte, insug	..Valve seat, inlet	2	STD. D 46,0	2400	
	4	4	4	4	1266417-3	..Ventilsäte, insug	..Valve seat, inlet	2	OD 0,25 MM. D 46,25	2420	
	4	4	4	4	1266418-1	..Ventilsäte, insug	..Valve seat, inlet	2	OD 0,50 MM. D 46,50	2440	
6	4	4	4	4	1266419-9	..Ventilsäte, utblås	..Valve seat, outlet	2	STD. D 38,0	2460	
	4	4	4	4	1266420-7	..Ventilsäte, utblås	..Valve seat, outlet	2	OD 0,25 MM. D 38,25	2480	
	4	4	4	4	1266421-5	..Ventilsäte, utblås	..Valve seat, outlet	2	OD 0,50 MM. D 38,50	2500	

Sida Page	Grupp Group				Cylinderhuvud B17, B19, B21, B23	Cylinder head B17, B19, B21, B23	Illustration 37121 1984-12	2520		
36	2a									
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	B17	B19	B21	B23						
7	1	1	1	1		..Lageröverfallssats	..Bearing cap kit	8		2520
8	1	1	1	1	1276107-8	...Lageröverfall, bak	...Bearing cap, rear	3		2540
9	10	10	10	10	463690-8StyrhylsaLocating sleeve	3		2560
10	10	10	10	10	953049-4	..Pinnskruv	..Stud	2		2580
11	10	10	10	10	941907-8	..Fjädrande bricka	..Resilient washer	2		2600
12	10	10	10	10	955782-8	..Mutter	..Nut	2		2620
13	2	2	2	2	191026-4	..Propp	..Plug	2		2640
14	-	-	1	-	952076-8	..Propp	..Plug	2	B21F(498778,498779, 498830,498831)	2660 2680
15	ERF	ERF	ERF	ERF	946778-8	..Hattplugg	..Plug	2	STD. D 17,5	2700
16	2	2	2	2	946779-6	..Hattplugg	..Plug	2	STD. D 21,0	2
	ERF	ERF	ERF	ERF	955086-4	..Hattplugg	..Plug	2	OD. D 25,0	2740
17	4	4	4	4	946780-4	..Hattplugg	..Plug	2	STD. D 29,0	2760
	ERF	ERF	ERF	ERF	955088-0	..Hattplugg	..Plug	2	OD. D 33,0	2780
18	4	4	4	4	463395-4	..Insugningsventil	..Inlet valve	2		2800
19	4	4	4	4	463526-4	..Utblåsningsventil	..Outlet valve	2	EXCL TURBO	2820
	-	4	4	-	1276687-9	..Utblåsningsventil	..Outlet valve	2	TURBO	2
20	4	4	4	4	1306630-3	..Ventiltätning, insug	..Valve seal, inlet	S 2		2840
21	8	8	8	8	463399-6	..Bricka	..Washer	2	67)	2880
	-	8	8	8	1332137-7	..Bricka	..Washer	2	68)	2900
22	8	8	8	8	463739-3	..Ventilfjäder	..Valve spring	2	67)	2920
	-	8	8	8	1332136-9	..Ventilfjäder	..Valve spring	2	68)	2940
23	8	8	8	8	1266797-8	..Bricka	..Washer	2	67)	2960
	-	8	8	8	1332138-5	..Bricka	..Washer	2	68)	2980
24	16	16	16	16	419643-2	..Lås	..Lock	2		3000
25	8	8	8	8	1219648-1	..Gummiring	..Rubber ring	S 2		3020
26	8	8	8	8	463075-2	..Ventiltryckare	..Valve tappet	2		3040
27	8	8	8	8		..Justerbricka, kmpl.	..Adjuster washer, cpl.	8		3060
	-	-	-	-	463546-2	...Justerbricka	...Adjuster washer	2	TJ 3,30 MM	3080
	-	-	-	-	463547-0	...Justerbricka	...Adjuster washer	2	TJ 3,35 MM	3100
	-	-	-	-	463548-8	...Justerbricka	...Adjuster washer	2	TJ 3,40 MM	3120
	-	-	-	-	463549-6	...Justerbricka	...Adjuster washer	2	TJ 3,45 MM	3140
	-	-	-	-	463550-4	...Justerbricka	...Adjuster washer	S 2	TJ 3,50 MM	3160
	-	-	-	-	463551-2	...Justerbricka	...Adjuster washer	S 2	TJ 3,55 MM	3180
	-	-	-	-	463552-0	...Justerbricka	...Adjuster washer	S 2	TJ 3,60 MM	3200
	-	-	-	-	463553-8	...Justerbricka	...Adjuster washer	S 2	TJ 3,65 MM	3220
	-	-	-	-	463554-6	...Justerbricka	...Adjuster washer	S 2	TJ 3,70 MM	3240
	-	-	-	-	463555-3	...Justerbricka	...Adjuster washer	S 2	TJ 3,75 MM	3
	-	-	-	-	463556-1	...Justerbricka	...Adjuster washer	S 2	TJ 3,80 MM	3260
	-	-	-	-	463557-9	...Justerbricka	...Adjuster washer	S 2	TJ 3,85 MM	3300
	-	-	-	-	463558-7	...Justerbricka	...Adjuster washer	S 2	TJ 3,90 MM	3320
	-	-	-	-	463559-5	...Justerbricka	...Adjuster washer	S 2	TJ 3,95 MM	3340
	-	-	-	-	463560-3	...Justerbricka	...Adjuster washer	S 2	TJ 4,00 MM	3360
	-	-	-	-	463561-1	...Justerbricka	...Adjuster washer	S 2	TJ 4,05 MM	3380
	-	-	-	-	463562-9	...Justerbricka	...Adjuster washer	S 2	TJ 4,10 MM	34
	-	-	-	-	463563-7	...Justerbricka	...Adjuster washer	S 2	TJ 4,15 MM	3420
	-	-	-	-	463564-5	...Justerbricka	...Adjuster washer	2	TJ 4,20 MM	3440
	-	-	-	-	463565-2	...Justerbricka	...Adjuster washer	2	TJ 4,25 MM	3460
	-	-	-	-	463566-0	...Justerbricka	...Adjuster washer	2	TJ 4,30 MM	3480
	-	-	-	-	463567-8	...Justerbricka	...Adjuster washer	2	TJ 4,35 MM	3500
	-	-	-	-	463568-6	...Justerbricka	...Adjuster washer	2	TJ 4,40 MM	3520
	-	-	-	-	463569-4	...Justerbricka	...Adjuster washer	2	TJ 4,45 MM	3540
	-	-	-	-	463570-2	...Justerbricka	...Adjuster washer	2	TJ 4,50 MM	3560
	1	1	1	1	273699-9	..Justerbricksats	..Adjuster washer kit	2	TJ 3,50-4,15 MM	3580
28	10	10	10	10	953040-3	..Pinnskruv	..Stud	2		3600
29	8	8	8	8	953046-0	..Pinnskruv, insugningsrör	..Stud, induction manifold	2	EXCL TURBO, EXCL B19K	3620 3640

67. EXCL B19ET(499878) EXCL B21ET(499872,499884), EXCL B21FT(499868,499869,499926,499927), EXCL B21F(498962) MO 1399-, EXCL B21F(498963) MO 1657-, EXCL B23F.

68. B19ET(499878), B21ET(499872,499884), B21FT(499868,499869,499926,499927), B21F(498962) MO 1399-, B21F(498963) MO 1657-, B23F.

Sida Page	Grupp Group	Cylinderhuvud B17, B19, B21, B23				Cylinder head B17, B19, B21, B23		Illustration 37121 1984-12	0250	
38	2a									
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	B17	B19	B21	B23						
30	-	6	6	-	953046-0	.Pinnskruv, insugningsrör	.Stud, induction manifold	2	TURBO, B19K	3660
	8	8	8	8	953047-8	.Pinnskruv, avgasrör	.Stud, exhaust manifold	2	EXCL TURBO	3680
	-	8	8	-	953048-6	.Pinnskruv, avgasrör	.Stud, exhaust manifold	2	TURBO	3700
31	2	2	2	2	948606-9	.Pinnskruv	.Stud	2		3720
32	1	1	1	1	463390-5	.Pinnskruv	.Stud	2		3740
33	1	1	1	1		.Nippel			SE GRUPP 9	3760
34	1	1	1	1	1306333-4	.Tätning	.Seal	S 2		3780
x 35	1	1	-	-	1336767-7	.Kamaxel	.Camshaft	2	(1219706)B17A, B19A	3800
	-	1	-	-	1306887-9	.Kamaxel	.Camshaft	2	B19K	3820
	-	1	-	-	1219032-8	.Kamaxel	.Camshaft	2	B19E(498752,498753,498808,498809,498862,498863,498938,498939)	3840
	-	1	-	-	1336767-7	.Kamaxel	.Camshaft	2	(1219706) B19E(499836,499837)	3900
	-	1	-	-	1276688-7	.Kamaxel	.Camshaft	2	B19ET	3920
	-	-	1	-	1336767-7	.Kamaxel	.Camshaft	2	(1219706) B21A, EXCL B21A(499840,499841)	3940
	-	-	1	-	1306887-9	.Kamaxel	.Camshaft	2	B21A(499840,499841,499908)	3960
	-	-	1	-	1219032-8	.Kamaxel	.Camshaft	2	B21E	3980
	-	-	1	-	1276688-7	.Kamaxel	.Camshaft	2	B21ET	3980
	-	-	1	-	1219350-4	.Kamaxel	.Camshaft	2	B21F, EXCL B21F(498896,498897,498960-498963), EXCL B21F TURBO	4000
	-	-	1	-	1306887-9	.Kamaxel	.Camshaft	2	B21F(498896,498897,498960,498961)	4001
	-	-	1	-	1336779-2	.Kamaxel	.Camshaft	2	(1317745) B21F(498962,498963)	4020
	-	-	1	-	1276688-7	.Kamaxel	.Camshaft	2	B21FT	4040
	-	-	-	1	1336767-7	.Kamaxel	.Camshaft	2	(1219706)B23A	4060
	-	-	-	1	1276117-7	.Kamaxel	.Camshaft	2	B23E(498786,498834)	4080
	-	-	-	1	1306167-6	.Kamaxel	.Camshaft	2	B23E(498900-498904,498922,498923,498972-498975,498978,498979)	4100
	-	-	-	1	1336767-7	.Kamaxel	.Camshaft	2	(1219706) B23E(499812,499813,499844,499845,499888,499889)	4120
x 36	-	-	-	1	1336779-2	.Kamaxel	.Camshaft	2	(1317745) B23F	4140
	1	1	1	1	949433-7	..Pinne	..Pin	2		4160
37	1	1	1	1	463578-5	.Styrplåt	Locating plate	3		4180
38	1	1	1	1	1219322-3	Kuggremhjul	Pulley	3	(463577)	4200
39	1	1	1	1	463579-3	.Styrplåt	Locating plate	3		4220
40	1	1	1	1	463580-1	Bricka	Washer	2		4240
41	1	1	1	1	955322-3	Skruv	Screw	2		4260
42	1	1	1	1	953077-5	Pinnskruv	Stud	2		4280
43	1	1	1	1	952076-8	Propp	Plug	2	ALT	4300
44	ERF	ERF	ERF	ERF	952076-8	Propp	Plug	2	3/8"	4320
	ERF	ERF	ERF	ERF	952075-0	Propp	Plug	2	1/4"	4340
45	1	1	1	1	1332645-9	Monteringshylsa för ventiltätning	Mounting cap for valve seal	S 2		4360
46	-	-	1	-	948404-9	Propp	Plug	2	3) B21F	4381
x 47	-	4	4	4	1277457-6	Plugg	Plug	3	3)	4400
48	-	4	4	4	1266664-0	Packning	Gasket	2	3)	4420
49	-	4	4	4	953032-0	Pinnskruv	Stud	2	3)	4440

Sida Page	Grupp Group	Cylinderhuvud B17, B19, B21, B23	Cylinder head B17, B19, B21, B23	Illustration 37121 1984-12	0250						
40	2a										
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
	B17	B19	B21	B23							
50	-	4	4	4	1266663-2	Klamma.....	Clamp.....			2 3)	4780
51	-	4	4	4	955781-0	Mutter.....	Nut.....			2 3)	4800