



A	B	C	D	E	FUEL PIPES FROM TANK TO ENGINE	BRÄNSLELEDNINGAR FRÅN TANK TILL MOTOR	Group Grupp				
							23				
							Page Sida				
						B200E, B230E, B230F, B28E	245				
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity /Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
1		1	-	-	-	-	Fuel hose	Bränsleslang	SEE 38 • 539		
2		1	-	-	-	-	• Nipple	• Nippel	SEE 38 • 539		
3		X	-	-	-	-	NS Edge protection moulding	Kantskyddslist			
★ 4	3528015-5	1	-	-	-	-	Fuel pipe	Bränslerör	B200E, B230E, B28E	2	
	968600-7	X	-	-	-	-	Bundy pipe	Bundyrör	B230F LG 2755 mm	2	
5	954322-4	2	-	-	-	-	• Cap nut	• Överfallsmutter		2	
6	1312287-4	1	-	-	-	-	Feed line	Tryckledning	L.H.D B200E, B230E, B28	3	
	1312286-6	1	-	-	-	-	Feed line	Tryckledning	R.H.D B200E, B230E, B28	3	
7	1336649-7	X	-	-	-	-	Hose	Slang	1) (192034) LG 1660 mm	2	
8	948211-8	1	-	-	-	-	Strip clamp	Bandklamma	1) LG 170 mm	2	
9	945460-4	X	-	-	-	-	Plastic pipe	Plaströr	1) LG 4375 mm	2	
10	679754-2	X	-	-	-	-	Edge protection moulding	Kantskyddslist	1)	2	
11	947684-7	2	-	-	-	-	Clamp	Klamma	1)	2	
12	192248-3	5	-	-	-	-	Clamp	Klamma	1) B28	2	
13	1221989-5	X	-	-	-	-	Clamp	Klamma	O.DIA 8mm 4,7mm 4,7mm	2	
14	1228898-1	X	-	-	-	-	Clamp	Klamma	O.DIA 8mm, 8mm, 6,4mm	2	
15	1221990-3	X	-	-	-	-	Clamp	Klamma	O.DIA 8mm, 6,4mm	2	
16	951188-2	X	-	-	-	-	Clamp	Klamma	O.DIA 6,4mm	2	
	951189-0	X	-	-	-	-	Clamp	Klamma	O.DIA 8 mm	2	
17	1229717-2	X	-	-	-	-	Clamp	Klamma		2	
17a	1321719-5	X	-	-	-	-	Clamp	Klamma		2	
18	1325683-9	X	-	-	-	-	Bushing	Bussning		2	
19	940090-4	X	-	-	-	-	Washer	Bricka		2	
20	960862-1	X	-	-	-	-	Screw	Skruv	LG 9,5 mm	2	
★	968476-2	X	-	-	-	-	Screw	Skruv	(190665) LG 13 mm	2	
★	969278-1	X	-	-	-	-	Screw "Torx"	Skruv "Torx"	(955138) LG 13 mm	2	
	960863-9	X	-	-	-	-	Screw	Skruv	LG 22 mm	2	
21	1389146-0	1	-	-	-	-	Fuel pipe	Bränslerör	2) R.H.D	3	
	1389145-2	1	-	-	-	-	Fuel pipe	Bränslerör	3) R.H.D	3	
22	952960	X	-	-	-	-	OP • Rubber hose	• Gummislang	LG 250 mm	2	
23	947436-2	X	-	-	-	-	Clamp	Klamma	R.H.D	2	
24	945970-2	X	-	-	-	-	Screw	Skruv	R.H.D	2	
25	948524-4	1	-	-	-	-	Clamp	Klamma		2	
★ 26	969278-1	1	-	-	-	-	Screw	Skruv	(955318)	2	
27	952629-4	1	-	-	-	-	Clamp	Klamma	L.H.D	2	
28	965354-4	1	-	-	-	-	Screw	Skruv	L.H.D	2	
29	1229284-3	1	-	-	-	-	Bracket	Konsol	R.H.D	4	
★ 30	969278-1	2	-	-	-	-	Screw	Skruv	R.H.D (955318)	2	

- 1) With fuel evaporite control. / Med bensinavdunstningskontroll.
 2) With rod. / Med stag.
 3) Without rod. / Utan stag.