



VOLVO PARTS
 1 023 35833
 (102:2)

A	B	C	D	E	INJECTION PUMP	INSPRUTNINGSPUMP	Group Grupp				
						1257157		23			
								Page Sida			
								237			
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity /Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
1	1257677-3	1	-	-	-	-	Adjusting screw	Ställskruv	LG 26 mm	3	
	1257678-1	1	-	-	-	-	Adjusting screw	Ställskruv	LG 24 mm	3	
	1257679-9	1	-	-	-	-	Adjusting screw	Ställskruv	LG 28 mm	3	
2	844235-2	1	-	-	-	-	O-ring	O-ring		4	
3	25703-0	1	-	-	-	-	Washer	Bricka		3	
4	955800-8	1	-	-	-	-	Lock nut	Låsmutter		2	
5	844652-8	1	-	-	-	-	Spacer sleeve	Distanshylsa		3	
6	955781-0	2	-	-	-	-	Nut	Mutter		2	
7	844237-8	1	-	-	-	-	Hollow screw	Hålskruv		4	
8	844178-4	1	-	-	-	-	Sealing ring	Tätningssring		4	
9	844176-8	2	-	-	-	-	O-ring	O-ring		3	
10		4	-	-	-	-	NS Screw	Skruv		3	
11	1257676-5	1	-	-	-	-	Solenoid valve	Magnetventil		3	
12	942888-9	1	-	-	-	-	Tab	Flatstift		2	
13	941905-2	1	-	-	-	-	Spring washer	Fjäderbricka		2	
14	955780-2	1	-	-	-	-	Nut	Mutter		2	
15	243572-5	1	-	-	-	-	O-ring	O-ring		3	
16	244688-8	6	-	-	-	-	Delivery valve retainer	Tryckventilhållare		5	
17	243560-0	6	-	-	-	-	Washer	Bricka		4	
18	238309-9	6	-	-	-	-	Compression spring	Tryckfjäder		4	
19	1257675-7	6	-	-	-	-	Delivery valve	Tryckventil		4	
20	845738-4	6	-	-	-	-	Sealing washer	Tätningssbricka		4	
21	1277235-6	1	-	-	-	-	Set screw idling	Stoppskruv tomgång		3	
22	844228-7	1	-	-	-	-	Set screw max.revs.	Stoppskruv max.varv		2	
23	1542407-0	1	-	-	-	-	Sleeve	Hylsa		3	
24	1257741-7	1	-	-	-	-	Adjusting washer ignition advance	Justerbricka tändförställning ...		2	
25	845737-6	1	-	-	-	-	Bleeder screw	Urluftningsskruv		3	
26	947620-1	1	-	-	-	-	Gasket	Packning		2	