



VOLVO
Genuine Parts
PV 435 44576

A	1208602	AUTOMATIC GEARBOX					AUTOMATVÄXELLÅDA					Group Grupp 43
AW70 -1992												
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
1	1208602-1	1	-	-	-	-		Automatic gearbox	Automatväxellåda		5	
	1208660-9	-	1	-	-	-		Automatic gearbox	Automatväxellåda		5	
2	1239686-7	1	-	-	-	-		• Torque converter	• Momentomvandlare		4	
	1239882-2	-	1	-	-	-		• Torque converter	• Momentomvandlare		4	
3	3502072-6	1	-	-	-	-		• Converter housing	• Momentomvandlarkåpa	(1239977)	5	
	1340052-8	-	1	-	-	-		• Converter housing	• Momentomvandlarkåpa		5	
4	1233328-2	2	2	-	-	-		• Safety net	• Skyddsnet		5	
5	1239691-7	4	4	-	-	-		• Screw	• Skruv	LG 118 mm	3	
	1239690-9	2	2	-	-	-		• Screw	• Skruv	LG 98 mm	3	
6	941908-6	4	4	-	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka	D1 10.5 mm	2	
	940280-1	2	2	-	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka	D1 13.5 mm	2	
7		1	1	-	-	-	NS	• Gearbox housing	• Växellådshus			
		-	-	-	-	-		• Front planet gear pump housing - clutch housing	• Främre planetväxel- pumphus- kopplingshus	SEE 43-575		
		-	-	-	-	-		• Centre wall - planet gear - output shaft	• Mellangavel- planetväxel- utgående axel	SEE 43-551		
7a	6814812-1	1	1	-	-	-		• Sealing ring	• Tätningsring	(1239689)	3	
8	1340097-3	1	1	-	-	-		• Housing, rear	• Hus, bakre		5	
9	235878-6	1	1	-	-	-		• Bushing	• Bussning		3	
10	235728-3	1	1	-	-	-	IK	• Sealing ring	• Tätningsring		3	
11	3520331-4	1	1	-	-	-	IK	• Gasket	• Packning	(1233137)	3	
12	1239883-0	4	4	-	-	-		• Screw	• Skruv	M10x45mm, ALTER 1	4	
	1239883-0	3	3	-	-	-		• Screw	• Skruv	M10x45mm, ALTER 2	4	
	6814808-9	1	1	-	-	-		• Screw with seal	• Skruv med tätning	M10x45mm, ALTER 2	4	
	1239884-8	2	2	-	-	-		• Screw	• Skruv	M10x35mm	4	
13	1340105-4	1	-	-	-	-		• Control system	• Kontrollsystem		4	
		-	-	-	-	-		• SEE 43-595	• SEE 43-595			
	3520335-5	-	1	-	-	-		• Control system	• Kontrollsystem		4	
		-	-	-	-	-		• SEE 43-595	• SEE 43-595			
14	955272-0	2	2	-	-	-		• Screw	• Skruv	LG 20 mm	2	
	955274-6	2	2	-	-	-		• Screw	• Skruv	LG 25 mm	2	
	955275-3	5	5	-	-	-		• Screw	• Skruv	LG 30 mm	2	
	955276-1	3	3	-	-	-		• Screw	• Skruv	LG 35 mm	2	
	940101-9	1	1	-	-	-		• Screw	• Skruv	LG 40 mm	2	
	1239826-9	1	1	-	-	-		• Screw	• Skruv	LG 47 mm	3	
	955279-5	3	3	-	-	-		• Screw	• Skruv	LG 55 mm	2	
15a	941906-0	17	17	-	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka		2	
16	1340136-9	1	1	-	-	-		• Intermediate section	• Mellanstycke		5	
16a	3520329-8	1	1	-	-	-	IK	• Gasket	• Packning	(1239828)	2	
16b	3520329-8	1	1	-	-	-	IK	• Gasket	• Packning	(1239828)	2	
17	1239829-3	1	1	-	-	-		• Oil strainer	• Oljesil		5	
18	955249-8	5	5	-	-	-		• Screw	• Skruv		2	
19	940090-4	5	5	-	-	-		• Washer	• Bricka		2	
20	1239932-5	1	1	-	-	-		• Control cable	• Reglagewire		4	
21	1220513-4	1	1	-	-	-		• Cable stop	• Wirestopp		4	
22	1233141-9	1	1	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3	
23		1	1	-	-	-		• Cam	• Kam	SEE 43-595		
24	1239744-4	1	1	-	-	-		• Shaft	• Axel		4	
25	1239936-6	1	1	-	-	-		• Gear selector cam	• Växelväljarkam		3	
25a	1233064-3	2	2	-	-	-	IK	• Sealing ring	• Tätningsring		3	
26	1239832-7	1	1	-	-	-		• Lock pin	• Låspinne		3	
27	1239658-6	1	1	-	-	-		• Sleeve	• Hylsa		4	
28		1	1	-	-	-		• Locking spring	• Spärrfjäder	SEE 43-595		
29	1239880-6	1	1	-	-	-		• Parking pawl	• Parkeringsspärr		3	
30	1233116-1	1	1	-	-	-		• Bearing bolt	• Lagerbult		3	
31	1233117-9	1	1	-	-	-		• Retaining ring	• Spärring		3	
32	1239750-1	1	1	-	-	-		• Torsion spring	• Vridfjäder		3	
33	1239662-8	1	1	-	-	-		• Push rod	• Tryckstång		4	

A		1208602					AUTOMATIC GEARBOX		AUTOMATVÄXELLÅDA		Group
B		1208660									Grupp
C											43
D											Page
E							AW70 -1992				Sida
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
34	1233121-1	1	1	-	-	-	NS	•• Push rod	•• Tryckstång		4
35		1	1	-	-	-	NS	•• Spring	•• Fjäder		
36		1	1	-	-	-	NS	•• Thrust sleeve	•• Tryckhylsa		
37	1239885-5	1	1	-	-	-	NS	•• Stop ring	•• Anslagsring		
38	955271-2	2	2	-	-	-		• Lock plate	• Låsplatta		4
39	941906-0	2	2	-	-	-		• Screw	• Skruv		2
40	1233415-7	1	1	-	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka		2
40a	1239961-4	1	1	-	-	-		• Sump	• Oljesump		4
40b	1239960-6	1	1	-	-	-		• Plug	• Plugg		2
41	235739-0	1	1	-	-	-		• Sealing ring	• Tätningsring		2
42	1239683-4	1	1	-	-	-	IK	• Magnet	• Magnet		4
43	955271-2	14	14	-	-	-	IK	• Gasket	• Packning	(955270)	5
44	941906-0	14	14	-	-	-	IK	• Screw	• Skruv		2
45		1	1	-	-	-	NS	• Spring washer	• Fjäderbricka		2
46	1239928-3	1	1	-	-	-	NS	• Plug	• Propp		
47	949734-8	2	2	-	-	-		• Solenoid	• Solenoid	(955294)	3
48	941907-8	2	2	-	-	-		• Screw	• Skruv		2
49	1239834-3	1	1	-	-	-	IK	• Spring washer	• Fjäderbricka		2
50	1239835-0	1	1	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
51	1239699-0	1	1	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
52	1239698-2	1	1	-	-	-		• Clamp	• Klamma		4
53	955268-8	1	1	-	-	-		• Clamp	• Klamma	LG 10 mm	4
54	941906-0	1	1	-	-	-		• Screw	• Skruv		2
55	1340038-7	1	1	-	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka		2
56	1239821-0	1	1	-	-	-		• Pipe C1	• Rör C1		3
57	1239948-1	1	-	-	-	-	IK	• Tube B0	• Rör B0		3
58	3502174-0	-	1	-	-	-	IK	• Spring 2nd, B2	• Fjäder 2:an, B2		4
	1239576-0	1	-	-	-	-	IK	• Spring 2nd, B2	• Fjäder 2:an, B2		4
59	1239823-6	-	1	-	-	-	IK	• Piston 2nd, B2	• Kolv 2:an, B2		3
	1239577-8	1	1	-	-	-	IK	• Piston 2nd, B2	• Kolv 2:an, B2		4
60	1239578-6	1	1	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
61	1239746-9	1	-	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
62	3520337-1	-	1	-	-	-	IK	• Spring 3rd, C2	• Fjäder 3:an, C2		4
	1239825-1	1	1	-	-	-	IK	• Spring 3rd, C2	• Fjäder 3:an, C2		4
63	1239581-0	1	1	-	-	-	IK	• Piston 3rd, C2	• Kolv 3:an, C2		4
64	1239582-8	1	1	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
65	1340060-1	1	-	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
66	1239583-6	-	1	-	-	-	IK	• Spring 1st, C1	• Fjäder 1:an, C1		4
	1239584-4	1	1	-	-	-	IK	• Spring 1st, C1	• Fjäder 1:an, C1		4
67	1239585-1	1	1	-	-	-	IK	• Piston 1st, C1	• Kolv 1:an, C1		4
68	1239582-8	1	1	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring		3
		1	1	-	-	-		• O-ring	• O-ring		3
		1	1	-	-	-		Sealing kit	Tätningssats	SEE 43-551	
		1	1	-	-	-		Gasket kit	Packningsats	SEE 43-551	
	271693-4	1	1	-	-	-		Repair kit	Reparationssats		3
								Oil strainer	Oljesil		