



VOLVO
Genuine Parts
PV435 62709

A		1208602					AUTOMATIC GEARBOX		AUTOMATVÄXELLÅDA		Group
B		1208660									Grupp
C		1208603									43
D		1208683									Page
E		1208683							AW70/71 1993-		Sida
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
1	1208602-1	1	-	-	-	-		Automatic gearbox	Automatväxellåda	AW70	5
	1208660-9	-	1	-	-	-		Automatic gearbox	Automatväxellåda	AW70	5
	1208603-9	-	-	1	-	-		Automatic gearbox	Automatväxellåda	AW71	5
	1208683-1	-	-	-	1	-		Automatic gearbox	Automatväxellåda	AW71	5
2	1239686-7	1	-	1	-	-		• Torque converter	• Momentomvandlare		4
	1239882-2	-	1	-	-	-		• Torque converter	• Momentomvandlare		4
	6843101-4	-	-	-	1	-		• Torque converter	• Momentomvandlare		4
3	3502072-6	1	-	1	1	-		• Converter housing	• Momentomvandlarkåpa		5
	1340052-8	-	1	-	-	-		• Converter housing	• Momentomvandlarkåpa		5
4	1233328-2	2	2	2	2	-		• Safety net	• Skyddsnet		5
5	1239691-7	4	4	4	4	-		• Screw	• Skruv	LG 118 mm	3
	1239690-9	2	2	2	2	-		• Screw	• Skruv	LG 98 mm	3
6	941908-6	4	4	4	4	-		• Spring washer	• Fjäderbricka	D1 10.5 mm	2
	940280-1	2	2	2	2	-		• Spring washer	• Fjäderbricka	D1 13.5 mm	2
7		1	1	1	1	-	NS	• Gearbox housing	• Växellådshus		
		-	-	-	-	-		• • Automatic gearbox, pump housing - front planet gear - clutch housing	• • Automatväxellåda, pumphus-främre planetväxelkopplingshus	SEE 43-575	
		-	-	-	-	-		• • Automatic gearbox, planetary drive and housing centre wall-output shaft	• • Automatväxellåda, hus med planetväxel, mellangavel-utgående axel	SEE 43-551	
7a	6814812-1	1	1	1	1	-		• Sealing ring	• Tätningsring		3
8	3549995-3	1	1	1	1	-		• Housing, rear	• Hus, bakre		5
8a	3549992-0	1	1	1	1	-		• Spacer ring	• Distansring		4
8b	3549993-8	1	1	1	1	-		• Lock ring	• Låsring		3
8c		1	1	1	1	-	NS	• Plug	• Plugg		
8d	3549997-9	1	1	1	1	-		• Sealing sleeve	• Tätningshylsa		3
8e	3549996-1	1	1	1	1	-		• Pipe	• Rör		3
9	3549225-5	1	1	1	1	-		• Bearing	• Lager		2
10	3549226-3	1	1	1	1	-	IK	• Sealing ring	• Tätningsring		3
10a	1239582-8	1	1	1	1	-		• O-ring	• O-ring		3
10b	3549994-6	1	1	1	1	-		• Companion flange	• Medbringare		4
10c	3520709-1	1	1	1	1	-		• Flange nut	• Flänsmutter		2
11	3520331-4	1	1	1	1	-	IK	• Gasket	• Packning		3
12	1239883-0	3	3	3	3	-		• Screw	• Skruv	M10x45mm	4
	6814808-9	1	1	1	1	-		• Screw with seal	• Skruv med tätning	M10x45mm	4
	1239884-8	2	2	2	2	-		• Screw	• Skruv	M10x35mm	4
13	1340105-4	1	-	-	-	-		• Control system	• Kontrollsystem		4
		-	-	-	-	-		• • SEE 43-595	• • SEE 43-595		
	3520335-5	-	1	-	-	-		• Control system	• Kontrollsystem		4
		-	-	-	-	-		• • SEE 43-595	• • SEE 43-595		
	3502495-9	-	-	1	-	-		• Control system	• Kontrollsystem		4
		-	-	-	-	-		• • SEE 43-589	• • SEE 43-589		
	6843102-2	-	-	-	1	-		• Control system	• Kontrollsystem		4
		-	-	-	-	-		• • SEE 43-589	• • SEE 43-589		
14	955272-0	2	2	2	2	-		• Screw	• Skruv	LG 20 mm	2
	955274-6	2	2	2	2	-		• Screw	• Skruv	LG 25 mm	2
	955275-3	5	5	5	5	-		• Screw	• Skruv	LG 30 mm	2
	955276-1	3	3	3	3	-		• Screw	• Skruv	LG 35 mm	2
	940101-9	1	1	1	1	-		• Screw	• Skruv	LG 40 mm	2
	1239826-9	1	1	1	1	-		• Screw	• Skruv	LG 47 mm	3
	955279-5	3	3	3	-	-		• Screw	• Skruv	LG 55 mm	2
	948081-5	-	-	-	3	-		• Lock screw	• Låsskruv	LG 55 mm	2
15	941906-0	17	17	17	17	-		• Spring washer	• Fjäderbricka		2
16	1340136-9	1	1	1	1	-		• Intermediate section	• Mellanstycke		5
16a	3520329-8	1	1	1	1	-	IK	• Gasket	• Packning		2
16b	3520329-8	1	1	1	1	-	IK	• Gasket	• Packning		2
17	1239829-3	1	1	1	1	-		• Oil strainer	• Oljesil		5
18	955249-8	5	5	5	5	-		• Screw	• Skruv		2
19	940090-4	5	5	-	-	-		• Washer	• Bricka		2
	941905-2	-	-	5	5	-		• Spring washer	• Fjäderbricka		2
20	1239932-5	1	1	-	-	-		• Control cable	• Reglagewire		4

A		1208602					AUTOMATIC GEARBOX		AUTOMATVÄXELLÅDA		Group
B		1208660									Grupp
C		1208603									43
D		1208683									Page
E							AW70/71 1993-				Sida
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
21	3502494-2	-	-	1	1	-		•Control cable	•Reglagewire		3
	1220513-4	1	1	-	-	-		•Cable stop	•Wirestopp		4
22	1233141-9	1	1	1	1	-	IK	•O-ring	•O-ring		3
23		1	1	-	-	-		•Cam	•Kam	SEE 43-595	
		-	-	1	1	-		•Cam	•Kam	SEE 43-589	
24	1239744-4	1	1	1	1	-		•Shaft	•Axel		4
25	1239936-6	1	1	1	1	-		•Gear selector cam	•Växelväljarkam		3
25a	3549669-4	2	2	2	2	-		•Sealing ring	•Tätningarring		3
26	1239832-7	1	1	1	1	-		•Lock pin	•Låspinne		3
27	1239658-6	1	1	1	1	-		•Sleeve	•Hylsa		4
28		1	1	-	-	-		•Locking spring	•Spärrfjäder	SEE 43-595	
		-	-	1	1	-		•Locking spring	•Spärrfjäder	SEE 43-589	
29	1239880-6	1	1	1	1	-		•Parking pawl	•Parkeringsspärr		3
30	1233116-1	1	1	1	1	-		•Bearing bolt	•Lagerbult		3
31	1233117-9	1	1	1	1	-		•Retaining ring	•Spärring		3
32	1239750-1	1	1	1	1	-		•Torsion spring	•Vridfjäder		3
33	1239662-8	1	1	1	1	-		•Push rod	•Tryckstång		4
		1	1	1	1	-	NS	•Push rod	•Tryckstång		4
34	1233121-1	1	1	1	1	-		•Spring	•Fjäder		4
35		1	1	1	1	-	NS	•Thrust sleeve	•Tryckhylsa		4
36		1	1	1	1	-	NS	•Stop ring	•Anslagsring		4
37	1239885-5	1	1	1	1	-		•Lock plate	•Låsplatta		4
38	955271-2	2	2	2	2	-		•Screw	•Skruv		2
39	941906-0	2	2	2	2	-		•Spring washer	•Fjäderbricka		2
40	1233415-7	1	1	1	1	-		•Sump	•Oljesump		4
40a	1233066-8	1	1	1	1	-		•Plug	•Propp		3
41	1233068-4	1	1	1	1	-		•O-ring	•O-ring		3
42	235739-0	1	1	1	1	-		•Magnet	•Magnet		4
43	1239683-4	1	1	1	1	-	IK	•Gasket	•Packning		5
44	955271-2	14	14	14	14	-		•Screw	•Skruv		2
44a	941906-0	14	14	14	14	-		•Spring washer	•Fjäderbricka		2
45		1	1	1	1	-	NS	•Plug	•Propp		2
46	1239928-3	1	1	1	1	-		•Solenoid	•Solenoid		3
46a	1228608-4	1	1	1	1	-		•Rubber ring	•Gummiring		3
47	949734-8	2	2	2	2	-		•Screw	•Skruv		2
48	941907-8	2	2	2	2	-		•Spring washer	•Fjäderbricka		2
49	1239834-3	1	1	1	1	-	IK	•O-ring	•O-ring		3
50	1239835-0	1	1	1	1	-	IK	•O-ring	•O-ring		3
51	1239699-0	1	1	1	1	-		•Clamp	•Klamma		4
52	1239698-2	1	1	1	1	-		•Clamp	•Klamma		4
53	955268-8	1	1	1	1	-		•Screw	•Skruv	LG 10 mm	2
54	941906-0	1	1	1	1	-		•Spring washer	•Fjäderbricka		2
55	1340038-7	1	1	1	1	-		•Pipe C1	•Rör C1		3
56	1239821-0	1	1	1	1	-		•Tube B0	•Rör B0		3
57	1239948-1	1	-	-	-	-	IK	•Spring 2nd, B2	•Fjäder 2:an, B2		4
	3502174-0	-	1	1	1	-		•Spring 2nd, B2	•Fjäder 2:an, B2		4
58	1239576-0	1	-	-	-	-		•Piston 2nd, B2	•Kolv 2:an, B2		3
	1239823-6	-	1	1	1	-		•Piston 2nd, B2	•Kolv 2:an, B2		4
59	1239577-8	1	1	1	1	-	IK	•O-ring	•O-ring		3
60	1239578-6	1	1	1	1	-	IK	•O-ring	•O-ring		3
61	1239746-9	1	-	-	-	-	IK	•Spring 3rd, C2	•Fjäder 3:an, C2		4
	3520337-1	-	1	-	-	-		•Spring 3rd, C2	•Fjäder 3:an, C2		4
	3502176-5	-	-	1	1	-		•Spring 3rd, C2	•Fjäder 3:an, C2		4
61a	1340128-6	-	-	1	1	-		•Spring 3rd, C2	•Fjäder 3:an, C2		4
62	1239825-1	1	-	-	-	-		•Piston 3rd, C2	•Kolv 3:an, C2		4
63	1239581-0	1	1	1	1	-	IK	•O-ring	•O-ring		3
64	1239582-8	1	1	1	1	-	IK	•O-ring	•O-ring		3
65	1340060-1	1	-	1	1	-		•Spring 1st, C1	•Fjäder 1:an, C1		4
	1239583-6	-	1	-	-	-		•Spring 1st, C1	•Fjäder 1:an, C1		4
66	1239584-4	1	1	1	1	-		•Piston 1st, C1	•Kolv 1:an, C1		4
67	1239585-1	1	1	1	1	-	IK	•O-ring	•O-ring		3
68	1239582-8	1	1	1	1	-	IK	•O-ring	•O-ring		3

A	1208602	AUTOMATIC GEARBOX				AUTOMATVÄXELLÄDA				Group	
	B									1208660	43
C	1208603	AW70/71 1993-				Page					
D	1208683					Sida					
E						573					
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
	271693-4	1	-	-	-	-		Sealing kit	Tätningssats	SEE 43-551	
		1	-	-	-	-		Gasket kit	Packningsats	SEE 43-551	
		1	-	-	-	-		Repair kit	Reparationssats		
								Oil strainer	Oljesil		3