



VOLVO
Genuine Parts
PV 233 63479

A	B	C	D	E	FUEL PIPES FROM TANK TO ENGINE	BRÄNSLELEDNINGAR FRÅN TANK TILL MOTOR	Group Grupp				
							23				
							Page Sida				
						B200/230E	177				
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
1	1312257-7	X	-	-	-	-	NS	Fuel hose by the meter	Bränsleslang metervara	LG 900mm	2
2	1266500-6	X	-	-	-	-		Fuel hose by the meter	Bränsleslang metervara	LG 800mm	2
3		X	-	-	-	-		Edge protection moulding	Kantskyddslist		
4	3528015-5	1	-	-	-	-		Fuel pipe return pipe	Bränslerör retrurrör		2
5	954322-4	1	-	-	-	-		• Cap nut	• Överfallsmutter		2
6	1312287-4	1	-	-	-	-		Feed line	Tryckledning	L.H.D	3
	1312286-6	1	-	-	-	-		Feed line	Tryckledning	R.H.D	3
☆ 7	976735-1	X	-	-	-	-		Hose by the meter	Slang metervara	1) (1336649) LG 1660mm	2
8	948211-8	1	-	-	-	-		Strip clamp	Bandklamma	1) LG 170mm	2
9	945460-4	X	-	-	-	-		Plastic pipe	Plaströr	1) LG 4375mm	2
10	679754-2	X	-	-	-	-		Edge protection moulding	Kantskyddslist	1)	2
11	947684-7	2	-	-	-	-		Clamp	Klamma	1)	2
12	192248-3	5	-	-	-	-		Clamp	Klamma	1)	2
13	1221989-5	X	-	-	-	-		Clamp	Klamma	0.DIA 8mm,4.7mm,4.7mm	2
14	1228898-1	X	-	-	-	-		Clamp	Klamma	0.DIA 8mm,8mm,6.4mm	2
15	1221990-3	X	-	-	-	-		Clamp	Klamma	0.DIA 8mm,6.4mm	2
16	951188-2	X	-	-	-	-		Clamp	Klamma	0.DIA 6.4mm	2
	951189-0	X	-	-	-	-		Clamp	Klamma	0.DIA 8mm	2
17	1229717-2	X	-	-	-	-		Clamp	Klamma		2
17a	1321719-5	X	-	-	-	-		Clamp	Klamma		2
18	1325683-9	X	-	-	-	-		Bushing	Bussning		2
19	940090-4	X	-	-	-	-		Washer	Bricka		2
20	960862-1	X	-	-	-	-		Screw	Skruv	LG 9.5mm	2
	190665-0	X	-	-	-	-		Screw	Skruv	LG 13mm	2
	969278-1	X	-	-	-	-		Six point socket screw	Sextandhålskruv	(955138) LG 13mm	2
	960863-9	X	-	-	-	-		Screw	Skruv	LG 22mm	2
21	1389146-0	1	-	-	-	-		Fuel pipe	Bränslerör	2) R.H.D	5
	1389145-2	1	-	-	-	-		Fuel pipe	Bränslerör	3) R.H.D	3
22		X	-	-	-	-	NS	• Rubber hose	• Gummislang	LG 250mm	
23	947436-2	X	-	-	-	-		Clamp	Klamma	R.H.D	2
24	945970-2	X	-	-	-	-		Screw	Skruv	R.H.D	2
25	948524-4	1	-	-	-	-		Clamp	Klamma	-1990	2
26	969278-1	1	-	-	-	-		Six point socket screw	Sextandhålskruv	-1990 (955138)	2
27	3540125-6	1	-	-	-	-		Clamp	Klamma	1991-	2
28	946485-0	1	-	-	-	-		Screw	Skruv	1991-	2
29	952629-4	1	-	-	-	-		Clamp	Klamma	L.H.D	2
	952626-0	1	-	-	-	-		Clamp	Klamma	R.H.D	2
30	965354-4	1	-	-	-	-		Screw	Skruv		2
31	1229284-3	1	-	-	-	-		Bracket	Konsol		4
32	969278-1	1	-	-	-	-		Six point socket screw	Sextandhålskruv	(955138)	2

- 1) With fuel evaporite control. / Med bränsleavdunstningskontroll.
 2) With rod. / Med stag.
 3) Without rod. / Utan stag.