



VOLVO
Genuine Parts
PV 250 58889

A	B230F/FD/FX	INDUCTION PIPE (MANIFOLD) VALVE INLOPPSRÖR SPJÄLLHUS HOUSING					P	S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S	Group
													Grupp
B	B200F											25	
C												Page	
D												Sida	
E		B200/230F,B230FD/FX										235	
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P	S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S	R
		A	B	C	D	E							
1	1389200-5 (1357784)	1	-	-	-	-	SP	Inlet pipe	Inloppsrör	1)		4	
		1	1	-	-	-		Inlet pipe	Inloppsrör	2) 3)		4	
2	271658-7	1	1	-	-	-		Service kit	Servicesats			3	
2a	1378488-9	1	1	-	-	-		• Gasket	• Packning			2	
2b		1	1	-	-	-	NS	• Cover washer	• Täckbricka				
2c	948746-3	2	2	-	-	-		• Flange screw	• Flänsskruv			2	
3	953044-5	3	3	-	-	-		Stud	Pinnskruv			2	
4	1326627-5	1	1	-	-	-		Nipple	Nippel	-1991		2	
	1306732-7	1	1	-	-	-		Nipple	Nippel	1992-		3	
5	947043-6	1	1	-	-	-		Nipple	Nippel			3	
6	948990	1	1	-	-	-	OP	Plug	Plugg			3	
7	1276445-2	1	1	-	-	-		Nipple	Nippel			3	
8	943513-2	1	1	-	-	-		Nipple	Nippel			2	
9	1276445-2	1	1	-	-	-		Nipple	Nippel			3	
10	191026-4	1	1	-	-	-		Plug	Propp			2	
10a	961575-8	1	1	-	-	-		Thread insert	Gänginsats			2	
11	1266539-4	1	1	-	-	-		Nipple	Nippel	-1991		2	
	943513-2	1	1	-	-	-		Nipple	Nippel	1992-		2	
12	943835	1	1	-	-	-	OP	Plug	Plugg			2	
13	1378879-9	1	1	-	-	-	IK	Gasket	Packning			1	
14	945408-3	8	8	-	-	-		Flange nut	Flänsmutter			2	
15	1357760-6	1	-	-	-	-		Stay	Stag	1)		4	
15a	9135013-2	1	1	-	-	-		Stay	Stag	2)		4	
16	949846-0	1	-	-	-	-		Screw	Skruv				
17		1	1	-	-	-		Screw	Skruv	SEE 21-105			
18		1	1	-	-	-	NS	Shutter housing	Spjällhus				
19	1332460-3	1	-	-	-	-		• Throttle housing	• Spjällhus	1)			
	3507443-4	1	1	-	-	-		• Throttle housing	• Spjällhus	2) (3517479)			
20	942593-5	2	2	-	-	-		• Bushing	• Bussning				
21	419568-1	1	1	-	-	-	IK	• Rubber ring	• Gummiring				
22	1326015-3	1	1	-	-	-		• Shutter shaft	• Spjällaxel				
23	3501595-7	1	1	-	-	-		• Throttle disc	• Spjällskiva				
24	943781-5	2	2	-	-	-		• Screw	• Skruv				
25	1266710-1	1	1	-	-	-		• Spring	• Fjäder				
26	1266711-9	1	1	-	-	-		• Spring retainer	• Fjäderhållare				
27	3547089-7	1	1	-	-	-		• Lever	• Hävarm	(1332286)			
28	963106-0	1	1	-	-	-		• Lock nut	• Låsmutter				
29	944925-7	1	1	-	-	-		• Screw	• Skruv				
30	955780-2	1	1	-	-	-		• Nut	• Mutter				
31	948040-1	1	1	-	-	-		• Nipple	• Nippel				
32	946600-4	1	1	-	-	-		• Nipple	• Nippel				
33	1326016-1	1	1	-	-	-		• Bracket	• Konsol				
34	956162-2	2	2	-	-	-		• Screw	• Skruv				
35	1336085-4	1	1	-	-	-		• Valve housing	• Ventilhus				
36		1	1	-	-	-	NS	• Valve housing	• Ventilhus				
37	1219554-1	1	1	-	-	-		• Idle screw	• Tomgångsskruv				
38	947114-5	1	1	-	-	-	IK	• O-ring	• O-ring				
39	463766-6	1	1	-	-	-	IK	• Gasket	• Packning				
40	959190-0	2	2	-	-	-		• Screw	• Skruv				
41	941905-2	2	2	-	-	-		• Spring washer	• Fjäderbricka				
41a	949046	1	1	-	-	-	OP	Plug	Plugg				
42	1271488-7	1	1	-	-	-	IK	Gasket	Packning				
43	941907-8	3	3	-	-	-		Spring washer	Fjäderbricka				

1) 240 4DRS CH -334099, 240 5DRS CH -808999.

2) 240 4DRS CH 334100-. 240 5DRS CH 809000-.

3) REPL 1PCS 1357783-8, 1PCS 271658-7, 1PCS 271418-6.

A	B230F/FD/FX	INDUCTION PIPE (MANIFOLD) VALVE HOUSING	INLOPPSRÖR SPJÄLLHUS	Group
B	B200F			Grupp
C				25
D				Page
E				Sida
B200/230F,B230FD/FX				237

Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning
		A	B	C	D	E				
44	955782-8	3	3	-	-	-	Nut	Mutter		
45	3517130-5	1	-	-	-	-	Starter valve	Startventil	2)	
	3517130-5	-	1	-	-	-	Starter valve	Startventil	2) -1990	
	3531228-9	-	1	-	-	-	Starter valve	Startventil	1991-	
46	949761-1	1	1	-	-	-	O-ring	O-ring	2)	
47	942001-9	2	2	-	-	-	Screw	Skruv	(966802)	
48	271418-6	1	-	-	-	-	Service kit	Servicesats	ALTER	
49		1	-	-	-	-	• Cover washer	• Täckbricka	ALTER	
50		1	-	-	-	-	• Gasket	• Packning	ALTER	
51	942001-9	2	-	-	-	-	• Screw	• Skruv	ALTER	

2) 240 4DRS CH 334100- 240 5DRS CH 809000-.