



© **VOLVO**  
 Genuine Parts  
 PV 231 63491

A	B	C	D	E	FUEL PRESSURE PIPES WITH FITTINGS		BRÄNSLEFÖRDELNINGSRÖR MED MONTERINGSDETALJER		Group		
					B200/230F,B230FD/FX				Grupp		
1988 EXC B200F	1989-1990	1991-							23		
									Page		
									Sida		
									183		
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
☆	1	1367110-2	1	-	-	-	-	Fuel pipe .....	Bränslerör .....		3
		3536100-5	-	1	-	-	-	Fuel pipe .....	Bränslerör .....		3
		3547854-4	-	-	1	-	-	Fuel pipe .....	Bränslerör .....		3
		6842434-0	-	-	1	-	-	Fuel pipe .....	Bränslerör .....	1) 1992-	3
	1a	3507920-1	-	-	1	-	-	• Valve .....	• Ventil .....	1)	1
1b	3507998-7	-	-	1	-	-	• Cap .....	• Hatt .....	1)	1	
2	1389844-0	4	-	-	-	-	Injection valve .....	Insprutningsventil .....		2	
	3517572-8	-	4	4	-	-	Injector .....	Insprutare .....		2	
3	1346393-0	4	4	4	-	-	• O-ring kit .....	• O-ringsats .....	SEE 23-199	2	
4	1326062-5	4	4	4	-	-	Clamp .....	Klamma .....		3	
5	3517063-8	1	-	-	-	-	Pressure regulator .....	Tryckregulator .....		3	
	3517064-6	-	1	1	-	-	Pressure regulator .....	Tryckregulator .....		3	
6	945358-0	2	2	2	-	-	Flange screw .....	Flänsskruv .....		2	
7	948746-3	2	2	2	-	-	Flange screw .....	Flänsskruv .....		2	
8	949845-2	1	1	1	-	-	Flange screw .....	Flänsskruv .....		3	
9	1332625-1	1	1	1	-	-	Rubber bushing .....	Gummibussning .....	-1991	3	
10	1317007-1	1	1	1	-	-	Spacer sleeve .....	Distanshylsa .....	-1991	3	
11	1367124-3	2	2	2	-	-	Washer .....	Bricka .....	-1991	2	
	960140-2	3	3	3	-	-	Washer .....	Bricka .....	1992-	2	
12	1266500-6	X	X	X	-	-	Fuel hose .....	Bränsleslang .....		2	
13	1321719-5	1	1	-	-	-	Clamp .....	Klamma .....		2	
	976576-9	-	-	1	-	-	Hose clamp .....	Slangklamma .....		2	
14	1321719-5	1	1	1	-	-	Clamp .....	Klamma .....		2	
15	976734-4	X	X	X	-	-	Hose by the meter .....	Slang metervara .....	(1306703)	2	
16	976573-6	2	2	2	-	-	Hose clamp .....	Slangklamma .....	(975268)	2	
17	948211-8	1	1	1	-	-	Strip clamp .....	Bandklamma .....		2	
18		1	1	1	-	-	O-ring .....	O-ring .....	SEE 23-199	2	
19	966833-6	-	1	1	-	-	Hollow screw .....	Hålskruv .....		2	
20	947620-1	-	2	2	-	-	Gasket .....	Packning .....		2	
21	1317061-8	-	1	1	-	-	Fuel pipe .....	Bränslerör .....		3	
22		-	2	2	-	-	Screw .....	Skruv .....	SEE 25-235		
23		-	1	1	-	-	Starter valve .....	Startventil .....	SEE 25-235		
24		-	1	1	-	-	O-ring .....	O-ring .....	SEE 25-235		
25	976739-3	-	-	X	-	-	Plastic hose .....	Plastslang .....	LG 500mm	2	
26		1	1	1	-	-	Fuel pipe .....	Bränsleledning .....	SEE 23-177		

1) With service socket-evacuation valve. / Med serviceuttag - evakueringsventil