



VOLVO PARTS
 1 023 35833
 (102:2)

A							INJECTION PUMP		INSPRUTNINGSPUMP		Group
B											Grupp
C											23
D											Page
E							1257157				Sida
											191
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
1	1257677-3	1	-	-	-	-		Adjusting screw	Ställskruv	LG 26 mm	3
	1257678-1	1	-	-	-	-		Adjusting screw	Ställskruv	LG 24 mm	3
	1257679-9	1	-	-	-	-		Adjusting screw	Ställskruv	LG 28 mm	3
2	844235-2	1	-	-	-	-		O-ring	O-ring		4
3	25703-0	1	-	-	-	-		Washer	Bricka		3
4	955800-8	1	-	-	-	-		Lock nut	Låsmutter		2
5	844652-8	1	-	-	-	-		Spacer sleeve	Distanshylsa		3
6	955781-0	2	-	-	-	-		Nut	Mutter		2
7	844237-8	1	-	-	-	-		Hollow screw	Hålskruv		4
8	844178-4	1	-	-	-	-		Sealing ring	Tätningring		4
9	844176-8	2	-	-	-	-		O-ring	O-ring		3
10		4	-	-	-	-	NS	Screw	Skruv	M6, LG 18 mm	
11	1257676-5	1	-	-	-	-		Solenoid valve	Magnetventil		3
12	942888-9	1	-	-	-	-		Tab	Flatstift		2
13	941905-2	1	-	-	-	-		Spring washer	Fjäderbricka		2
14	955780-2	1	-	-	-	-		Nut	Mutter		2
15	243572-5	1	-	-	-	-		O-ring	O-ring		3
16	244688-8	6	-	-	-	-		Delivery valve retainer	Tryckventilhållare		5
17	243560-0	6	-	-	-	-		Washer	Bricka		4
18	238309-9	6	-	-	-	-		Compression spring	Tryckfjäder		4
19	1257675-7	6	-	-	-	-		Delivery valve	Tryckventil		4
20	845738-4	6	-	-	-	-		Sealing washer	Tätningbricka		4
21	1277235-6	1	-	-	-	-		Set screw idling	Stoppskruv tomgång		3
22	844228-7	1	-	-	-	-		Set screw max.revs.	Stoppskruv max.varv		2
23	1542407-0	1	-	-	-	-		Sleeve	Hylsa		3
24	1257741-7	1	-	-	-	-		Adjusting washer ignition advance	Justerbricka tändförställning ...		2
25	845737-6	1	-	-	-	-		Bleeder screw	Urluftningsskruv		3
26	947620-1	1	-	-	-	-		Gasket	Packning		2