



VOLVO
 Genuine Parts
 PV 21163504

A	B200E, B200F, B200K	CYLINDER HEAD					CYLINDERHUVUD					Group
	B											B230E, B230F, B230FX
C	B230K											21
D	B230FD											Page
E							B200, B230					Sida
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R	
		A	B	C	D	E						
1	5003553-4	1	-	-	-	-	EU	Cylinder head, exch	Cylinderhuvud, bytes	B200K (1277718) 1289214,1289216, 1289217	5	
	5003551-8	1	-	-	-	-	EU	Cylinder head, exch	Cylinderhuvud, bytes	B200K (1277677) 1289218-1289221	5	
	5003529-4	1	-	-	-	-	EU	Cylinder head, exch	Cylinderhuvud, bytes	B200E (1277719) REPL 1 PCS 1277721-5	5	
	1277678-7	1	-	-	-	-		Cylinder head	Cylinderhuvud	B200F	3	
	5003546-8	1	-	-	-	-	EU	Cylinder head, exch	Cylinderhuvud, bytes		5	
	(1277721)	-	1	-	-	-	SP	Cylinder head complete	Cylinderhuvud komplett	B230E REPL 1 PCS 5003529-4 1289226,1289227	3	
	5003529-4	-	1	-	-	-	EU	(PULSAIR) Cylinder head, exch	(PULSAIR) Cylinderhuvud, bytes		5	
	5003556-7	-	1	-	-	-	EU	Cylinder head, exch	Cylinderhuvud, bytes	B230E (1277681) 1289228,1289229	5	
	1277678-7	-	1	-	-	-		Cylinder head	Cylinderhuvud	B230F, B230FX	3	
	5003546-8	-	1	-	-	-	EU	Cylinder head, exch	Cylinderhuvud, bytes		5	
	5003619-3	-	-	1	-	-	EU	Cylinder head, exch	Cylinderhuvud, bytes	B230K (1277895)	5	
	1326230-8	-	-	-	1	-		Cylinder head	Cylinderhuvud	B230FD	3	
	5003870-2	-	-	-	1	-	EU	Cylinder head, exch	Cylinderhuvud, bytes		3	
2		1	1	1	1	-	NS	• Cylinder head	• Cylinderhuvud			
3	419652-3	4	4	-	4	-		•• Valve guide intake	•• Ventilstyrning insug	STD. O.DIA 13.5mm	2	
	1266193-0	4	4	-	4	-		•• Valve guide intake	•• Ventilstyrning insug	O.S 0.1mm	2	
	1266195-5	4	4	-	4	-		•• Valve guide intake	•• Ventilstyrning insug	O.S 0.2mm	2	
	1266196-3	4	4	-	4	-		•• Valve guide intake	•• Ventilstyrning insug	O.S 0.3mm	2	
	1357723-4	-	-	4	-	-		•• Valve guide intake	•• Ventilstyrning insug	STD. O.DIA 13.5mm	2	
	1357721-8	-	-	4	-	-		•• Valve guide intake	•• Ventilstyrning insug	O.S 0.1mm	2	
	1357720-0	-	-	4	-	-		•• Valve guide intake	•• Ventilstyrning insug	O.S 0.2mm	2	
4	3547603-5	4	4	-	4	-		•• Valve guide exhaust	•• Ventilstyrning utblås	STD. O.DIA 13.5mm	2	
	3547604-3	4	4	-	4	-		•• Valve guide exhaust	•• Ventilstyrning utblås	O.S 0.1mm	2	
	3547605-0	4	4	-	4	-		•• Valve guide exhaust	•• Ventilstyrning utblås	O.S 0.2mm	2	
	1266191	4	4	-	4	-	OP	•• Valve guide exhaust	•• Ventilstyrning utblås	O.S 0.3mm	2	
	1357718-4	-	-	4	-	-		•• Valve guide exhaust	•• Ventilstyrning utblås	STD. O.DIA 13.5mm	2	
	1357716-8	-	-	4	-	-		•• Valve guide exhaust	•• Ventilstyrning utblås	O.S 0.1mm	2	
	1357715-0	-	-	4	-	-		•• Valve guide exhaust	•• Ventilstyrning utblås	O.S 0.2mm	2	
☆	6842082-7	4	4	4	4	-		•• Valve seat	•• Ventilsåte	STD. O.DIA 46.0mm (1357651)	2	
☆	9135345-8	4	4	4	4	-		intake	insug	O.S 0.25mm (1266417)	6	
☆	9135346-6	4	4	4	4	-		intake	insug	O.S 0.50mm (1266418)	6	
6	6842083-5	4	4	4	4	-		•• Valve seat	•• Ventilsåte	STD. O.DIA 38.0mm (1266419)	2	
☆	6842381-3	4	4	4	4	-		exhaust	utblås	O.S 0.25mm (1266420)	2	
☆	6842382-1	4	4	4	4	-		•• Valve seat	•• Ventilsåte	O.S 0.50mm (1266421)	2	
		1	1	1	1	-	NS	•• Bearing cap kit	•• Lageröverfallsats			
8		5	5	5	5	-	NS	•• Bearing cap	•• Lageröverfall			
9	463690-8	10	10	10	10	-		•• Guide sleeve	•• Styrhylsa			
9	953049-4	10	10	10	10	-		•• Stud	•• Pinnskruv			
10	945408-3	10	10	10	10	-		•• Flange nut	•• Flänsmutter			
11	940375-9	2	2	2	2	-		•• Plug	•• Propp			

A		B200E, B200F, B200K					CYLINDER HEAD	CYLINDERHUVUD	Group Grupp 21	
B		B230E, B230F, B230FX								
C		B230K								
D		B230FD								
E							B200, B230		Page Sida 109	
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning
		A	B	C	D	E				
12	946778-8	X	X	X	X	-	•• Cap plug	•• Hattplugg	STD. O.DIA 17.5mm	
13	946779-6	2	2	2	2	-	•• Cap plug	•• Hattplugg	STD. O.DIA 21.0mm	
14	955086-4	X	X	X	-	-	•• Cap plug	•• Hattplugg	O.S. O.DIA 25.0mm	
	946780-4	4	4	4	4	-	•• Cap plug	•• Hattplugg	STD. O.DIA 29.0mm	
15	955088-0	X	X	-	-	-	•• Cap plug	•• Hattplugg	EXC B200/230F	
	463395-4	4	4	-	4	-	• Inlet valve	• Inloppsventil		
16	1336290-0	-	-	4	-	-	• Inlet valve	• Inloppsventil		
	463526-4	4	4	-	4	-	• Exhaust valve	• Avgasventil		
17	1336291-8	-	-	4	-	-	• Exhaust valve	• Avgasventil		
	1306630-3	4	4	4	4	-	• Valve seal intake	• Ventilätning insug		
18	463399-6	8	8	8	-	-	• Washer	• Bricka	EXC B200/230F	
	9135132-0	8	8	-	-	-	• Valve spring washer	• Ventilfjäderbricka	B200/230F	
19	9135132-0	-	-	-	8	-	• Valve spring washer	• Ventilfjäderbricka		
	463739-3	8	8	8	-	-	• Valve spring	• Ventilfjäder	EXC B200/230F	
20	9135130-4	8	8	-	-	-	• Valve spring	• Ventilfjäder	B200/230F	
	9135130-4	-	-	-	8	-	• Valve spring	• Ventilfjäder		
21	1266797-8	8	8	8	-	-	• Valve spring washer	• Ventilfjäderbricka	EXC B200/230F	
	9135131-2	8	8	-	-	-	• Valve spring washer	• Ventilfjäderbricka	B200/230F	
22	9135131-2	-	-	-	8	-	• Valve spring washer	• Ventilfjäderbricka		
	419643-2	16	16	16	16	-	• Valve collet	• Ventilås	(1219648)	
23	3514432-8	8	8	8	8	-	• Absorber	• Dämpare		
24	463075-2	8	8	8	8	-	• Tappet	• Ventilyftare		
	463546-2	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 3.30mm	
25	463547-0	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 3.35mm	
	463548-8	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 3.40mm	
26	463549-6	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 3.45mm	
	463550-4	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 3.50mm	
27	463551-2	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 3.55mm	
	463552-0	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 3.60mm	
28	463553-8	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 3.65mm	
	463554-6	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 3.70mm	
29	463555-3	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 3.75mm	
	463556-1	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 3.80mm	
30	463557-9	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 3.85mm	
	463558-7	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 3.90mm	
31	463559-5	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 3.95mm	
	463560-3	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 4.00mm	
32	463561-1	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 4.05mm	
	463562-9	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 4.10mm	
33	463563-7	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 4.15mm	
	463564-5	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 4.20mm	
34	463565-2	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 4.25mm	
	463566-0	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 4.30mm	
35	463567-8	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 4.35mm	
	463568-6	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 4.40mm	
36	463569-4	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 4.45mm	
	463570-2	X	X	X	X	-	• Adjusting washer	• Justerbricka	THK 4.50mm	
37	273699-9	1	1	1	1	-	• Adjusting washer kit	• Justerbricksats	THK 3.50-4.15mm	
	953035-3	10	10	10	10	-	• Stud	• Pinnskruv		
38	953046-0	7	7	-	8	-	Valve cover	Ventilkåpa		
	953047-8	1	1	-	-	-	• Stud	• Pinnskruv	EXC B200K	
39	953046-0	6	-	6	-	-	Inlet manifold	Inloppsör	LG 42mm	
	953047-8	8	8	8	8	-	• Stud	• Pinnskruv	EXC B200K	
40	953046-0	6	-	6	-	-	Inlet manifold	Inloppsör	LG 45mm	
	953047-8	8	8	8	8	-	• Stud	• Pinnskruv	B200K	
41	948606-9	2	2	2	2	-	Exhaust pipe	Avgasör		
	463390-5	1	1	1	1	-	• Stud	• Pinnskruv		
42	976040-6	1	1	1	1	-	Spring guide	Fjäderstyrning		
							• Nipple	• Nippel	(961656)	

A		B200E, B200F, B200K					CYLINDER HEAD		CYLINDERHUVUD		Group
B		B230E, B230F, B230FX									21
C		B230K									Page
D		B230FD									Sida
E									B200, B230		111
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
31	1346438-3	1	-	-	-	-		Heater unit • Camshaft	Bilvärmare • Kamaxel	MARKED Y B200K 1289218-1289221	2
	1336777-6	1	-	-	-	-		• Camshaft	• Kamaxel	MARKED L B200K 1289216,1289217	2
	1336767-7	1	-	-	-	-		• Camshaft	• Kamaxel	MARKED A B200E	2
	1336779-2	1	-	-	-	-		• Camshaft	• Kamaxel	MARKED M B200F	2
	1336767-7	-	1	-	-	-		• Camshaft	• Kamaxel	MARKED A B230E 1289226,1289227	2
	1346442-5		1					Camshaft	Kamaxel	MARKED V B230E 1289228,1289229	2
	1336779-2	-	1	-	1	-		• Camshaft	• Kamaxel	MARKED M B230F, B230FD	2
	1336773-5	-	-	1	-	-		• Camshaft	• Kamaxel	MARKED T	2
32	949433-7	1	1	1	1	-		• Spring pin	• Röripinne		2
33	6842273-2	1	1	1	1	-	IK	• Sealing ring	• Tätningarring	(1306333)	2
34	1277457-6	4	4	4	-	-		• Plug	• Plugg	1)	3
35	1378487-1	4	4	4	-	-		• Gasket	• Packning	1)	2
36	953032-0	4	4	4	-	-		• Stud	• Pinnskruv	1)	2
37	1266663-2	4	4	4	-	-		• Clamp	• Klamma	1)	2
38	955781-0	4	4	4	-	-		• Nut	• Mutter	1)	2
39	1357572-5	1	1	1	-	-		Washer	Bricka	2) 3) 4)	2
40	3514089-6	1	1	1	-	-		Pulley	Kuggremhjul	-1992. (1219322)	3
	6842032-2	1	1	-	1	-		Pulley	Kuggremhjul	1993-	3
41	463580-1	1	1	1	1	-		Washer	Bricka		2
42	970952-8	1	1	1	1	-		Screw	Skruv	(955322)	2
43	1336763-6	1	1	1	1	-		Cover washer	Täckbricka		3
44	953077-5	1	1	1	1	-		Stud	Pinnskruv		2
								Tension pulley	Spännrulle		
45	968145-3	2	2	2	1	-		Plug	Propp	ALTER. 3/8"	2
46	960629-4	1	1	1	1	-		Plug	Propp	ALTER. M12	2
47	960630-2	1	1	1	1	-		Plug	Propp	ALTER. M14	2
48	952076-8	1	1	1	1	-		Plug	Propp		2
49	1332645-9	1	1	1	1	-	IK	Sleeve fitting of valve seals	Hylsa montering ventiltätning .		2
50	1378645-4	1	-	-	-	-	IK	Gasket	Packning		1
	1378646-2	-	-	-	1	-	IK	Gasket	Packning		1
	1378412-9	-	-	1	-	-	IK	Gasket	Packning		1
51	1306341-7	10	10	10	10	-		Screw	Skruv		2
☆ 52	271793-2	8	8	-	8	-		Service kit	Servicesats	5) B200/230F, B230FD	2

1) Spare part version. / Reservdelsutförande.

 2) B200K 1289214 ENG -1275. B200K 1289216 ENG -1701. B200K 1289217 ENG -562. B200K 1289218 ENG -920.
 B200K 1289219 ENG -515. B200K 1289220 ENG -500. B200K 1289221 ENG -500. B200E 1289224 ENG -5414. B200E
 1289225 ENG -2599.

 3) B230K 1289120 ENG -7583. B230K 1289121 ENG -1438. B230K 1289174 ENG -692. B230K 1289175 ENG -584.
 B230K 1289332 ENG -500. B230K 1289333 ENG -500. B230E 1289226 ENG -1679. B230E 1289227 ENG -742. B230E
 1289228 ENG -1997. B230E 1289229 ENG -1178. B230E 1289304 ENG -542. B230E 1289305 ENG -518.

4) B230F 1289186 ENG -21458. B230F 1289187 ENG -30799. B230F 1289188 ENG -848. B230F 1289189 ENG -2570.

 5) Parts version with component parts as pos: 18, 19 and 20 show. / Reservdelsutförande med ingående artiklar som pos: 18, 19 och
 20 visar.