



VOLVO PARTS  
 1 021 34372  
 (101-2)

A	B	C	D	E	CYLINDER HEAD					CYLINDERHUVUD					Group	
					CYLINDER HEAD					CYLINDERHUVUD					Grupp	
																21
																Page
																Sida
																129
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R					
		A	B	C	D	E										
1	1328015-1	1	-	-	-	-		Cylinder head .....	Cylinderhuvud .....		3					
	5003766-2	1	-	-	-	-	EU	Cylinder head, exch .....	Cylinderhuvud, bytes .....		3					
2		12	-	-	-	-	NS	• Valve guide .....	• Ventilstyrning .....	STD						
	1257613-8	12	-	-	-	-		• Valve guide .....	• Ventilstyrning .....	O.S	2					
3		6	-	-	-	-	NS	• Valve seat intake .....	• Ventilsåte insug .....	STD						
	1257627-8	6	-	-	-	-		• Valve seat intake .....	• Ventilsåte insug .....	O.S	2					
4		6	-	-	-	-	NS	• Valve seat exhaust .....	• Ventilsåte utblås .....	STD						
	1257628-6	6	-	-	-	-		• Valve seat exhaust .....	• Ventilsåte utblås .....	O.S	2					
5		4	-	-	-	-	NS	• Bearing cap .....	• Lageröverfall .....							
	1257005-7	8	-	-	-	-		• Stud .....	• Pinnskruv .....		2					
7	955894-1	8	-	-	-	-		• Washer .....	• Bricka .....		2					
8	968862-3	8	-	-	-	-		• Flange nut .....	• Flänsmutter .....		8					
9	1257599-9	1	-	-	-	-		• Nozzle .....	• Munstycke .....		3					
10	1257010-7	2	-	-	-	-		• Nozzle .....	• Munstycke .....		3					
11	1257011-5	2	-	-	-	-		• Plug .....	• Propp .....		2					
12	1257272-3	2	-	-	-	-		• Cap plug .....	• Hattplugg .....		3					
12a	3501758-1	6	-	-	-	-		Precombustion chamber .....	Förkammare .....	(1257012)	4					
13	1328147-2	6	-	-	-	-		Inlet valve .....	Inloppsventil .....		2					
14	1328148-0	6	-	-	-	-		Exhaust valve .....	Avgasventil .....		2					
15	1257051-1	12	-	-	-	-		Washer .....	Bricka .....		2					
16	3501775-5	12	-	-	-	-	IK	Valve seal .....	Ventiltätning .....	(1257052)	2					
17	1257055-2	12	-	-	-	-		Valve spring inner .....	Ventilfjäder inre .....		2					
18	1257056-0	12	-	-	-	-		Valve spring outer .....	Ventilfjäder yttre .....		2					
19	1328090-4	12	-	-	-	-		Washer .....	Bricka .....		2					
20	419643-2	24	-	-	-	-		Valve collet .....	Ventillås .....		2					
21	1257059-4	12	-	-	-	-		Tappet .....	Ventillyftare .....		2					
22	1257810-0	X	-	-	-	-		Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.00mm	2					
	1257811-8	X	-	-	-	-		Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.05mm	2					
	1257812-6	X	-	-	-	-		Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.10mm	2					
	1257813-4	X	-	-	-	-		Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.15mm	2					
	1257814-2	X	-	-	-	-		Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.20mm	2					
	1257815-9	X	-	-	-	-		Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.25mm	2					
	1257061-0	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.30mm	2					
	1257062-8	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.35mm	2					
	1257063-6	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.40mm	2					
	1257064-4	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.45mm	2					
	1257065-1	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.50mm	2					
	1257066-9	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.55mm	2					
	1257067-7	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.60mm	2					
	1257068-5	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.65mm	2					
	1257069-3	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.70mm	2					
	1257070-1	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.75mm	2					
	1257071-9	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.80mm	2					
	1257072-7	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.85mm	2					
	1257073-5	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.90mm	2					
	1257074-3	X	-	-	-	-	IK	Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 3.95mm	2					
	1257075-0	X	-	-	-	-		Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 4.00mm	2					
	1257076-8	X	-	-	-	-		Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 4.05mm	2					
	1257077-6	X	-	-	-	-		Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 4.10mm	2					
	1257078-4	X	-	-	-	-		Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 4.15mm	2					
	1257079-2	X	-	-	-	-		Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 4.20mm	2					
	1257080-0	X	-	-	-	-		Adjusting washer .....	Justerbricka .....	THK 4.25mm	2					
	273871-4	1	-	-	-	-		Adjusting washer kit .....	Justerbricksats .....	THK 3.30-3.95mm	2					
23	953048-6	12	-	-	-	-		Stud .....	Pinnskruv .....		2					
24	1328034-2	14	-	-	-	-		Stud .....	Pinnskruv .....		2					
25	1257220-2	1	-	-	-	-		Camshaft .....	Kamaxel .....		2					
26	1257221-0	2	-	-	-	-	IK	Sealing ring .....	Tätningring .....		2					
27	1257231-9	1	-	-	-	-		Pulley .....	Kuggremhjul .....		3					
28	1257232-7	1	-	-	-	-		Washer .....	Bricka .....		2					
29	1257605-4	1	-	-	-	-		Screw .....	Skruv .....		2					
30	1257166-7	1	-	-	-	-		Pulley .....	Kuggremhjul .....		3					

A							CYLINDER HEAD			CYLINDERHUVUD			Group
													Grupp
													21
													Page
													Sida
B							D24			131			
C													
D													
E													
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antål					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R		
		A	B	C	D	E							
31	1257232-7	1	-	-	-	-		Washer .....	Bricka .....		2		
32	3501778-9	1	-	-	-	-		Screw .....	Skruv .....	(1257606)	2		