



VOLVO PARTS
 1030 17411

Sida Page	Grupp Group	Kopplings- och kontrollorgan	Connection and control units	Illustration 17411 1984-12	0675						
84	3	CH 710000-	CH 710000-								
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
1	1	-	-	-	3204942-1	Strömställare instrumentbelysning	Switch, instrument illumination	2		(3284240)	0020
	1	-	-	-	3202670-0	Strömställare instrumentbelysning	Switch instrument illumination	2		HST	0040
x	1	-	-	-	3204940-5	Strömställare bakre dimljus	Switch, rear fog light	2		(3284238)	0045
	1	-	-	-	3202668-4	Strömställare bakre dimljus	Switch rear foglight	2		HST	0050
	1	-	-	-	3286763-2	Strömställare el.upvärmdbakruta	Switch el-heated rear window	2		VST	0060
x	1	-	-	-	3204938-9	Strömställare el.upvärmdbakruta	Switch el-heated rear window	2		(3202667)	0080
2	ERF	-	-	-	1210690-2	Täckplatta	Covering plate	4			0085
3	1	-	-	-	3284247-8	Knopp	Knob	3			0090
4	1	-	-	-	3274985-5	Mutter	Nut	2			0100
5	1	-	-	-	3286813-5	Ljusledare	Light conductor	3		CH -872014	0120
x	1	-	-	-	3204671-6	Ljusledare	Light conductor	3		CH 872015-	0120
5a	1	-	-	-	3203022-3	Kåpa	Cover	5			0130
6	1	-	-	-	942327-8	Glödlampa	Bulb	1		(3269547)	0140
7	1	-	-	-	3278128-8	Lamphållare	Fitting	2			0160
8	1	-	-	-	1259837-1	Ljusomkopplare utan stadsljus	Light switch, without day-running light	1		(3286767)	0180
	1	-	-	-	1259835-5	Ljusomkopplare med stadsljus	Light switch with day.running light	1		(3286768)	0200
9	1	-	-	-	3200805-4	Täckplatta	Cover	4			0210
10	1	-	-	-	3286884-6	Knopp	Knob	3			0220
11	1	-	-	-	3274985-5	Mutter	Nut	2			0240
12	1	-	-	-	3200963-1	Fläktomkopplare	Fan switch	2			0260
x	1	-	-	-	966850-0	Glödlampa	Bulb	1			0280
14	1	-	-	-	3276850-9	Hållare	Fitting	4			0300
15	1	-	-	-	3276810-3	Strömställare handskfack	Switch, glove box	2			0320
16	1	-	-	-	1207329-2	Strömställare fjärrljus	Spotlight, switch	2			0340
17	4	-	-	-	956074-9	Skruv	Screw	2			0380
18	4	-	-	-	942604-0	Bricka	Washer	2			0400
19	1	-	-	-	3284242-9	Omkopplare, körriktningvisare, strålkastare	Switch, directional, headlight	2			0420
20	1	-	-	-	3284243-7	Omkopplare torkare och spolare	Switch wiper and washer	2			0440
21	1	-	-	-	3266551-5	Ratt och startlås	Column lock and ignition switch	2			0460
21a	1	-	-	-	3287590-8	Skruv	Screw	3			0480
22	1	-	-	-	3277480-4	Startlås	Ignition switch	2			0500
23	2	-	-	-	3277155-2	Nyckel ämne	Key blank	2			0520
24	1	-	-	-	3284237-9	Strömställare främre dimljus	Switch front fog light	2		VST	0540
	1	-	-	-	3202669-2	Strömställare främre dimljus	Switch front fog light	2		HST	0560
	1	-	-	-	3284241-1	Strömställare motorbroms	Switch, engine brake	2		CVT	0580
25	1	-	-	-	3286724-4	Cigarettändare	Cigarette-lighter	3			0600
26	1	-	-	-	3273106-9	Låda	Lighter case	3			0620
27	1	-	-	-	3286675-8	Hållare	Retainer	3			0640
28	1	-	-	-	3286710-3	Täckplåt	Cover plate	4			0660
29	1	-	-	-	3200990-4	Täckplatta	Collar	3			0680
30	2	-	-	-	3275233-9	Packning	Collar	2			0700
31	2	-	-	-	1214741-9	Dörrströmställare	Door switch	2			0720
	1	-	-	-	1214741-9	Strömställare, bakluck	A	2		SWITCH, BOOT LIGHT	0740
32	2	-	-	-	3270075-9	Skruv	Screw	2			0760
33	1	-	-	-	3286764-0	Strömställare, hazard	Switch, hazard	2			0780

Sida Page	Grupp Group	Kopplings- och kontrollorgan	Connection and control units	Illustration	0675						
86	3	CH 710000-	CH 710000-	17411 1984-12							
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
34	-	-	-	-		Elkopplare, kmpl.....	El. switch, cpl.....	8		HISEL	1040
35	2	-	-	-	1323569-2	.Elkopplare.....	.Switch.....	2			1060
36	1	-	-	-	3287616-1	.Ram.....	.Frame.....	3			1080
37	2	-	-	-	1324263-1	.Clips.....	.Clip.....	2			1100
38	1	-	-	-	3286824-2	Lamphållare.....	Fitting.....	2			1120
39	1	-	-	-	3277747-6	Glödlampa.....	Bulb.....	2			1140
40	1	-	-	-	3278128-8	Lamphållare.....	Bulb socket.....	2			1160
41	1	-	-	-	3287369-7	Glödlampa.....	Bulb.....	3			1180