



VOLVO PARTS
1030 16356

Sida Page	Grupp Group	Kopplings -och kontrollorgan		Connecting and control units		Illustration 16356 1983-03	0550		
36	3								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	343L	343 DL							
1	1	1	-	3266551-5	Ratt och startlås	Column lock and ignition switch	2		0020
1a	2	2	-	3277155-2	.Nyckel, ämne	.Key, blank	2		0040
1b	1	1	-	3277480-4	.Startlås	.Ignition switch	2		0060
2	1	1	-	3104859-8	Omkopplare	Switch	2	CH -322918	0080
					körriktningsvisare	directional-horn-			0100
					signal-strålkastare	headlight			0120
	1	1	-	3273679-5	Omkopplare	Switch	2	CH 322919-	0140
					körriktningsvisare	directional-horn-			0160
					signal-strålkastare	headlight			0180
	-	1	-	3276609-9	Omkopplare	Switch	2	CH 388000-	0200
					körriktningsvisare,	directional-headlight			0220
					strålkastare				0260
	1	-	-	3104859-8	Omkopplare	Switch	2	CH 388000-	0280
					körriktningsvisare	directional-horn			0300
					signal- strålkastare	headlight			0320
3	1	1	-	3104860-6	Omkopplare	Switch	2	CH -322918	0340
					v- torkare och spolare	wiper and washer			0360
	1	1	-	3273680-3	Omkopplare	Switch	2	CH 322919-347999	0380
					v- torkare och spolare	wiper and washer			0400
	1	1	-	3276777-4	Omkopplare	Switch	2	CH 348000-	0420
					v- torkare och spolare	wiper and washer			0440
	-	1	-	3276608-1	Omkopplare	Switch	2	CH 388000-	0460
					v- torkare och spolare	wiper and washer			0480
	1	-	-	3104860-6	Omkopplare	Switch	2		0500
					v- torkare och spolare	wiper and washer		CH 388000-	0520
4	4	4	-	956074-9	Skruv	Screw	2		0540
5	4	4	-	942604-0	Fjäderbricka	Spring washer	2		0560
6	1	1	-	3273034-3	Intervalltorkare	Intermittant switch	3	ACC, CH -387999	0580
	1	1	-	284551-9	Intervalltorkare	Intermittant switch	6	ACC, CH 388000-	0600
					med ledningsknippe	with cable harness			0610
7	1	1	-	3273035-0	Knopp	Knob	3	ACC.	0620
8	1	1	-	3105327-5	Lamphållare	Fitting	2	CVT, CH -347999	0640
	1	1	-	3293083-6	Lamphållare	Fitting	3	CVT, CH 348000-	0660
	1	1	-	182034-9	Glödlampa	Bulb	1	(277803)	0680
								CVT, CH -347999,	0681
								24V 2W	0700
9	1	1	-	943638-7	Glödlampa	Bulb	1	CVT, CH 348000-,	0720
								24V 1W	0740
10	1	1	-	3269407-7	Strömställare	Switch	3	CVT, CH -347999	0760
	1	1	-	3293081-0	Strömställare	Switch	2	CVT, CH 348000-	0780
11	1	1	-	3269548-8	Strömställare	Switch	3		0800
					bältesvarnare	seat belt warning			0820
12	1	1	-	3269287-3	Hävarm	Lever	3		0840
13	1	1	-	3273110-1	Dörrströmställare	Door switch	2		0860
					bakdörr	rear door			0880
14	2	2	-	3103773-2	Dörrströmställare	Door switch	2	CH -338990	0900
	1	1	-	3275051-5	Dörrströmställare, V	Door switch, L	2	CH 338991-	0920
	1	1	-	1214741-9	Dörrströmställare, H	Door switch, R	2	CH 338991-	0940
15	2	2	-	955119-3	Skruv	Screw	2	(3270075)	0960
16	1	1	-	3273548-2	Packning	Seal rubber	3		0980
17	2	2	-	3273263-8	Packning	Seal rubber	2	CH -338990	1000
	2	2	-	3275233-9	Packning	Seal rubber	2	CH 338991-	1020
18	1	1	-	3269563-7	Strömställare	Switch	2	CH -387999	1040
					motorbroms	engine brake			1060
	1	-	-	3279155-0	Strömställare	Switch	2	CH 388000-	1080
					motorbroms	engine brake			1100
	-	1	-	3276748-5	Strömställare	Switch	2	CH 388000-	1120
					motorbroms	engine brake			1140
19	1	1	-	3269562-9	Strömställare	Switch	2	CVT, CH-387999	1160
					varningsblink	hazard			1180
	1	-	-	3279156-8	Strömställare	Switch	2	CH 388000-	1200
					varningsblink	hazard		CVT	1220

Sida Page	Grupp Group	Kopplings -och kontrollorgan		Connecting and control units		Illustration 16356 1983-03	0550		
38	3								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	343L	343 DL							
	1	1	-	3276749-3	Strömställare	Switch	2	MT	1240
	-	1	-	3276749-3	varningsblink	hazard	2	CVT, CH 388000-	1260
					Strömställare	Switch			1280
20	1	1	-	3273204-2	varningsblink	hazard	2	CH -387999	1300
					Strömställare	Switch			1320
					handskfack	glove box			1340
21	1	1	-	3272545-9	Klips	Clip	3	CH -387999	1360
22	1	1	-	19923-2	Glödlampa	Bulb	1	(281701)CH -387999	1380
23	1	1	-	3101957-3	Lamphållare	Fitting	2	CH -387999	1400
24	1	1	-	3273203-4	Summer, blinker	Buzzer, flasher	1		1420
25	1	1	-	3275232-1	Summer, ljuskontroll	Buzzer, light-control	3	SWEDEN	14
26	-	1	-	3269060-4	Hållare	Retainer	3	CH -387999	1400
27	-	1	-	3273106-9	Hållare	Retainer	3	CH -387999	1480
28	-	1	-	3269059-6	Cigarettändare	Cigarette-lighter	3	CH -387999	1500
29	1	-	-	3273018-6	Bussning, brun	Bushing, brown	3	CH -387999	1520
30	1	1	-	3269402-8	Hållare, strömställare	Retainer, switch	3	CH -338990	1540
31	1	1	-	3274965-7	Strömställare	Switch	2	CH -338990	15F^
					bakre dimljus	rear fog light			15
32	1	1	-	3269399-6	Strömställare	Switch	6	CH -333186	1640
					el-uppvärmd bakruta	el- heated rear window			1660
	1	1	-	3274964-0	Strömställare	Switch	2	CH 333187-338990	1680
					el-uppvärmd bakruta	el- heated rear window			1700
33	1	1	-	3269401-0	Täckplatta	Covering plate	3	CH -338990	1720
34	1	1	-	3274963-2	Strömställare	Switch	1	CH -338990	1740
					parkeringsljus	parking light			1760
35	1	1	-	3274962-4	Strömställare	Switch	1		1820
					strålkastare	head light			1840
36	1	1	-	943638-7	Glödlampa	Bulb	1	CH -338990	1860
37	1	1	-	3275002-8	Strömställare	Switch	2	24V 1W	1880
					el-uppvärmd bakruta	el- heated rear window			1900
38	1	1	-	3275001-0	Strömställare	Switch	2	CH 338991-387999	1920
					bakre dimljus	rear fog light			1940
39	1	-	-	3275270-1	Täckplatta	Covering plate	2	CH -387999	1960
40	1	1	-	3274873-3	Hållare, strömställare	Retainer, switch	3	CH -387999	1980
41	1	1	-	3274985-5	Mutter	Nut	2	CH -387999	2000
42	1	1	-	3276332-8	Bussning	Bushing	3	CH -387999	2020
43	1	1	-	3275380-8	Knopp	Knob	3	CH -387999	2040
44	1	1	-	3274953-3	Strömställare	Switch	2	CH 338991-387999	20F^
					strålkastare	head light			20
	1	1	-	3278246-8	Strömställare	Switch	2	SWEDEN,	2100
					strålkastare	head light			2120
x 45	3	3	-	942327-8	Glödlampa	Bulb	1	CH 364623-387999	2140
								(277747)	2160
								12V 1,2W, CH 388000-	2180
46	3	3	-	3278128-8	Lamphållare	Fitting	2	CH 388000-	2200
47	1	1	-	3278199-9	Ljusledare	Light ramp	4	CH 388000-	2220
48	2	2	-	3278964-6	Clips	Clip	3	CH 388000-	2240
49	1	1	-	3276810-3	Strömställare	Switch	2	CH 388000-	2260
					handskfack	glove box			2280
50	1	1	-	3276850-9	Lamphållare	Fitting glove box	4		2300
51	1	1	-	19925-7	Glödlampa	Bulb	1	(277712)	2320
								12V 3W, CH 388000-	2340
52	1	1	-	3278235-1	Hållare	Fitting	3	CH 388000-	2360
53	1	1	-	3278219-5	Fjäder	Spring	3	CH 388000-	2380
54	1	1	-	3276672-7	Hållare	Retainer	3	CH 388000-	2400
55	1	1	-	3276670-1	Cigarettändare	Cigarette-lighter	3	CH 388000-	2420
56	1	1	-	3278208-8	Knopp	Knob	3	CH 388000-	2440
57	1	1	-	3274985-5	Mutter	Nut	2	CH 388000-	2460
58	1	1	-	3276675-0	Fläktomkopplare	Fan switch	2	CH 388000-	2480
59	1	1	-	3276811-1	Strömställare	Switch	1	EXCL SWEDEN,	2500
					strålkastare	head light			2520
	1	1	-	3278245-0	Strömställare	Switch	1	SWEDEN, CH 388000-	2540
					strålkastare	head light			2560
60	1	1	-	3278128-8	Lamphållare	Fitting	2	CH 388000-	2580

Sida Page	Grupp Group	Kopplings -och kontrollorgan		Connecting and control units		Illustration 16356 1983-03	0550				
40	3										
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Artikel nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	B P S R	Anmärkning Notes	
	343L	343 DL									
x 61	1	1	-	-	942327-8	Glödlampa.....	Bulb.....	1		(277747) 12V 1,2W, CH 388000-	2540 2541
62	1	-	-	-	1210690-2	Täckplatta.....	Covering plate.....	4		CH 388000-	2560
63	1	1	-	-	3276831-9	Clips.....	Clip.....	3		CH 388000-	2580
64	1	1	-	-	3278209-6	Hus.....	Housing.....	4		CH 388000-	2600
65	1	1	-	-	3276750-1	Strömställare bakre dimljus	Switch rear fog light	2		CH 388000-	2620 2640
66	1	1	-	-	3276752-7	Switch el-uppvärmd bakruta	Switch el-heated rear window	2		CH 388000-	2660 2680
67	1	1	-	-	3274958-2	Mutter.....	Nut.....			CH 388000-	2700
68	1	1	-	-	3278208-8	Knopp.....	Knob.....	3		CH 388000-	2720
69	-	1	-	-	1210131-7	Strömställare, främre dimljus	Foglamp switch, front	2		ACC	2740 2760
	-	1	-	-	1207329-2	Strömställare, fjärrljus	Spotlight switch.....	2			2780 2800