



VOLVO PARTS  
10 43 19765

A		EXC B18TURBO,B20F					POWER TRANSMISSION WITH MOUNTING		KRAFTÖVERFÖRING MED		Group
B		B18TURBO,B20F					PARTS		UPPHÄNGNINGSDETALJER		Grupp
C											43
D											Page
E							MAN.TRANS, EXC D19T				Sida
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
1		1	1	-	-	-		Gearbox complete .....	Växellåda komplett .....	SEE 43-535	
2	965189-4	2	2	-	-	-		Flange screw .....	Flänsskruv .....		2
3	947790-2	1	1	-	-	-		Flange screw .....	Flänsskruv .....		2
4	3411817-4	1	1	-	-	-		Protecting plate .....	Skyddsplåt .....		3
5	965222-3	1	1	-	-	-		Flange screw .....	Flänsskruv .....		2
6	3283167-9	3	3	-	-	-		Screw .....	Skruv .....		2
7	946440-5	4	4	-	-	-		Flange screw .....	Flänsskruv .....		2
8	3436071-9	1	1	-	-	-		Back stop .....	Mothåll .....		3
9	971099-7	2	2	-	-	-		Flange lock nut .....	Flänslåsmutter .....	(949280)	2
10	11998-2	1	1	-	-	-		Gasket .....	Packning .....	(3270010)	1
11	3224662-1	1	1	-	-	-		Plug .....	Propp .....		1
12	3417258-5	1	1	-	-	-		Engine anchorage, l.h. ....	Motorfäste, v .....		3
13	946752-3	4	4	-	-	-		Flange screw .....	Flänsskruv .....		2
14	3417259-3	1	1	-	-	-		Engine pad .....	Motorkudde .....		2
15	946441-3	1	1	-	-	-		Flange screw .....	Flänsskruv .....		2
16	3436075-0	1	1	-	-	-		Engine pad .....	Motorkudde .....		2
17	3463667-0	1	1	-	-	-		Engine bracket .....	Motorkonsol .....	(3435002)	3
18	965223-1	2	2	-	-	-		Flange screw .....	Flänsskruv .....		2
19	3122329-0	2	2	-	-	-		Screw .....	Skruv .....		2
20	971095-5	1	1	-	-	-		Flange nut .....	Flänsmutter .....	(945409)	3
21	3417850-9	1	1	-	-	-		Bracket .....	Konsol .....	CH -254833	3
22	3417855-8	1	1	-	-	-		Heat shield .....	Värmesköld .....	CH -254833	2
	3449912-9	1	1	-	-	-		Heat shield .....	Värmesköld .....	CH 254834-	3
23	3122536-0	4	4	-	-	-		Lock nut .....	Låsmutter .....		2
24	3121593-2	3	3	-	-	-		Bolt .....	Bult .....		3
25	(3452234)	1	1	-	-	-	SP	Bracket .....	Konsol .....		3
26	946441-3	1	1	-	-	-		Flange screw .....	Flänsskruv .....		2
27	946472-8	1	1	-	-	-		Flange screw .....	Flänsskruv .....		2
28	3120161-9	1	1	-	-	-		Collet .....	Spännhylsa .....		2
29	3120162-7	1	1	-	-	-		Collet .....	Spännhylsa .....		2
30	9031175-4	-	-	-	-	-	EU	Drive shaft .....	Drivaxel .....	(3436009)	3
	9031177-0	-	1	-	-	-	EU	Drive shaft .....	Drivaxel .....	(3436010)	3
31		-	-	-	-	-	KN	Washer .....	Bricka .....		
32	3415781-8	1	-	-	-	-		Bellows .....	Bälg .....		2
33	3415801-4	1	-	-	-	-		Clamp .....	Klämma .....		3
34	3432439-2	1	-	-	-	-		Bellows .....	Bälg .....		2
	3430226-5	-	1	-	-	-		Bellows .....	Bälg .....		2
35	3454230-8	1	-	-	-	-		Clamp .....	Klämma .....		2
	3454231-6	-	1	-	-	-		Clamp .....	Klämma .....		2
36	3434905-0	1	-	-	-	-		Constant velocity joint .....	Drivknut .....		4
	3430396-6	-	1	-	-	-		Constant velocity joint .....	Drivknut .....		4
	3433101-7	1	-	-	-	-		Constant velocity joint .....	Drivknut .....	ABS	4
	3433105-8	-	1	-	-	-		Constant velocity joint .....	Drivknut .....	ABS	4
37	3432509-2	1	1	-	-	-		Vibration damper .....	Vibrationsdämpare .....		2
38	3416255-2	1	1	-	-	-		Clamp .....	Klämma .....		3
39	3285778-1	1	-	-	-	-		Clamp .....	Klämma .....		3
	3120553-7	-	1	-	-	-		Clamp .....	Klämma .....		2
40		-	-	-	-	-	KN	O-ring .....	O-ring .....		
41	3104765-7	1	1	-	-	-		Lock ring .....	Låsring .....		2
42	3432617-3	1	1	-	-	-		Toothed ring .....	Tandring .....	ABS	2
43		-	-	-	-	-	KN	Housing .....	Hus .....		
44		-	-	-	-	-	KN	Cover .....	Kåpa .....		
45	9031180-4	1	-	-	-	-	EU	Drive shaft .....	Drivaxel .....	(3432596)	3
	9031181-2	-	1	-	-	-	EU	Drive shaft .....	Drivaxel .....	(3432598)	3
46	3432439-2	1	-	-	-	-		Bellows .....	Bälg .....		2
	3430226-5	-	1	-	-	-		Bellows .....	Bälg .....		2
47	3285778-1	1	-	-	-	-		Clamp .....	Klämma .....		3
	3120553-7	-	1	-	-	-		Clamp .....	Klämma .....		2
48	3447721-6	1	1	-	-	-		Bellows .....	Bälg .....		3
49		-	-	-	-	-	NS	Bellows .....	Bälg .....		
50		-	-	-	-	-	NS	Clamp .....	Klämma .....		
51		-	-	-	-	-	NS	Bearing .....	Lager .....		

A	EXC B18 TURBO,B20F					POWER TRANSMISSION WITH MOUNTING PARTS		KRAFTÖVERFÖRING MED UPPHÄNGNINGSDETALJER		Group				
	B	B18 TURBO,B20F								43				
		C								Page				
			D							Sida				
				E						527				
MAN.TRANS, EXC D19T														
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R			
		A	B	C	D	E								
52	3104765-7	1	-	-	-	-	• Lock ring .....	• Låsring .....	ABS	2				
53	3434905-0	1	-	-	-	-	• Constant velocity joint .....	• Drivknut .....		4				
	3430396-6	-	1	-	-	-	• Constant velocity joint .....	• Drivknut .....		4				
54	3433101-7	1	-	-	-	-	• Constant velocity joint .....	• Drivknut .....	ABS	4				
	3433105-8	-	1	-	-	-	• Constant velocity joint .....	• Drivknut .....	ABS	4				
	3454230-8	1	-	-	-	-	• Clamp .....	• Klämma .....		2				
	3454231-6	-	1	-	-	-	• Clamp .....	• Klämma .....		2				
55	3432617-3	1	1	-	-	-	• Toothed ring .....	• Tandring .....		2				
56	3410419-0	2	2	-	-	-	• Spider .....	• Axelkors .....		3				
57	3410422-4	1	1	-	-	-	• Attaching ring .....	• Fästring .....		3				
58	3451891-0	1	1	-	-	-	Engine pad .....	Motorkudde .....		2				
59	971098-9	2	2	-	-	-	Flange lock nut .....	Flänslåsmutter .....	(949279)	2				
60	960148-5	1	2	-	-	-	Washer .....	Bricka .....		2				
61	946441-3	4	4	-	-	-	Flange screw .....	Flänsskruv .....		2				
62	3120849-9	1	1	-	-	-	Bushing .....	Bussning .....		3				
63	3451890-2	1	1	-	-	-	Engine anchorage .....	Motorfäste .....		2				
64	3466003-5	1	1	-	-	-	Engine pad .....	Motorkudde .....		2				
65	3463975-7	1	1	-	-	-	Engine bracket .....	Motorkonsol .....		3				
66	965223-1	1	1	-	-	-	Flange screw .....	Flänsskruv .....		2				
67	3470340-5	1	1	-	-	-	Oil collector .....	Oljefångare .....		2				