


**Motorruimte**

Inspecteer in de motorruimte de accubak en de veerpoot-ophanging.


Alleen 440: controleer de slotvangers.



**Portieren**


Controleer de randen en de drainerings-  
openingen en of deze open zijn, en de  
scharnieren.

**Let op:** bij de portieren de felsrand aan de  
onderzijde goed controleren.





**Achterschermen**

Controleer het voorste gedeelte van de  
achterschermen op steenslag.



**Drempels 440**

Controleer de buitenzijde van de kokers op  
beschadiging door de kunststof drempels.




10 002

### Kofferruimte

Controleer:

- de binnenzijde van de reservewielbak bij de randen (alleen 480).
- de naden in de watergoot en de naden van het achterscherm aan de onder-, midden- en bovenzijde.
- de opsteekrand, door het profielrubber aan de onderzijde ter plaatse van de deelnaad gedeeltelijk los te nemen.



10 003


### Achterklep

Alleen 440:

Controleer:

- randen, snijkanten, felsranden en de scharnieren
- de aanslagvlakken van de zijdelingse afsteuningsblokken
- contactvlakken van de stootrubbers

Voor de hierna volgende handelingen moet de auto op de brug geplaatst worden.




10 004

### Wielkappen controleren

Controleer de wielkappen en de randen op beschadigingen.

Controleer goed in de hoeken.



10 005

### Controleren aan de onderzijde

Vóór: veerbevestigingen, pendelstangen, wielarmen en subframe.

Achter: veerbevestiging, geleide-armen en draagarmen.

Midden: kriksteunen en dwarsbalken (A).

Controleer de onderzijde op beschadigingen.

**Zorg ervoor dat de waterdrainage-openingen open zijn.**