



A	B	C	D	E	MASTER CYLINDER, SERVOCYLINDER		HUVUDCYLINDER, SERVOCYLINDER		Group		
					1993-				Grupp		
									52		
									Page		
									Sida		
									611		
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
1	3344981-0	1	-	-	-	-	Vacuum booster	Vakuumförstärkare	L.H.D	3	
	3344982-8	1	-	-	-	-	Vacuum booster	Vakuumförstärkare	R.H.D	3	
2	-	-	-	-	-	-	• Vacuum booster	• Vakuumförstärkare			
3	3344983-6	1	-	-	-	-	• Sensor	• Givare		3	
4	3344990-1	1	-	-	-	-	• Gasket	• Packning		3	
5	948645-7	2	-	-	-	-	• Flange lock nut	• Flänslåsmutter		2	
6	680906-5	1	-	-	-	-	• Rubber ring	• Gummiring		3	
7	3344985-1	1	-	-	-	-	Master cylinder	Huvudcylinder	R.H.D	3	
	3344984-4	1	-	-	-	-	Master cylinder	Huvudcylinder	L.H.D	3	
8	-	-	-	-	-	-	• Master cylinder	• Huvudcylinder			
9	3344986-9	1	-	-	-	-	• Repair kit	• Reparationssats	L.H.D	3	
10	-	-	-	-	-	-	• T-pipe	• T-rör			
11	-	-	-	-	-	-	• Pin	• Stift			
12	-	-	-	-	-	-	• Rubber ring	• Gummiring			
13	680906-5	1	-	-	-	-	• Rubber ring	• Gummiring		3	
14	948645-7	2	-	-	-	-	• Flange lock nut	• Flänslåsmutter		2	
15	3345236-8	1	-	-	-	-	Reservoir	Behållare	L.H.D	5	
16	3344988-5	1	-	-	-	-	Reservoir	Behållare	R.H.D	3	