



A	B	C	D	E	FUEL TANK AND CONNECTING PARTS		BRÄNSLETANK OCH ANSLUTNINGSDETALJER		Group		
					1993-		Grupp				
										23	
										Page	
										Sida	
										133	
Fig	Part No. Artikel nr	Quantity / Antal					P S	Description	Benämning	Notes Anmärkning	S R
		A	B	C	D	E					
1	3465711-4	1	-	-	-	-	Filler pipe	Påfyllningsrör	LEADED UNLEADED	4	
	3465712-2	1	-	-	-	-	Filler pipe	Påfyllningsrör		4	
2	3414454-3	1	-	-	-	-	• Cap	• Överfall		3	
3	3447278-7	1	-	-	-	-	• Clamping ring	• Klämring		2	
4	3414455-0	1	-	-	-	-	• Gasket	• Packning		2	
5	3410690-6	1	-	-	-	-	• Seal	• Tätning		4	
6	3270344-9	1	-	-	-	-	Screw	Skruv		2	
☆ 7	3485003-2	1	-	-	-	-	Fuel tank	Bränsletank	(3472898)	3	
8	3468318-5	2	-	-	-	-	Brace	Bygel		3	
9	3923196-4	2	-	-	-	-	Screw	Skruv		3	
☆ 10	3471269-5	1	-	-	-	-	Hose	Slang		3	
11	943470-5	6	-	-	-	-	Hose clamp	Slangklamma		2	
12	3465716-3	1	-	-	-	-	Hose	Slang		4	
13	3102808-7	X	-	-	-	-	Hose	Slang		6	
14	943474-7	2	-	-	-	-	Hose clamp	Slangklamma		2	
15	3412832-2	X	-	-	-	-	Hose	Slang		3	
16	3467656-9	1	-	-	-	-	Filler cap	Påfyllningslock		3	
	3470316-5	1	-	-	-	-	Filler cap, lockable	Tanklock, låsbart		3	
		-	-	-	-	-	Lock kit	Låssats	SEE 83-559		
17	3284126-4	X	-	-	-	-	Hose	Slang		2	
18	948211-8	7	-	-	-	-	Strip clamp	Bandklamma		2	
19		-	-	-	-	-	Fuel level sensor	Bränslenivågivare	SEE 38-349		