





**AT:**  
**LET OP: handrem aantrekken.**

Schakel van "D" naar "N" en terug terwijl de sleutel enkele seconden in de startstand (50) wordt gehouden. (alléén CEM III)

**De LED knippert achtereenvolgens:**

- code 2-1-1 (contact 75)
- code 2-2-6 (contact 15)
- code 2-3-1 (contact 50)

**Geen codes:** controleer de bedrading van het startslot naar de schakelaar in de versnellingsbak (1) en van de schakelaar naar CEM (B5).

**Codes goed:** meet de spanning op CEM (C8) tijdens het starten.

**spanning:** bedrading tussen startmotor (2) en CEM (C8) controleren.

**geen spanning:** meet de spanning op CEM(B3).

**spanning:** CEM vervangen.

**geen spanning:** controleer de bedrading van zekering 17 naar CEM(B3).